

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

#### A- Variable – steht allen Verantwortlichen Stellen zur Verfügung

##### BE Beschriftung

| A-_BE_INFOBLOCK          |  | A-ALADAT-B-----0-- |
|--------------------------|--|--------------------|
| AUFNAHMEART              | Aufnahmeart 2D/3D  | A-ALADATT-----0--  |
| AUFNAHMEZEITRAUM         | Aufnahmezeitraum   | A-ALADATT-----0--  |
| CAD_ANWENDUNG            | CAD-Anwendung / Programm                                     | A-ALADATT-----0--  |
| INFORMATIONSDICHTE       | Informationsdichte gemäß ÖNORM A 6250-1                      | A-ALADATT-----0--  |
| MESSGENAUIGKEIT          | Meßgenauigkeit gemäß ÖNORM A 6250-1                          | A-ALADATT-----0--  |
| MESSMETHODE              | Meßmethode (Maßband, Distometer, Laser u. dgl.)              | A-ALADATT-----0--  |
| TECHNISCHE_QUALIFIKATION | Technische Qualifikation Plandatei (CAD-Richtlinie Hochbau B | A-ALADATT-----0--  |
| VERMESSER_NAME           | Auftragnehmer  | A-ALADATT-----0--  |
| ZUSATZINFORMATION_1      |  | A-ALADATT-----0--  |
| ZUSATZINFORMATION_2      |  | A-ALADATT-----0--  |

##### PL Plankopf, Planrahmen

| A-_PL_KOPF-A4              |  | A-PLKOPF-B-----0-- |
|----------------------------|--|--------------------|
| BAUBEHOERDE_ANNSCHRIFT     | Baubehörde Anschrift   | A-PLPBEHT-----0--  |
| BAUBEHOERDE_NAME_1         | Baubehörde Name 1. Zeile                                       | A-PLPBEHT-----0--  |
| BAUBEHOERDE_NAME_2         | Baubehörde Name 2. Zeile                                       | A-PLPBEHT-----0--  |
| BAUFUEHRER_ANNSCHRIFT      | Bauführer Anschrift  | A-PLPFUET-----0--  |
| BAUFUEHRER_NAME_1          | Bauführer Name 1. Zeile  | A-PLPFUET-----0--  |
| BAUFUEHRER_NAME_2          | Bauführer Name 2. Zeile  | A-PLPFUET-----0--  |
| BAUTEXT_1                  | Bautext 1. Zeile   | A-PLPDATT-----0--  |
| BAUTEXT_2                  | Bautext 2. Zeile   | A-PLPDATT-----0--  |
| BAUWERBER_ANNSCHRIFT       | Bauwerber Anschrift  | A-PLPWERT-----0--  |
| BAUWERBER_NAME_1           | Bauwerber Name 1. Zeile  | A-PLPWERT-----0--  |
| BAUWERBER_NAME_2           | Bauwerber Name 2. Zeile  | A-PLPWERT-----0--  |
| BAUWERBER_V_ANNSCHRIFT     | Bauwerber Vertreter Anschrift                                  | A-PLPWERT-----0--  |
| BAUWERBER_V_NAME_1         | Bauwerber Vertreter Name 1. Zeile                              | A-PLPWERT-----0--  |
| BAUWERBER_V_NAME_2         | Bauwerber Vertreter Name 2. Zeile                              | A-PLPWERT-----0--  |
| G_EIGENTUEMER_ANNSCHRIFT   | Grundstückseigentümer Anschrift                                | A-PLGEIGT-----0--  |
| G_EIGENTUEMER_NAME_1       | Grundstückseigentümer Name 1. Zeile                            | A-PLGEIGT-----0--  |
| G_EIGENTUEMER_NAME_2       | Grundstückseigentümer Name 2. Zeile                            | A-PLGEIGT-----0--  |
| G_EIGENTUEMER_V_ANNSCHRIFT | Vertreter Grundstückseigentümer Anschrift                      | A-PLGEIGT-----0--  |
| G_EIGENTUEMER_V_NAME_1     | Vertreter Grundstückseigentümer Name 1. Zeile                  | A-PLGEIGT-----0--  |
| G_EIGENTUEMER_V_NAME_2     | Vertreter Grundstückseigentümer Name 2. Zeile                  | A-PLGEIGT-----0--  |
| G_EINLAGEZAHL              | Einlagezahl  | A-PLGKATT-----0--  |
| G_KATASTRALGEMEINDE_1      | Katastralgemeinde 1 Zeile                                      | A-PLGKATT-----0--  |
| G_KATASTRALGEMEINDE_2      | Katastralgemeinde 2 Zeile                                      | A-PLGKATT-----0--  |
| G_KATASTRALGEMEINDENUMMER  | Katastralgemeindenummer  | A-PLGKATT-----0--  |
| G_LIEG_ID                  | ID-Kennung – eindeutige Identifikation Liegenschaft (z.B. Grun | A-PLGLIET-----0--  |
| G_NUMMER_1                 | Grundstücksnummer 1. Zeile                                     | A-PLGKATT-----0--  |
| G_NUMMER_2                 | Grundstücksnummer 2. Zeile                                     | A-PLGKATT-----0--  |
| G_OBJEKT_ID                | ID-Kennung – eindeutige Identifikation Objekt (Gebäude)        | A-PLGOBJT-----0--  |
| LEITER_ORG                 | Leiter der Organisationseinheit                                | A-PLPLINT-----0--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| PLAN_ART                                     | Planart Bezeichnung                             | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_CODE                                    | Plannummer/Laufende Nummer/Zeichnungsdaten      | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_DATEINAME                               | Dateiname                                       | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_DATEINAME_LANG                          | Dateiname inklusive Dateipfad                   | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_DATUM_PLOT                              | aktuelles Druckdatum                            | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_FLAECHE                                 | Planfläche (Anzeige 3 Dezimalstellen)           | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_FREIGABE_AG                             | Name des Plan Genehmigers – auftraggeberseitig  | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_FREIGABE_AG_DATUM                       | Datum der Planfreigabe – auftraggeberseitig     | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_FREIGABE_AN                             | Name des Plan Genehmigers – auftragnehmerseitig | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_FREIGABE_AN_DATUM                       | Datum der Planfreigabe – auftragnehmerseitig    | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_GENERALPLANER_ANSCHRIF                  | Generalplaner Anschrift                         | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_GENERALPLANER_NAME_1                    | Generalplaner Name 1. Zeile                     | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_GENERALPLANER_NAME_2                    | Generalplaner Name 2. Zeile                     | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_HOEHE                                   | Planhöhe (Anzeige 2 Dezimalstellen)             | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_INHALT_1                                | Planinhalt 1. Zeile                             | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_INHALT_2                                | Planinhalt 2. Zeile                             | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_LAENGE                                  | Planlänge (Anzeige 3 Dezimalstellen)            | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_MASSSTAB                                | Maßstab Layout                                  | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_NUMMER                                  | Plannummer                                      | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_PARIE                                   | Planparie                                       | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_VERFASSEN_ANSCHRIFT                     | Planverfasser Anschrift                         | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_VERFASSEN_NAME_1                        | Planverfasser Name 1. Zeile                     | A-PLPLINT-----0--  |
| PLAN_VERFASSEN_NAME_2                        | Planverfasser Name 2. Zeile                     | A-PLPLINT-----0--  |
| PROJEKT_ANSCHRIFT_1                          | Projekt Anschrift 1. Zeile                      | A-PLPDATT-----0--  |
| PROJEKT_ANSCHRIFT_2                          | Projekt Anschrift 2. Zeile                      | A-PLPDATT-----0--  |
| PROJEKT_BEZEICHNUNG                          | Projekt – Bezeichnung                           | A-PLPDATT-----0--  |
| PROJEKT_LEITER_AG                            | Projektleiter auftraggeberseitig                | A-PLPDATT-----0--  |
| PROJEKT_NUMMER_AN                            | Projektnummer auftragnehmerseitig               | A-PLPDATT-----0--  |
| <b>A-PL_KOPF-AENDERUNG</b>                   |   | A-PLKOPF-B-----0-- |
| PLAN_AENDERUNGSBESCHREIBUN                   |   | A-PLKOPFT-----0--  |
| PLAN_AENDERUNGSBESCHREIBUN                   |   | A-PLKOPFT-----0--  |
| PLAN_BEARBEITER                              |   | A-PLKOPFT-----0--  |
| PLAN_DATUM_AENDERUNG                         |   | A-PLKOPFT-----0--  |
| PLAN_INDEX_1                                 |   | A-PLKOPFT-----0--  |
| <b>A-PL_LEGENDE</b>                          |   | VARIERT            |
| BEZEICHNUNG                                  |   | VARIERT            |
| <b>AA Außenanlagen</b>                       |   |                    |
| <b>FM Flächenermittlung/FM-Informationen</b> |   |                    |
| <b>AA_FM_EINLAGEZAHL</b>                     |   | AAFMEZ---B-----7-- |
| A_FLAECHE                                    |   | AAFMFL--T-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG                              |   | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                               |   | AAALADATT-----0--  |
| G_EINLAGEZAHL                                |   | AAFMEZ--T-----7--  |
| G_ID   |   | AAFMID--T-----7--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| G_KATASTRALGEMEINDE_1 |  | AAFMEZ--T-----7-- |
|-----------------------|--|-------------------|

---

|                       |  |                    |
|-----------------------|--|--------------------|
| <b>AA_FM_FLAECHEN</b> |  | AAFMFL---B-----7-- |
|-----------------------|--|--------------------|

---

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| A_FLAECHEN |  | VARIIERT |
|------------|--|----------|

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| BEZEICHNUNG |  | AAFMBEZET-----7-- |
|-------------|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | AAALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | AAALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| ID |  | AAF MID--T-----7-- |
|----|--|--------------------|

|            |                  |                   |
|------------|------------------|-------------------|
| MATERIAL_1 | Materialangabe 1 | AAFMINF1T-----7-- |
|------------|------------------|-------------------|

|               |   |                   |
|---------------|---|-------------------|
| ZU_ELEMENT_ID | gehört zu Außenanlagen-Element ID-Kennung (für Zuordnung) | AAFMZUELT-----7-- |
|---------------|---|-------------------|

---

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| <b>AA_FM_GRUNDSTUECK</b> |  | AAFMRST-B-----7-- |
|--------------------------|--|-------------------|

---

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| A_FLAECHEN |  | AAFMFL--T-----7-- |
|------------|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | AAALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | AAALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|           |  |                  |
|-----------|--|------------------|
| G_ADRESSE |  | AAFMRSTT-----7-- |
|-----------|--|------------------|

|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| G_EINLAGEZAHL |  | AAFMRSTT-----7-- |
|---------------|--|------------------|

|      |  |                    |
|------|--|--------------------|
| G_ID |  | AAF MID--T-----7-- |
|------|--|--------------------|

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| G_KATASTRALGEMEINDE_1 |  | AAFMRSTT-----7-- |
|-----------------------|--|------------------|

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| G_KATASTRALGEMEINDENUMMER |  | AAFMRSTT-----7-- |
|---------------------------|--|------------------|

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
| G_NUMMER_1 |  | AAFMRSTT-----7-- |
|------------|--|------------------|

---

|                           |  |                    |
|---------------------------|--|--------------------|
| <b>AA_FM_LIEGENSCHAFT</b> |  | AAFMLG---B-----7-- |
|---------------------------|--|--------------------|

---

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| A_FLAECHEN |  | AAFMFL--T-----7-- |
|------------|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| ANZAHL_STELLPLAETZE |  | AAFMLG--T-----7-- |
|---------------------|--|-------------------|

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| BEZEICHNUNG |  | AAATBEZET-----7-- |
|-------------|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | AAALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | AAALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| G_LIEG_ID |  | AAF MID--T-----7-- |
|-----------|--|--------------------|

---

|                      |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| <b>AA_FM_NUTZUNG</b> |  | AAFMNUTZ-B-----7-- |
|----------------------|--|--------------------|

---

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| A_FLAECHEN |  | AAFMFL--T-----7-- |
|------------|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| ANZAHL_STELLPLAETZE |  | AAFMINF1T-----7-- |
|---------------------|--|-------------------|

|       |  |                   |
|-------|--|-------------------|
| BELAG |  | AAFMINF1T-----7-- |
|-------|--|-------------------|

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| BEZEICHNUNG |  | AAATBEZET-----7-- |
|-------------|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | AAALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | AAALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| ID |  | AAF MID--T-----7-- |
|----|--|--------------------|

|            |                  |                   |
|------------|------------------|-------------------|
| MATERIAL_1 | Materialangabe 1 | AAFMINF1T-----7-- |
|------------|------------------|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| MATERIAL_2 |  | AAFMINF1T-----7-- |
|------------|--|-------------------|

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| NUTZUNG |  | AAFMINF1T-----7-- |
|---------|--|-------------------|

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| NUTZUNG_CODE | Nutzung – eindeutige Codierung gemäß ÖNORM B 1800 | AAFMINF1T-----7-- |
|--------------|---|-------------------|

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| VERWALTUNGSEINHEIT |  | AAFMINF1T-----7-- |
|--------------------|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| ZUSATZINFORMATION_1 |  | AAFMINF1T-----7-- |
|---------------------|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| ZUSATZINFORMATION_2 |  | AAFMINF1T-----7-- |
|---------------------|--|-------------------|

---

|                     |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| <b>AA_FM_OBJEKT</b> |  | AAFMOBJE-B-----7-- |
|---------------------|--|--------------------|

---

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| A_FLAECHEN |  | AAFMFL--T-----7-- |
|------------|--|-------------------|

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| BEZEICHNUNG |  | AAATBEZET-----7-- |
|-------------|--|-------------------|

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | AAALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME  | AAALADATT-----0-- |
| G_OBJEKT_ID     | AAFMOBIDT-----7-- |
| G_TYP_BEZ       | AAFMOBTYT-----7-- |
| G_TYP_CODE      | AAFMOBTYT-----7-- |

### SY Symbol

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>AA_SY_BAUM-AS-1</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
|------------------------|--------------------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| BESCHREIBUNG        | AASYINF1T-----7-- |
| BEZEICHNUNG         | AASYPFLAT-----7-- |
| DATUM_AENDERUNG     | AAALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME      | AAALADATT-----0-- |
| DIM_DURCHMESSER     | AASYINF1T-----7-- |
| DIM_HOEHE           | AASYINF1T-----7-- |
| DIM_UMFANG          | AASYINF1T-----7-- |
| ID                  | AASYINF1T-----7-- |
| PFLANZENART         | AASYINF1T-----7-- |
| VERWALTUNGSEINHEIT  | AASYINF1T-----7-- |
| ZUSATZINFORMATION_1 | AASYINF1T-----7-- |
| ZUSATZINFORMATION_2 | AASYINF1T-----7-- |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>AA_SY_BAUM-AS-10</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
|-------------------------|--------------------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| BESCHREIBUNG        | AASYINF1T-----7-- |
| BEZEICHNUNG         | AASYPFLAT-----7-- |
| DATUM_AENDERUNG     | AAALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME      | AAALADATT-----0-- |
| DIM_DURCHMESSER     | AASYINF1T-----7-- |
| DIM_HOEHE           | AASYINF1T-----7-- |
| DIM_UMFANG          | AASYINF1T-----7-- |
| ID                  | AASYINF1T-----7-- |
| ZUSATZINFORMATION_1 | AASYINF1T-----7-- |
| ZUSATZINFORMATION_2 | AASYINF1T-----7-- |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>AA_SY_BAUM-AS-11</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
|-------------------------|--------------------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| BESCHREIBUNG        | AASYINF1T-----7-- |
| BEZEICHNUNG         | AASYPFLAT-----7-- |
| DATUM_AENDERUNG     | AAALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME      | AAALADATT-----0-- |
| DIM_DURCHMESSER     | AASYINF1T-----7-- |
| DIM_HOEHE           | AASYINF1T-----7-- |
| DIM_UMFANG          | AASYINF1T-----7-- |
| ID                  | AASYINF1T-----7-- |
| ZUSATZINFORMATION_1 | AASYINF1T-----7-- |
| ZUSATZINFORMATION_2 | AASYINF1T-----7-- |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>AA_SY_BAUM-AS-12</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
|-------------------------|--------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| BESCHREIBUNG | AASYINF1T-----7-- |
| BEZEICHNUNG  | AASYPFLAT-----7-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATUM_AENDERUNG         | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME          | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER         | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE               | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG              | AASYINF1T-----7--  |
| ID                      | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1     | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2     | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BAUM-AS-13</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
| BESCHREIBUNG            | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG             | AASYPFLAT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG         | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME          | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER         | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE               | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG              | AASYINF1T-----7--  |
| ID                      | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1     | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2     | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BAUM-AS-14</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
| BESCHREIBUNG            | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG             | AASYPFLAT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG         | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME          | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER         | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE               | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG              | AASYINF1T-----7--  |
| ID                      | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1     | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2     | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BAUM-AS-2</b>  | AASYPFLA-B-----7-- |
| BESCHREIBUNG            | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG             | AASYPFLAT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG         | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME          | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER         | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE               | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG              | AASYINF1T-----7--  |
| ID                      | AASYINF1T-----7--  |
| PFLANZENART             | AASYINF1T-----7--  |
| VERWALTUNGSEINHEIT      | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1     | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2     | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BAUM-AS-3</b>  | AASYPFLA-B-----7-- |
| BESCHREIBUNG            | AASYINF1T-----7--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER        | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG             | AASYINF1T-----7--  |
| ID                     | AASYINF1T-----7--  |
| PFLANZENART            | AASYINF1T-----7--  |
| VERWALTUNGSEINHEIT     | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BAUM-AS-4</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER        | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG             | AASYINF1T-----7--  |
| ID                     | AASYINF1T-----7--  |
| PFLANZENART            | AASYINF1T-----7--  |
| VERWALTUNGSEINHEIT     | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BAUM-AS-5</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER        | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG             | AASYINF1T-----7--  |
| ID                     | AASYINF1T-----7--  |
| PFLANZENART            | AASYINF1T-----7--  |
| VERWALTUNGSEINHEIT     | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BAUM-AS-6</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER        | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG             | AASYINF1T-----7--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| ID                     | AASYINF1T-----7--         |
| PFLANZENART            | AASYINF1T-----7--         |
| VERWALTUNGSEINHEIT     | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--         |
| <b>AA_SY_BAUM-AS-7</b> | <b>AASYPFLA-B-----7--</b> |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--         |
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--         |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--         |
| DIM_DURCHMESSER        | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_UMFANG             | AASYINF1T-----7--         |
| ID                     | AASYINF1T-----7--         |
| PFLANZENART            | AASYINF1T-----7--         |
| VERWALTUNGSEINHEIT     | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--         |
| <b>AA_SY_BAUM-AS-8</b> | <b>AASYPFLA-B-----7--</b> |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--         |
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--         |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--         |
| DIM_DURCHMESSER        | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_UMFANG             | AASYINF1T-----7--         |
| ID                     | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--         |
| <b>AA_SY_BAUM-AS-9</b> | <b>AASYPFLA-B-----7--</b> |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--         |
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--         |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--         |
| DIM_DURCHMESSER        | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_UMFANG             | AASYINF1T-----7--         |
| ID                     | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--         |
| <b>AA_SY_BAUM-GR-1</b> | <b>AASYPFLA-B-----7--</b> |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--         |
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--         |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| DIM_DURCHMESSER         | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_HOEHE               | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_UMFANG              | AASYINF1T-----7--         |
| ID                      | AASYINF1T-----7--         |
| PFLANZENART             | AASYINF1T-----7--         |
| VERWALTUNGSEINHEIT      | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_1     | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_2     | AASYINF1T-----7--         |
| <b>AA_SY_BAUM-GR-10</b> | <b>AASYPFLA-B-----7--</b> |
| BESCHREIBUNG            | AASYINF1T-----7--         |
| BEZEICHNUNG             | AASYPFLAT-----7--         |
| DATUM_AENDERUNG         | AAALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME          | AAALADATT-----0--         |
| DIM_DURCHMESSER         | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_HOEHE               | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_UMFANG              | AASYINF1T-----7--         |
| ID                      | AASYINF1T-----7--         |
| PFLANZENART             | AASYINF1T-----7--         |
| VERWALTUNGSEINHEIT      | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_1     | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_2     | AASYINF1T-----7--         |
| <b>AA_SY_BAUM-GR-2</b>  | <b>AASYPFLA-B-----7--</b> |
| BESCHREIBUNG            | AASYINF1T-----7--         |
| BEZEICHNUNG             | AASYPFLAT-----7--         |
| DATUM_AENDERUNG         | AAALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME          | AAALADATT-----0--         |
| DIM_DURCHMESSER         | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_HOEHE               | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_UMFANG              | AASYINF1T-----7--         |
| ID                      | AASYINF1T-----7--         |
| PFLANZENART             | AASYINF1T-----7--         |
| VERWALTUNGSEINHEIT      | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_1     | AASYINF1T-----7--         |
| ZUSATZINFORMATION_2     | AASYINF1T-----7--         |
| <b>AA_SY_BAUM-GR-3</b>  | <b>AASYPFLA-B-----7--</b> |
| BESCHREIBUNG            | AASYINF1T-----7--         |
| BEZEICHNUNG             | AASYPFLAT-----7--         |
| DATUM_AENDERUNG         | AAALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME          | AAALADATT-----0--         |
| DIM_DURCHMESSER         | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_HOEHE               | AASYINF1T-----7--         |
| DIM_UMFANG              | AASYINF1T-----7--         |
| ID                      | AASYINF1T-----7--         |
| PFLANZENART             | AASYINF1T-----7--         |
| VERWALTUNGSEINHEIT      | AASYINF1T-----7--         |



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BAUM-GR-4</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER        | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG             | AASYINF1T-----7--  |
| ID                     | AASYINF1T-----7--  |
| PFLANZENART            | AASYINF1T-----7--  |
| VERWALTUNGSEINHEIT     | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BAUM-GR-5</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER        | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG             | AASYINF1T-----7--  |
| ID                     | AASYINF1T-----7--  |
| PFLANZENART            | AASYINF1T-----7--  |
| VERWALTUNGSEINHEIT     | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BAUM-GR-6</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER        | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG             | AASYINF1T-----7--  |
| ID                     | AASYINF1T-----7--  |
| PFLANZENART            | AASYINF1T-----7--  |
| VERWALTUNGSEINHEIT     | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BAUM-GR-7</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER        | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG             | AASYINF1T-----7--  |
| ID                     | AASYINF1T-----7--  |
| PFLANZENART            | AASYINF1T-----7--  |
| VERWALTUNGSEINHEIT     | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BAUM-GR-8</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER        | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG             | AASYINF1T-----7--  |
| ID                     | AASYINF1T-----7--  |
| PFLANZENART            | AASYINF1T-----7--  |
| VERWALTUNGSEINHEIT     | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BAUM-GR-9</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG            | AASYPFLAT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER        | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_UMFANG             | AASYINF1T-----7--  |
| ID                     | AASYINF1T-----7--  |
| PFLANZENART            | AASYINF1T-----7--  |
| VERWALTUNGSEINHEIT     | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1    | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2    | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BILDSTOCK</b> | AASYSONS-B-----7-- |
| AKS_NUMMER_1           | AASYINF1T-----7--  |
| BESCHREIBUNG           | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG            | AASYBEZET-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         | AAALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H              | AASYINF1T-----7--  |
| DIM_HOEHE              | AASYINF1T-----7--  |
| ID                     | AASYINF1T-----7--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER    | AASYINF1T-----7--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| PRODUKT                      | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BLUMENTROG</b>      | AASYPFLA-B-----7-- |
| AKS_NUMMER_1                 | AASYINF1T-----7--  |
| ANZAHL                       | AASYINF1T-----7--  |
| BESCHREIBUNG                 | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG                  | AASYBEZET-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG              | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | AAALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                    | AASYINF1T-----7--  |
| HERSTELLER                   | AASYINF1T-----7--  |
| ID                           | AASYINF1T-----7--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          | AASYINF1T-----7--  |
| PRODUKT                      | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1          | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2          | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_BLUMENTROG-ECKE</b> | AASYPFLA-B-----7-- |
| AKS_NUMMER_1                 | AASYINF1T-----7--  |
| ANZAHL                       | AASYINF1T-----7--  |
| BESCHREIBUNG                 | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG                  | AASYBEZET-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG              | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | AAALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                    | AASYINF1T-----7--  |
| HERSTELLER                   | AASYINF1T-----7--  |
| ID                           | AASYINF1T-----7--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          | AASYINF1T-----7--  |
| PRODUKT                      | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_1          | AASYINF1T-----7--  |
| ZUSATZINFORMATION_2          | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_DECKEL-ECKIG</b>    | AASYSONS-B-----7-- |
| AKS_NUMMER_1                 | AASYINF1T-----7--  |
| BESCHREIBUNG                 | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG                  | AASYSONST-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG              | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | AAALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                    | AASYINF1T-----7--  |
| HOEHE_DECKEL                 | AASYSONST-----7--  |
| ID                           | AASYINF1T-----7--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          | AASYINF1T-----7--  |
| PRODUKT                      | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_DECKEL-RUND</b>     | AASYSONS-B-----7-- |
| AKS_NUMMER_1                 | AASYINF1T-----7--  |
| BESCHREIBUNG                 | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG                  | AASYSONST-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG              | AAALADATT-----0--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| DATUM_AUFNAHME               | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER              | AASYINF1T-----7--  |
| HOEHE_DECKEL                 | AASYSONST-----7--  |
| ID                           | AASYINF1T-----7--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          | AASYINF1T-----7--  |
| PRODUKT                      | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_EINLAUF-1</b>       | AASYSONS-B-----7-- |
| AKS_NUMMER_1                 | AASYINF1T-----7--  |
| BESCHREIBUNG                 | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG                  | AASYSONST-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG              | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | AAALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                    | AASYINF1T-----7--  |
| HOEHE_DECKEL                 | AASYSONST-----7--  |
| ID                           | AASYINF1T-----7--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          | AASYINF1T-----7--  |
| PRODUKT                      | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_EINLAUF-2</b>       | AASYSONS-B-----7-- |
| AKS_NUMMER_1                 | AASYINF1T-----7--  |
| BESCHREIBUNG                 | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG                  | AASYSONST-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG              | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | AAALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                    | AASYINF1T-----7--  |
| HOEHE_DECKEL                 | AASYSONST-----7--  |
| ID                           | AASYINF1T-----7--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          | AASYINF1T-----7--  |
| PRODUKT                      | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_EINLAUF-RUND</b>    | AASYSONS-B-----7-- |
| AKS_NUMMER_1                 | AASYINF1T-----7--  |
| BESCHREIBUNG                 | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG                  | AASYSONST-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG              | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | AAALADATT-----0--  |
| DIM_DURCHMESSER              | AASYINF1T-----7--  |
| HOEHE_DECKEL                 | AASYSONST-----7--  |
| ID                           | AASYINF1T-----7--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          | AASYINF1T-----7--  |
| PRODUKT                      | AASYINF1T-----7--  |
| <b>AA_SY_SEILBAHNSTUETZE</b> | AASY-----B-----7-- |
| AKS_NUMMER_1                 | AASYINF1T-----7--  |
| BESCHREIBUNG                 | AASYINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG                  | AASYBEZET-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG              | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | AAALADATT-----0--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| DIM_B_T_H           |  | AASYINF1T-----7-- |
| DIM_HOEHE           |  | AASYINF1T-----7-- |
| ID                  |  | AASYINF1T-----7-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |  | AASYINF1T-----7-- |
| PRODUKT             |  | AASYINF1T-----7-- |

### TB Technische Bauteile (Außenanlage)

|                                |  |                    |
|--------------------------------|--|--------------------|
| <b>AA_TB_HYDRANT-UEBERFLUR</b> |  | AATBVERS-B-----7-- |
|--------------------------------|--|--------------------|

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| AKS_NUMMER_1        |                        | AATBINF1T-----7-- |
| ANSCHLUSS           | Anschlußart, -position | AATB----T-----7-- |
| BESCHREIBUNG        |                        | AATBINF1T-----7-- |
| BEZEICHNUNG         | Bezeichnung            | AATBBEZET-----7-- |
| DATUM_AENDERUNG     |                        | AAALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME      |                        | AAALADATT-----0-- |
| FOERDERMENGE        |                        | AATBINF1T-----7-- |
| ID                  |                        | AATBINF1T-----7-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |                        | AATBINF1T-----7-- |
| PRODUKT             |                        | AATBINF1T-----7-- |

|                                |  |                    |
|--------------------------------|--|--------------------|
| <b>AA_TB_HYDRANT-UNTERFLUR</b> |  | AATBVERS-B-----7-- |
|--------------------------------|--|--------------------|

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| AKS_NUMMER_1        |                        | AATBINF1T-----7-- |
| ANSCHLUSS           | Anschlußart, -position | AATB----T-----7-- |
| BESCHREIBUNG        |                        | AATBINF1T-----7-- |
| BEZEICHNUNG         | Bezeichnung            | AATBBEZET-----7-- |
| DATUM_AENDERUNG     |                        | AAALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME      |                        | AAALADATT-----0-- |
| FOERDERMENGE        |                        | AATBINF1T-----7-- |
| ID                  |                        | AATBINF1T-----7-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |                        | AATBINF1T-----7-- |
| PRODUKT             |                        | AATBINF1T-----7-- |

|                        |  |                    |
|------------------------|--|--------------------|
| <b>AA_TB_LATERNE-1</b> |  | AATBVERS-B-----7-- |
|------------------------|--|--------------------|

|                     |             |                   |
|---------------------|-------------|-------------------|
| AKS_NUMMER_1        |             | AATBINF1T-----7-- |
| BESCHREIBUNG        |             | AATBINF1T-----7-- |
| BEZEICHNUNG         | Bezeichnung | AATBBEZET-----7-- |
| DATUM_AENDERUNG     |             | AAALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME      |             | AAALADATT-----0-- |
| DIM_HOEHE           |             | AATBINF1T-----7-- |
| DIM_LEISTUNG        |             | AATBINF1T-----7-- |
| ID                  |             | AATBINF1T-----7-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |             | AATBINF1T-----7-- |
| PRODUKT             |             | AATBINF1T-----7-- |

|                        |  |                    |
|------------------------|--|--------------------|
| <b>AA_TB_LATERNE-2</b> |  | AATBVERS-B-----7-- |
|------------------------|--|--------------------|

|                 |             |                   |
|-----------------|-------------|-------------------|
| AKS_NUMMER_1    |             | AATBINF1T-----7-- |
| BESCHREIBUNG    |             | AATBINF1T-----7-- |
| BEZEICHNUNG     | Bezeichnung | AATBBEZET-----7-- |
| DATUM_AENDERUNG |             | AAALADATT-----0-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| DATUM_AUFNAHME         |             | AAALADATT-----0--  |
| DIM_HOEHE              |             | AATBINF1T-----7--  |
| DIM_LEISTUNG           |             | AATBINF1T-----7--  |
| ID                     |             | AATBINF1T-----7--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER    |             | AATBINF1T-----7--  |
| PRODUKT                |             | AATBINF1T-----7--  |
| <b>AA_TB_LATERNE-3</b> |             | AATBVERS-B-----7-- |
| AKS_NUMMER_1           |             | AATBINF1T-----7--  |
| BESCHREIBUNG           |             | AATBINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG            | Bezeichnung | AATBBEZET-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        |             | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         |             | AAALADATT-----0--  |
| DIM_HOEHE              |             | AATBINF1T-----7--  |
| DIM_LEISTUNG           |             | AATBINF1T-----7--  |
| ID                     |             | AATBINF1T-----7--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER    |             | AATBINF1T-----7--  |
| PRODUKT                |             | AATBINF1T-----7--  |
| <b>AA_TB_LATERNE-4</b> |             | AATBVERS-B-----7-- |
| AKS_NUMMER_1           |             | AATBINF1T-----7--  |
| BESCHREIBUNG           |             | AATBINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG            | Bezeichnung | AATBBEZET-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        |             | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         |             | AAALADATT-----0--  |
| DIM_HOEHE              |             | AATBINF1T-----7--  |
| DIM_LEISTUNG           |             | AATBINF1T-----7--  |
| ID                     |             | AATBINF1T-----7--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER    |             | AATBINF1T-----7--  |
| PRODUKT                |             | AATBINF1T-----7--  |
| <b>AA_TB_LATERNE-5</b> |             | AATBVERS-B-----7-- |
| AKS_NUMMER_1           |             | AATBINF1T-----7--  |
| BESCHREIBUNG           |             | AATBINF1T-----7--  |
| BEZEICHNUNG            | Bezeichnung | AATBBEZET-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        |             | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         |             | AAALADATT-----0--  |
| DIM_HOEHE              |             | AATBINF1T-----7--  |
| DIM_LEISTUNG           |             | AATBINF1T-----7--  |
| ID                     |             | AATBINF1T-----7--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER    |             | AATBINF1T-----7--  |
| PRODUKT                |             | AATBINF1T-----7--  |
| <b>AA_TB_STROM</b>     |             | AATBVERS-B-----7-- |
| BEZEICHNUNG            | Bezeichnung | AATBBEZET-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        |             | AAALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         |             | AAALADATT-----0--  |
| DIM_HOEHE              |             | AATBINF1T-----7--  |
| DIM_SPANNUNG           |             | AATBINF1T-----7--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| ELEMENT_ID          |  | AATBINFIT-----7-- |
| ID                  |  | AATBINFIT-----7-- |
| NUTZUNG_CODE        |  | AATBINFIT-----7-- |
| PFLANZENART         |  | AATBINFIT-----7-- |
| SYMBOLTEXT          |  | AASY----T-----7-- |
| VERWALTUNGSEINHEIT  |  | AATBINFIT-----7-- |
| ZUSATZINFORMATION_1 |  | AATBINFIT-----7-- |
| ZUSATZINFORMATION_2 |  | AATBINFIT-----7-- |

### AE Einrichtung – Innenausstattung/Möblierung

#### AL Allgemein

##### AE\_AL\_CAFM

|                     |                             |                   |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| AE_ANL_CODE         | eindeutiger Code AE-Anlage  | AEAL----T-----4-- |
| AE_ANL_NR           | eindeutige Nummer AE-Anlage | AEAL----T-----4-- |
| AKS_NUMMER_1        |                             | AEAL----T-----4-- |
| ANZAHL              |                             | AEAL----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG        |                             | AEAL----T-----4-- |
| BEZEICHNUNG         |                             | AEAL----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG     |                             | AEALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME      |                             | AEALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H           |                             | AEAL----T-----4-- |
| FARBE_1             |                             | AEAL----T-----4-- |
| GERAETENAME         |                             | AEAL----T-----4-- |
| HERSTELLER          |                             | AEAL----T-----4-- |
| ID                  |                             | AEAL----T-----4-- |
| INVENTARNUMMER      |                             | AEAL----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |                             | AEAL----T-----4-- |
| MATERIAL_1          |                             | AEAL----T-----4-- |
| MODEL               |                             | AEAL----T-----4-- |
| PRODUKT             |                             | AEAL----T-----4-- |
| RAUM_BUCHNUMMER     | eindeutige Raumnummer FM    | ARRARBNT-----4--  |
| SERIENNUMMER        |                             | AEAL----T-----4-- |
| TYP                 |                             | AEAL----T-----4-- |
| ZUSATZAUSSTATTUNG_1 |                             | AEAL----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1 |                             | AEAL----T-----4-- |

##### AE\_AL\_STANDARD

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| AKS_NUMMER_1        |  | AEAL----T-----4-- |
| ANZAHL              |  | AEAL----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG        |  | AEAL----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG     |  | AEALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME      |  | AEALADATT-----0-- |
| ID                  |  | AEAL----T-----4-- |
| INVENTARNUMMER      |  | AEAL----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |  | AEAL----T-----4-- |
| PRODUKT             |  | AEAL----T-----4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                     |                          |                   |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| RAUM_BUCHNUMMER     | eindeutige Raumnummer FM | ARRARBVRT-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1 |                          | AEAL----T-----4-- |

#### MO Möblierung

|                     |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| <b>AE_MO_MOEBEL</b> |  | AEMOMOEB-B-----4-- |
|---------------------|--|--------------------|

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| AKS_NUMMER_1 |  | AEMOINF2T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| ANBAUTEIL |  | AEMOINF2T-----4-- |
|-----------|--|-------------------|

|        |  |                   |
|--------|--|-------------------|
| ANZAHL |  | AEMOINF2T-----4-- |
|--------|--|-------------------|

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| BARCODE |  | AEMOINF2T-----4-- |
|---------|--|-------------------|

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| BESCHREIBUNG |  | AEMOINF1T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| BESTELLINFORMATION |  | AEMOINF2T-----4-- |
|--------------------|--|-------------------|

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| BEZEICHNUNG |  | AEAL----T-----4-- |
|-------------|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | AEALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | AEALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| DIM_BREITE |  | AEMOINF1T-----4-- |
|------------|--|-------------------|

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| DIM_HOEHE |  | AEMOINF1T-----4-- |
|-----------|--|-------------------|

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| DIM_TIEFE |  | AEMOINF1T-----4-- |
|-----------|--|-------------------|

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| FARBE_1 |  | AEMOINF1T-----4-- |
|---------|--|-------------------|

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| FARBE_2 |  | AEMOINF1T-----4-- |
|---------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| HERSTELLER |  | AEMOINF2T-----4-- |
|------------|--|-------------------|

|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| ID |  | AEMOINF2T-----4-- |
|----|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| INVENTARNUMMER |  | AEMOINF2T-----4-- |
|----------------|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |  | AEMOINF2T-----4-- |
|---------------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| MATERIAL_1 |  | AEMOINF1T-----4-- |
|------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| MATERIAL_2 |  | AEMOINF1T-----4-- |
|------------|--|-------------------|

|               |  |                   |
|---------------|--|-------------------|
| MONTAGE_DATUM |  | AEMOINF2T-----4-- |
|---------------|--|-------------------|

|               |  |                   |
|---------------|--|-------------------|
| MONTAGE_HOEHE |  | AEMOINF2T-----4-- |
|---------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| PINNWANDREGALE |  | AEMOINF2T-----4-- |
|----------------|--|-------------------|

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| POSTFAECHER |  | AEMOINF2T-----4-- |
|-------------|--|-------------------|

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| PRODUKT |  | AEMOINF2T-----4-- |
|---------|--|-------------------|

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| SERIENNUMMER |  | AEMOINF2T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|               |                               |                   |
|---------------|-------------------------------|-------------------|
| UEBERSIEDLUNG | Status Übersiedlung (ja/nein) | AEMOINF2T-----4-- |
|---------------|-------------------------------|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) | ARRAZUR-T-----4-- |
|------------|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| ZUSATZAUSSTATTUNG_1 |  | AEMOINF2T-----4-- |
|---------------------|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| ZUSATZAUSSTATTUNG_2 |  | AEMOINF2T-----4-- |
|---------------------|--|-------------------|

|                    |  |                    |
|--------------------|--|--------------------|
| <b>AE_MO_TAFEL</b> |  | AEMOMOEB-B-----4-- |
|--------------------|--|--------------------|

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| AKS_NUMMER_1 |  | AEMOINF2T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| ANBAUTEIL |  | AEMOINF2T-----4-- |
|-----------|--|-------------------|

|        |  |                   |
|--------|--|-------------------|
| ANZAHL |  | AEMOINF2T-----4-- |
|--------|--|-------------------|

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| BARCODE |  | AEMOINF2T-----4-- |
|---------|--|-------------------|

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| BESCHREIBUNG |  | AEMOINF1T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| BESTELLINFORMATION |  | AEMOINF2T-----4-- |
|--------------------|--|-------------------|

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| BEZEICHNUNG |  | AEAL----T-----4-- |
|-------------|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | AEALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | AEALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| DIM_BREITE |  | AEMOINF1T-----4-- |
|------------|--|-------------------|



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| DIM_HOEHE           |  | AEMOINF1T-----4-- |
| DIM_TIEFE           |  | AEMOINF1T-----4-- |
| FARBE_1             |  | AEMOINF1T-----4-- |
| FARBE_2             |  | AEMOINF1T-----4-- |
| HERSTELLER          |  | AEMOINF2T-----4-- |
| ID                  |  | AEMOINF2T-----4-- |
| INVENTARNUMMER      |  | AEMOINF2T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |  | AEMOINF2T-----4-- |
| MATERIAL_1          |  | AEMOINF1T-----4-- |
| MATERIAL_2          |  | AEMOINF1T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM       |  | AEMOINF2T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE       |  | AEMOINF2T-----4-- |
| PINNWANDREGALE      |  | AEMOINF2T-----4-- |
| POSTFAECHER         |  | AEMOINF2T-----4-- |
| PRODUKT             |  | AEMOINF2T-----4-- |
| SERIENNUMMER        |  | AEMOINF2T-----4-- |
| UEBERSIEDLUNG       | Status Übersiedlung (ja/nein)                | AEMOINF2T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID          | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) | ARRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZAUSSTATTUNG_1 |  | AEMOINF2T-----4-- |
| ZUSATZAUSSTATTUNG_2 |  | AEMOINF2T-----4-- |

### RA Raum

|                       |                          |                    |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>AE_RA_STANDARD</b> |                          | AERA-----B-----4-- |
| ANZAHL                |                          | AEAL----T-----4--  |
| BEZEICHNUNG           |                          | AERA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG       |                          | AEALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME        |                          | AEALADATT-----0--  |
| GERAETENAME           |                          | AERA----T-----4--  |
| INVENTARNUMMER        |                          | AEAL----T-----4--  |
| RAUM_BUCHNUMMER       | eindeutige Raumnummer FM | ARRARBNT-----4--   |
| ZUSATZINFORMATION_1   |                          | AEAL----T-----4--  |

### AR Architektur

#### AL Allgemein

|                      |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| <b>AR_AL_ACHSEN</b>  |  | A-ALACHS-B-----4-- |
| BESCHRIFTUNG_1       |  | A-ALACHST-----4--  |
| <b>AR_AL_SCHNITT</b> |  | A-ALSCHN-B-----4-- |
| BESCHRIFTUNG_1       |  | A-ALSCHNT-----4--  |

#### DA Dach

|                        |  |                    |
|------------------------|--|--------------------|
| <b>AR_DA_STANDARD</b>  |  | ARDA-----B-----4-- |
| BELAG                  |  | ARDA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG           |  | ARDA----T-----4--  |
| BRANDWIDERSTANDSKLASSE |  | ARDA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG        |  | ARALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         |  | ARALADATT-----0--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| ID                       |  | ARDA----T-----4-- |
| KONSTRUKTION             |  | ARDA----T-----4-- |
| MATERIAL_1               |  | ARDA----T-----4-- |
| MINDESTSCHALLSCHUTZ      |  | ARDA----T-----4-- |
| WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN |  | ARDA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID_AUSSEN        | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen | ARRAZURAT-----4-- |
| ZU_RAUM_ID_INNEN         |  | ARRAZURIT-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1      |  | ARDA----T-----4-- |

### DE Decke

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| <b>AR_DE_STANDARD</b>    |  | ARDE----B-----4-- |
| BELAG                    |  | ARDE----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG             |  | ARDE----T-----4-- |
| BRANDWIDERSTANDSKLASSE   |  | ARDE----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG          |  | ARALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME           |  | ARALADATT-----0-- |
| ID                       |  | ARDE----T-----4-- |
| KONSTRUKTION             |  | ARDE----T-----4-- |
| MATERIAL_1               |  | ARDE----T-----4-- |
| MINDESTSCHALLSCHUTZ      |  | ARDE----T-----4-- |
| WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN |  | ARDE----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID_AUSSEN        | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen | ARRAZURAT-----4-- |
| ZU_RAUM_ID_INNEN         |  | ARRAZURIT-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1      |  | ARDE----T-----4-- |

### FM Flächenermittlung/FM-Informationen

|                        |  |                    |
|------------------------|--|--------------------|
| <b>AR_FM_BAUTEIL</b>   |  | ARFMBTID-B-----4-- |
| A_BGF                  | Brutto-Grundfläche (BGF) gemäß ÖNORM B1800                     | ARFMBGF-T-----4--  |
| BEZEICHNUNG            |  | ARFMBEZET-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG        |  | ARALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         |  | ARALADATT-----0--  |
| ID                     | ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein un | ARFMID--T-----4--  |
| <b>AR_FM_FLAECHEN</b>  |  | ARFMFL---B-----4-- |
| A_FLAECHEN             |  | VARI IERT          |
| BEZEICHNUNG            |  | ARFMBEZET-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG        |  | ARALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         |  | ARALADATT-----0--  |
| ID                     | ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein un | ARFMID--T-----4--  |
| MATERIAL_1             | Materialangabe 1   | ARFMINF1T-----4--  |
| MITTLERE_GESCHOSSHOEHE | mittlere Geschoßhöhe   | ARFMINF1T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID             | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM)                   | ARRAZUR-T-----4--  |
| <b>AR_FM_GESCHOSS</b>  |  | ARFMGEID-B-----4-- |
| A_BGF                  | Brutto-Grundfläche (BGF) gemäß ÖNORM B1800                     | ARFMBGF-T-----4--  |
| BEZEICHNUNG            |  | ARFMBEZET-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG        |  | ARALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         |  | ARALADATT-----0--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| GESCHOSS_ID                 |  | ARFMDATAT-----4--  |
| MITTLERE_GESCHOSSHOEHE      |  | ARFMDATAT-----4--  |
| <b>AR_FM_MRG</b>            |  | ARFMMRG--B-----4-- |
| A_MRG                       | Fläche Mietrechtsgesetz (MRG)                                    | ARFMMRG-T-----4--  |
| A_NGF                       | Netto-Grundfläche (NGF) gemäß ÖNORM B 1800                       | ARFMNGF-T-----4--  |
| A_NRF                       | Netto-Raumfläche (NRF) gemäß ÖNORM B 1800                        | ARFMNRF-T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG             |  | ARALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME              |  | ARALADATT-----0--  |
| ID                          | ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein un   | ARFMID--T-----4--  |
| VERWALTUNGSEINHEIT          | Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle u. dgl. | ARFMMIETT-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1         | Zusatzinformation 1  | ARFMINF1T-----4--  |
| <b>AR_FM_OBJEKT</b>         |  | ARFMOBJE-B-----4-- |
| A_FLAECH                    |  | ARFMFL--T-----4--  |
| BEZEICHNUNG                 |  | ARFMBEZET-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG             |  | ARALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME              |  | ARALADATT-----0--  |
| G_OBJEKT_ID                 |  | ARFMOBIDT-----4--  |
| G_TYP_BEZ                   |  | ARFMObTYT-----4--  |
| G_TYP_CODE                  |  | ARFMObTYT-----4--  |
| <b>AR_FM_PARKPLATZ</b>      |  | ARRAPARK-B-----4-- |
| A_FLAECH                    |  | ARRAPADAT-----4--  |
| BESCHRIFTUNG_1              |  | ARRAPARKT-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG             |  | ARALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME              |  | ARALADATT-----0--  |
| ID                          |  | ARRAPADAT-----4--  |
| MATERIAL_1                  |  | ARRAPADAT-----4--  |
| NUTZUNG                     |  | ARRAPADAT-----4--  |
| <b>AR_FM_UMBAUTEN</b>       |  | ARFMUMBA-B-----4-- |
| BAUBEGINN                   |  | ARFMUMBAT-----4--  |
| BEZEICHNUNG                 |  | ARFMUMBAT-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG             |  | ARALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME              |  | ARALADATT-----0--  |
| ID                          |  | ARFMUMBAT-----4--  |
| PROJEKT_NUMMER_AG           |  | ARFMUMBAT-----4--  |
| VORAUSSICHTLICHE_FERTIGSTEL |  | ARFMUMBAT-----4--  |
| <b>KO Bemäßung, Koten</b>   |  |                    |
| <b>AR_KO_HOEHE-1</b>        |  | A-KOHK---B-----4-- |
| DIM_HOEHE                   |  | A-KOHK--D-----4--  |
| <b>AR_KO_HOEHE-2</b>        |  | A-KOHK---B-----4-- |
| DIM_HOEHE                   |  | A-KOHK--D-----4--  |
| <b>AR_KO_HOEHE-3</b>        |  | A-KOHK---B-----4-- |
| DIM_HOEHE                   |  | A-KOHK--D-----4--  |
| <b>AR_KO_HOEHE-4</b>        |  | A-KOHK---B-----4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| DIM_HOEHE |  | A-KOHK--D-----4-- |
|-----------|--|-------------------|

---

|                      |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| <b>AR_KO_HOEHE-5</b> |  | A-KOHK---B-----4-- |
|----------------------|--|--------------------|

---

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| BESCHRIFTUNG_1 |  | A-BESCH1T-----4-- |
|----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| BESCHRIFTUNG_2 |  | A-BESCH2T-----4-- |
|----------------|--|-------------------|

### **OF Öffnung - Fenster**

---

|                         |  |                    |
|-------------------------|--|--------------------|
| <b>AR_OF_TEXT-LINKS</b> |  | AROFEINF-B-----4-- |
|-------------------------|--|--------------------|

---

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| AKS_NUMMER_1 |  | AROFINF1T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|          |                 |                   |
|----------|-----------------|-------------------|
| BESCHLAG | Angabe Beschlag | AROFINF1T-----4-- |
|----------|-----------------|-------------------|

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| BESCHREIBUNG |  | AROFINF1T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|                        |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|
| BRANDWIDERSTANDSKLASSE |  | AROF----T-----4-- |
|------------------------|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | ARALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | ARALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| DIM_BREITE |  | AROF----T-----4-- |
|------------|--|-------------------|

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| DIM_HOEHE |  | AROF----T-----4-- |
|-----------|--|-------------------|

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| FARBE_1 |  | AROFINF1T-----4-- |
|---------|--|-------------------|

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| FARBE_2 |  | AROFINF1T-----4-- |
|---------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| HERSTELLER |  | AROFINF1T-----4-- |
|------------|--|-------------------|

|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| ID |  | AROFINF1T-----4-- |
|----|--|-------------------|

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| KONSTRUKTION |  | AROFINF1T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |  | AROFINF1T-----4-- |
|---------------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| MATERIAL_1 |  | AROFINF1T-----4-- |
|------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| MATERIAL_2 |  | AROFINF1T-----4-- |
|------------|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| MINDESTSCHALLSCHUTZ |  | AROFINF1T-----4-- |
|---------------------|--|-------------------|

|                            |   |                   |
|----------------------------|---|-------------------|
| O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1 | AROFAL--T-----4-- |
|----------------------------|---|-------------------|

|                           |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1 | AROFAL--T-----4-- |
|---------------------------|---|-------------------|

|              |                                |                  |
|--------------|--------------------------------|------------------|
| O_OBERLICHTE | Oberlichte vorhanden (ja/nein) | AROFBLIT-----4-- |
|--------------|--------------------------------|------------------|

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| O_PARAPETHOEHE | Parapethöhe | AROFPARAT-----4-- |
|----------------|-------------|-------------------|

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| O_PARAPETHOEHE_ROHBAU | Rohbauparapethöhe | AROFPARAT-----4-- |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| O_ROHBAUMASS_BREITE | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1 | AROFRBM-T-----4-- |
|---------------------|---|-------------------|

|                    |   |                   |
|--------------------|---|-------------------|
| O_ROHBAUMASS_HOEHE | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1 | AROFRBM-T-----4-- |
|--------------------|---|-------------------|

|                   |                         |                   |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| O_STURZUNTERKANTE | fertige Sturzunterkante | AROFSTURT-----4-- |
|-------------------|-------------------------|-------------------|

|               |                     |                   |
|---------------|---------------------|-------------------|
| OEFFENBARKEIT | Angabe Öffenbarkeit | AROFINF1T-----4-- |
|---------------|---------------------|-------------------|

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| PRODUKT |  | AROFINF1T-----4-- |
|---------|--|-------------------|

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| REINIGUNGSFLAECHE |  | AROFINF1T-----4-- |
|-------------------|--|-------------------|

|              |                                  |                   |
|--------------|----------------------------------|-------------------|
| SONNENSCHUTZ | Sonnenschutz vorhanden (ja/nein) | AROFINF1T-----4-- |
|--------------|----------------------------------|-------------------|

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN |  | AROFINF1T-----4-- |
|--------------------------|--|-------------------|

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| ZU_RAUM_ID_AUSSEN | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen | ARRAZURAT-----4-- |
|-------------------|--|-------------------|

|                  |  |                   |
|------------------|--|-------------------|
| ZU_RAUM_ID_INNEN |  | ARRAZURIT-----4-- |
|------------------|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| ZUSATZINFORMATION_1 |  | AROFINF1T-----4-- |
|---------------------|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| ZUSATZINFORMATION_2 |  | AROFINF1T-----4-- |
|---------------------|--|-------------------|

---

|                        |  |                    |
|------------------------|--|--------------------|
| <b>AR_OF_TEXT-OBEN</b> |  | AROFEINF-B-----4-- |
|------------------------|--|--------------------|

---

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| AKS_NUMMER_1 |  | AROFINF1T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|          |                 |                   |
|----------|-----------------|-------------------|
| BESCHLAG | Angabe Beschlag | AROFINF1T-----4-- |
|----------|-----------------|-------------------|

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| BESCHREIBUNG |  | AROFINF1T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

---

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                            |  |                |        |     |
|----------------------------|--|----------------|--------|-----|
| BRANDWIDERSTANDSKLASSE     |  | AROF----       | T----- | 4-- |
| DATUM_AENDERUNG            |  | ARALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME             |  | ARALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_BREITE                 |  | AROF----       | T----- | 4-- |
| DIM_HOEHE                  |  | AROF----       | T----- | 4-- |
| FARBE_1                    |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| FARBE_2                    |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| HERSTELLER                 |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| ID                         |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| KONSTRUKTION               |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER        |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| MATERIAL_1                 |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| MATERIAL_2                 |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| MINDESTSCHALLSCHUTZ        |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROFAL--T----- |        | 4-- |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE  | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROFAL--T----- |        | 4-- |
| O_OBERLICHTE               | Oberlichte vorhanden (ja/nein)                       | AROFOBLIT----- |        | 4-- |
| O_PARAPETHOEHE             | Parapethöhe  | AROFPARAT----- |        | 4-- |
| O_PARAPETHOEHE_ROHBAU      | Rohbauparapethöhe                                    | AROFPARAT----- |        | 4-- |
| O_ROHBAUMASS_BREITE        | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROFRBM-T----- |        | 4-- |
| O_ROHBAUMASS_HOEHE         | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROFRBM-T----- |        | 4-- |
| O_STURZUNTERKANTE          | fertige Sturzunterkante                              | AROFSTURT----- |        | 4-- |
| OEFFENBARKEIT              | Angabe Offenbarkeit                                  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| PRODUKT                    |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| REINIGUNGSFLAECHE          |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| SONNENSCHUTZ               | Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)                     | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN   |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| ZU_RAUM_ID_AUSSEN          | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen | ARRAZURAT----- |        | 4-- |
| ZU_RAUM_ID_INNEN           |  | ARRAZURIT----- |        | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1        |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2        |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| <b>AR_OF_TEXT-RECHTS</b>   |  | AROFINF-B----- |        | 4-- |
| AKS_NUMMER_1               |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| BESCHLAG                   | Angabe Beschlag                                      | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| BESCHREIBUNG               |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| BRANDWIDERSTANDSKLASSE     |  | AROF----       | T----- | 4-- |
| DATUM_AENDERUNG            |  | ARALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME             |  | ARALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_BREITE                 |  | AROF----       | T----- | 4-- |
| DIM_HOEHE                  |  | AROF----       | T----- | 4-- |
| FARBE_1                    |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| FARBE_2                    |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| HERSTELLER                 |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| ID                         |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| KONSTRUKTION               |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER        |  | AROFINF1T----- |        | 4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                            |  |                           |
|----------------------------|--|---------------------------|
| MATERIAL_1                 |  | AROFINF1T-----4--         |
| MATERIAL_2                 |  | AROFINF1T-----4--         |
| MINDESTSCHALLSCHUTZ        |  | AROFINF1T-----4--         |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROFAL--T-----4--         |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE  | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROFAL--T-----4--         |
| O_OBERLICHTE               | Oberlichte vorhanden (ja/nein)                       | AROFOBLIT-----4--         |
| O_PARAPETHOEHE             | Parapethöhe  | AROFPARAT-----4--         |
| O_PARAPETHOEHE_ROHBAU      | Rohbauparapethöhe                                    | AROFPARAT-----4--         |
| O_ROHBAUMASS_BREITE        | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROFRBM-T-----4--         |
| O_ROHBAUMASS_HOEHE         | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROFRBM-T-----4--         |
| O_STURZUNTERKANTE          | fertige Sturzunterkante                              | AROFSTURT-----4--         |
| OEFFENBARKEIT              | Angabe Öffenbarkeit                                  | AROFINF1T-----4--         |
| PRODUKT                    |  | AROFINF1T-----4--         |
| REINIGUNGSFLAECHE          |  | AROFINF1T-----4--         |
| SONNENSCHUTZ               | Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)                     | AROFINF1T-----4--         |
| WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN   |  | AROFINF1T-----4--         |
| ZU_RAUM_ID_AUSSEN          | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen | ARRAZURAT-----4--         |
| ZU_RAUM_ID_INNEN           |  | ARRAZURIT-----4--         |
| ZUSATZINFORMATION_1        |  | AROFINF1T-----4--         |
| ZUSATZINFORMATION_2        |  | AROFINF1T-----4--         |
| <b>AR_OF_TEXT-UNTEN</b>    |  | <b>AROFEINF-B-----4--</b> |
| AKS_NUMMER_1               |  | AROFINF1T-----4--         |
| BESCHLAG                   | Angabe Beschlag                                      | AROFINF1T-----4--         |
| BESCHREIBUNG               |  | AROFINF1T-----4--         |
| BRANDWIDERSTANDSKLASSE     |  | AROF----T-----4--         |
| DATUM_AENDERUNG            |  | ARALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME             |  | ARALADATT-----0--         |
| DIM_BREITE                 |  | AROF----T-----4--         |
| DIM_HOEHE                  |  | AROF----T-----4--         |
| FARBE_1                    |  | AROFINF1T-----4--         |
| FARBE_2                    |  | AROFINF1T-----4--         |
| HERSTELLER                 |  | AROFINF1T-----4--         |
| ID                         |  | AROFINF1T-----4--         |
| KONSTRUKTION               |  | AROFINF1T-----4--         |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER        |  | AROFINF1T-----4--         |
| MATERIAL_1                 |  | AROFINF1T-----4--         |
| MATERIAL_2                 |  | AROFINF1T-----4--         |
| MINDESTSCHALLSCHUTZ        |  | AROFINF1T-----4--         |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROFAL--T-----4--         |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE  | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROFAL--T-----4--         |
| O_OBERLICHTE               | Oberlichte vorhanden (ja/nein)                       | AROFOBLIT-----4--         |
| O_PARAPETHOEHE             | Parapethöhe  | AROFPARAT-----4--         |
| O_PARAPETHOEHE_ROHBAU      | Rohbauparapethöhe                                    | AROFPARAT-----4--         |
| O_ROHBAUMASS_BREITE        | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROFRBM-T-----4--         |
| O_ROHBAUMASS_HOEHE         | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROFRBM-T-----4--         |
| O_STURZUNTERKANTE          | fertige Sturzunterkante                              | AROFSTURT-----4--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| OFFENBARKEIT             | Angabe Offenbarkeit                                  | AROFINF1T-----4-- |
| PRODUKT                  |  | AROFINF1T-----4-- |
| REINIGUNGSFLAECHE        |  | AROFINF1T-----4-- |
| SONNENSCHUTZ             | Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)                     | AROFINF1T-----4-- |
| WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN |  | AROFINF1T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID_AUSSEN        | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen | ARRAZURAT-----4-- |
| ZU_RAUM_ID_INNEN         |  | ARRAZURIT-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1      |  | AROFINF1T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2      |  | AROFINF1T-----4-- |

### OT Öffnung - Tür

|                            |  |                    |
|----------------------------|--|--------------------|
| AR_OT_TEXT-LINKS           |  | AROTEINF-B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1               |  | AROTINF1T-----4--  |
| ANSCHLAG                   |  | AROTINF1T-----4--  |
| BESCHREIBUNG               |  | AROTINF1T-----4--  |
| BRANDWIDERSTANDSKLASSE     |  | AROT----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG            |  | ARALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME             |  | ARALADATT-----0--  |
| DIM_BREITE                 |  | AROT----T-----4--  |
| DIM_HOEHE                  |  | AROT----T-----4--  |
| FARBE_1                    |  | AROTINF1T-----4--  |
| FARBE_2                    |  | AROTINF1T-----4--  |
| FLUCHTWEG                  | Angabe Fluchtwegtür (ja/nein)                        | AROTINF1T-----4--  |
| HERSTELLER                 |  | AROTINF1T-----4--  |
| ID                         |  | AROTINF1T-----4--  |
| KONSTRUKTION               |  | AROTINF1T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER        |  | AROTINF1T-----4--  |
| MATERIAL_1                 |  | AROTINF1T-----4--  |
| MATERIAL_2                 |  | AROTINF1T-----4--  |
| MINDESTSCHALLSCHUTZ        |  | AROTINF1T-----4--  |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROTAL--T-----4--  |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE  | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROTAL--T-----4--  |
| O_DURCHGANGSLICHTE_BREITE  | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROTDGLIT-----4--  |
| O_DURCHGANGSLICHTE_HOEHE   | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROTDGLIT-----4--  |
| O_OBERLICHTE               | Oberlichte vorhanden (ja/nein)                       | AROTOBLIT-----4--  |
| O_STURZUNTERKANTE          |  | AROTSTURT-----4--  |
| PRODUKT                    |  | AROTINF1T-----4--  |
| REINIGUNGSFLAECHE          |  | AROTINF1T-----4--  |
| SCHLIESSANL_NR             | Schließanlagennummer                                 | AROTSCHLT-----4--  |
| TUER_ART                   | Angabe Türart  | AROTINF1T-----4--  |
| TUER_FLUEGEL_ANZAHL        | Anzahl Türflügel                                     | AROTINF1T-----4--  |
| TUERNUMMER                 |  | AROTNUMMT-----4--  |
| WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN   |  | AROTINF1T-----4--  |
| ZARGE                      | Angabe Zargentyp                                     | AROTINF1T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID_AUSSEN          | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen | ARRAZURAT-----4--  |
| ZU_RAUM_ID_INNEN           |  | ARRAZURIT-----4--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                            |  |                           |
|----------------------------|--|---------------------------|
| ZUSATZINFORMATION_1        |  | AROTINF1T-----4--         |
| ZUSATZINFORMATION_2        |  | AROTINF1T-----4--         |
| <b>AR_OT_TEXT-OBEN</b>     |  | <b>AROTEINF-B-----4--</b> |
| AKS_NUMMER_1               |  | AROTINF1T-----4--         |
| ANSCHLAG                   |  | AROTINF1T-----4--         |
| BESCHREIBUNG               |  | AROTINF1T-----4--         |
| BRANDWIDERSTANDSKLASSE     |  | AROT----T-----4--         |
| DATUM_AENDERUNG            |  | ARALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME             |  | ARALADATT-----0--         |
| DIM_BREITE                 |  | AROT----T-----4--         |
| DIM_HOEHE                  |  | AROT----T-----4--         |
| FARBE_1                    |  | AROTINF1T-----4--         |
| FARBE_2                    |  | AROTINF1T-----4--         |
| FLUCHTWEG                  | Angabe Fluchtwegtür (ja/nein)                        | AROTINF1T-----4--         |
| HERSTELLER                 |  | AROTINF1T-----4--         |
| ID                         |  | AROTINF1T-----4--         |
| KONSTRUKTION               |  | AROTINF1T-----4--         |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER        |  | AROTINF1T-----4--         |
| MATERIAL_1                 |  | AROTINF1T-----4--         |
| MATERIAL_2                 |  | AROTINF1T-----4--         |
| MINDESTSCHALLSCHUTZ        |  | AROTINF1T-----4--         |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROTAL--T-----4--         |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE  | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROTAL--T-----4--         |
| O_DURCHGANGLICHTE_BREITE   | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROTDGLIT-----4--         |
| O_DURCHGANGLICHTE_HOEHE    | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROTDGLIT-----4--         |
| O_OBERLICHTE               | Oberlichte vorhanden (ja/nein)                       | AROTOBLIT-----4--         |
| O_STURZUNTERKANTE          |  | AROTSTURT-----4--         |
| PRODUKT                    |  | AROTINF1T-----4--         |
| REINIGUNGSFLAECHE          |  | AROTINF1T-----4--         |
| SCHLIESSANL_NR             | Schließanlagennummer                                 | AROTSCHLT-----4--         |
| TUER_ART                   | Angabe Türart  | AROTINF1T-----4--         |
| TUER_FLUEGEL_ANZAHL        | Anzahl Türflügel                                     | AROTINF1T-----4--         |
| TUERNUMMER                 |  | AROTNUMMT-----4--         |
| WAERMEDURCHGLASSWIDERSTAN  |  | AROTINF1T-----4--         |
| ZARGE                      | Angabe Zargentyp                                     | AROTINF1T-----4--         |
| ZU_RAUM_ID_AUSSEN          | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen | ARRAZURAT-----4--         |
| ZU_RAUM_ID_INNEN           |  | ARRAZURIT-----4--         |
| ZUSATZINFORMATION_1        |  | AROTINF1T-----4--         |
| ZUSATZINFORMATION_2        |  | AROTINF1T-----4--         |
| <b>AR_OT_TEXT-RECHTS</b>   |  | <b>AROTEINF-B-----4--</b> |
| AKS_NUMMER_1               |  | AROTINF1T-----4--         |
| ANSCHLAG                   |  | AROTINF1T-----4--         |
| BESCHREIBUNG               |  | AROTINF1T-----4--         |
| BRANDWIDERSTANDSKLASSE     |  | AROT----T-----4--         |
| DATUM_AENDERUNG            |  | ARALADATT-----0--         |



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                            |  |                           |
|----------------------------|--|---------------------------|
| DATUM_AUFNAHME             |  | ARALADATT-----0--         |
| DIM_BREITE                 |  | AROT----T-----4--         |
| DIM_HOEHE                  |  | AROT----T-----4--         |
| FARBE_1                    |  | AROTINF1T-----4--         |
| FARBE_2                    |  | AROTINF1T-----4--         |
| FLUCHTWEG                  | Angabe Fluchtwegtür (ja/nein)                        | AROTINF1T-----4--         |
| HERSTELLER                 |  | AROTINF1T-----4--         |
| ID                         |  | AROTINF1T-----4--         |
| KONSTRUKTION               |  | AROTINF1T-----4--         |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER        |  | AROTINF1T-----4--         |
| MATERIAL_1                 |  | AROTINF1T-----4--         |
| MATERIAL_2                 |  | AROTINF1T-----4--         |
| MINDESTSCHALLSCHUTZ        |  | AROTINF1T-----4--         |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROTAL--T-----4--         |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE  | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROTAL--T-----4--         |
| O_DURCHGANGSLICHTE_BREITE  | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROTDGLIT-----4--         |
| O_DURCHGANGSLICHTE_HOEHE   | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1          | AROTDGLIT-----4--         |
| O_OBERLICHTE               | Oberlichte vorhanden (ja/nein)                       | AROTOBLIT-----4--         |
| O_STURZUNTERKANTE          |  | AROTSTURT-----4--         |
| PRODUKT                    |  | AROTINF1T-----4--         |
| REINIGUNGSFLAECHE          |  | AROTINF1T-----4--         |
| SCHLIESSANL_NR             | Schließanlagennummer                                 | AROTSCHLT-----4--         |
| TUER_ART                   | Angabe Türart  | AROTINF1T-----4--         |
| TUER_FLUEGEL_ANZAHL        | Anzahl Türflügel                                     | AROTINF1T-----4--         |
| TUERNUMMER                 |  | AROTNUMMT-----4--         |
| WAERMEDURCHCLASSWIDERSTAN  |  | AROTINF1T-----4--         |
| ZARGE                      | Angabe Zargentyp                                     | AROTINF1T-----4--         |
| ZU_RAUM_ID_AUSSEN          | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen | ARRAZURAT-----4--         |
| ZU_RAUM_ID_INNEN           |  | ARRAZURIT-----4--         |
| ZUSATZINFORMATION_1        |  | AROTINF1T-----4--         |
| ZUSATZINFORMATION_2        |  | AROTINF1T-----4--         |
| <b>AR_OT_TEXT-UNTEN</b>    |  | <b>AROTEINF-B-----4--</b> |
| AKS_NUMMER_1               |  | AROTINF1T-----4--         |
| ANSCHLAG                   |  | AROTINF1T-----4--         |
| BESCHREIBUNG               |  | AROTINF1T-----4--         |
| BRANDWIDERSTANDSKLASSE     |  | AROT----T-----4--         |
| DATUM_AENDERUNG            |  | ARALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME             |  | ARALADATT-----0--         |
| DIM_BREITE                 |  | AROT----T-----4--         |
| DIM_HOEHE                  |  | AROT----T-----4--         |
| FARBE_1                    |  | AROTINF1T-----4--         |
| FARBE_2                    |  | AROTINF1T-----4--         |
| FLUCHTWEG                  | Angabe Fluchtwegtür (ja/nein)                        | AROTINF1T-----4--         |
| HERSTELLER                 |  | AROTINF1T-----4--         |
| ID                         |  | AROTINF1T-----4--         |
| KONSTRUKTION               |  | AROTINF1T-----4--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                            |  |                   |
|----------------------------|--|-------------------|
| LEISTUNGSBUCHNUMMER        |  | AROTINF1T-----4-- |
| MATERIAL_1                 |  | AROTINF1T-----4-- |
| MATERIAL_2                 |  | AROTINF1T-----4-- |
| MINDESTSCHALLSCHUTZ        |  | AROTINF1T-----4-- |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1                      | AROTAL--T-----4-- |
| O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE  | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1                      | AROTAL--T-----4-- |
| O_DURCHGANGLICHTE_BREITE   | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1                      | AROTDGLIT-----4-- |
| O_DURCHGANGLICHTE_HOEHE    | Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1                      | AROTDGLIT-----4-- |
| O_OBERLICHTE               | Oberlichte vorhanden (ja/nein)                                   | AROTOBLIT-----4-- |
| O_STURZUNTERKANTE          |  | AROTSTURT-----4-- |
| PRODUKT                    |  | AROTINF1T-----4-- |
| REINIGUNGSFLAECHE          |  | AROTINF1T-----4-- |
| SCHLIESSANL_NR             | Schließanlagennummer   | AROTSCHLT-----4-- |
| TUER_ART                   | Angabe Türart  | AROTINF1T-----4-- |
| TUER_FLUEGEL_ANZAHL        | Anzahl Türflügel   | AROTINF1T-----4-- |
| TUERNUMMER                 |  | AROTNUMMT-----4-- |
| WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN   |  | AROTINF1T-----4-- |
| ZARGE                      | Angabe Zargentyp   | AROTINF1T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID_AUSSEN          | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen             | ARRAZURAT-----4-- |
| ZU_RAUM_ID_INNEN           |  | ARRAZURIT-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1        |  | AROTINF1T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2        |  | AROTINF1T-----4-- |
| <b>RA Raum</b>             |  |                   |
| <b>AR_RA_RAUMBLOCK</b>     |  |                   |
| ANZAHL_PERSONEN            |  | ARRAPERST-----4-- |
| BRANDABSCHNITT_ZUGEHOERIG  | gehört zu Brandabschnitt   | ARRABSABT-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG            |  | ARALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME             |  | ARALADATT-----0-- |
| RAUM_ABGEH_DECKE           | abgehängte Decke (ja/nein)                                       | ARRAZWDET-----4-- |
| RAUM_BEZEICHNUNG           | Raumbezeichnung  | ARRABEZET-----4-- |
| RAUM_BODENBELAG            | Bodenbelag   | ARRABODET-----4-- |
| RAUM_BUCHNUMMER            | eindeutige Raumnummer FM   | ARRARBNRT-----4-- |
| RAUM_FLAECHE               |  | ARRABO--T-----4-- |
| RAUM_FLAECHE_1800          | Netto-Raumfläche (NRF) gemäß ÖNORM B 1800                        | ARRANRF-T-----4-- |
| RAUM_FLAECHE_MRG           | Raumfläche MRG – Ermittlung gemäß §17-MRG                        | ARRAMRG-T-----4-- |
| RAUM_HOEHE                 |  | ARRAHO-FT-----4-- |
| RAUM_ID                    | eindeutige Raumnummer innerhalb eines Geschoß                    | ARRAID--T-----4-- |
| RAUM_NUMMER                | Raumnummer   | ARRANUMMT-----4-- |
| RAUM_NUTZUNG_CODE          | Raumnutzung – Code gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle 2                 | ARRARNDCT-----4-- |
| RAUM_TUERSCHILD_NUMMER     | Türschildnummer Raum (Türbeschriftung)                           | ARRANUMMT-----4-- |
| RAUM_UMFANG                | Raumumfang   | ARRAUMFGT-----4-- |
| RAUM_VERWALTUNGSEINHEIT    | Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle u. dgl. | ARRAWBEZT-----4-- |
| RAUM_WIDMUNG_CODE          | Raumwidmung – Code gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle 2                 | ARRARWDCT-----4-- |
| V_HOEHE_F                  | lichte Höhe hF gemäß ÖNORM EN 15221-6                            | ARRAHO-FT-----4-- |
| V_HOEHE_N                  | Nettohöhe hN gemäß ÖNORM EN 15221-6                              | ARRAHO-NT-----4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| ZUSATZINFORMATION_1         | Zusatzinformation 1  | ARRAINF1T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2         | Zusatzinformation 2  | ARRAINF2T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_3         | Zusatzinformation 3  | ARRAINF3T-----4-- |
| <b>AR_RA_RAUMBLOCK-FM</b>   |  |                   |
| DATUM_AENDERUNG             |  | ARALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME              |  | ARALADATT-----0-- |
| RAUM_BARRIEREFREI_ERREICHBA | barrierefrei erreichbar (ja/nein)                                | ARRAFM--T-----4-- |
| RAUM_BEL_FL                 | Belichtungsfläche  | ARRAFM--T-----4-- |
| RAUM_BEL_FL_GRUNDLAGE       | Belichtungsfläche - Angabe der Berechnungsgrundlage              | ARRAFM--T-----4-- |
| RAUM_BUCHNUMMER             | eindeutige Raumnummer FM   | ARRARBNT-----4--  |
| RAUM_FLAECH                 | Raumfläche – freie Definition                                    | ARRAFL--T-----4-- |
| RAUM_FLAECH_1800            | Netto-Raumfläche (NRF) gemäß ÖNORM B 1800                        | ARRANRF-T-----4-- |
| RAUM_FLAECH_MRG             | Raumfläche MRG – Ermittlung gemäß §17-MRG                        | ARRAMRG-T-----4-- |
| RAUM_HOEHE                  |  | ARRAHO-FT-----4-- |
| RAUM_ID                     | eindeutige Raumnummer innerhalb eines Geschoß                    | ARRAID--T-----4-- |
| RAUM_KONSENS_BEZEICHNUNG    |  | ARRAFM--T-----4-- |
| RAUM_NUMMER                 | Raumnummer   | ARRANUMMT-----4-- |
| RAUM_NUMMER_HAUSTECHNIK     | Raumnummer Haustechnik (TGA)                                     | ARRANUMMT-----4-- |
| RAUM_NUTZLAST               | Angabe der Nutzlast gemäß Standardberechnung                     | ARRAFM--T-----4-- |
| RAUM_NUTZUNG_CODE           | Raumnutzung – Code gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle 2                 | ARRARNDCT-----4-- |
| RAUM_NUTZUNG_GRUPPE         | Raumnutzung – Bezeichnung gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle            | ARRAFM--T-----4-- |
| RAUM_NUTZUNG_GRUPPE_CODE    | Raumnutzung – Code gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle 1                 | ARRAFM--T-----4-- |
| RAUM_ORGANISATIONSEINHEIT   | Nutzerorganisation – Bezeichnung                                 | ARRAFMNUT-----4-- |
| RAUM_ORGANISATIONSEINHEIT_C | Nutzerorganisation – ID-Kennung – eindeutige Identifikation      | ARRAFMNUT-----4-- |
| RAUM_ORGANISATIONSEINHEIT_F | Nutzerorganisation – Mitarbeiter – Funktion                      | ARRAFMNUT-----4-- |
| RAUM_ORGANISATIONSEINHEIT_N | Nutzerorganisation – Mitarbeiter – Name                          | ARRAFMNUT-----4-- |
| RAUM_TUERSCHILD_NUMMER      | Türschildnummer Raum (Türbeschriftung)                           | ARRANUMMT-----4-- |
| RAUM_VERWALTUNGSEINHEIT     | Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle u. dgl. | ARRAWBEZT-----4-- |
| RAUM_WIDMUNG_CODE           | Raumwidmung – Code gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle 2                 | ARRARWDCT-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1         | Zusatzinformation 1  | ARRAINF1T-----4-- |

### TR Treppe / Stufenanlage

|                     |                    |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>AR_TR_TEXT</b>   |                    |                   |
| ARTREINF-B-----4--  |                    |                   |
| AKS_NUMMER_1        |                    | ARTRINF1T-----4-- |
| ANZAHL              |                    | ARTR----T-----4-- |
| ANZAHL_PERSONEN     |                    | ARTRPERST-----4-- |
| BELAG               |                    | ARTRINF1T-----4-- |
| BESCHREIBUNG        |                    | ARTRINF1T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG     |                    | ARALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME      |                    | ARALADATT-----0-- |
| DIM_BREITE          | Dimension – Breite | A-ATB---T-----4-- |
| HOEHE_BIS           |                    | ARTRINF1T-----4-- |
| HOEHE_VON           |                    | ARTRINF1T-----4-- |
| ID                  |                    | ARTRINF1T-----4-- |
| KONSTRUKTION        |                    | ARTRINF1T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |                    | ARTRINF1T-----4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                      |                                       |                   |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| MATERIAL_1           |                                       | ARTRINF1T-----4-- |
| MINDESTSCHALLSCHUTZ  |                                       | ARTRINF1T-----4-- |
| PRODUKT              |                                       | ARTRINF1T-----4-- |
| STIEGUNGSVERHAELTNIS | Steigungsverhältnis (Stiegen u. dgl.) | ARTR----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID           |                                       | ARTRINF1T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1  |                                       | ARTRINF1T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2  |                                       | ARTRINF1T-----4-- |

### WA Wand Allgemein

|                          |  |                    |
|--------------------------|--|--------------------|
| <b>AR_WA_STANDARD</b>    |  | ARWA-----B-----4-- |
| BELAG                    |  | ARWA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG             |  | ARWA----T-----4--  |
| BRANDWIDERSTANDSKLASSE   |  | ARWA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG          |  | ARALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME           |  | ARALADATT-----0--  |
| ID                       |  | ARWA----T-----4--  |
| KONSTRUKTION             |  | ARWA----T-----4--  |
| MATERIAL_1               |  | ARWA----T-----4--  |
| MINDESTSCHALLSCHUTZ      |  | ARWA----T-----4--  |
| TRAGEND                  | Tragende/Nicht tragende Wand (ja/nein)               | ARWA----T-----4--  |
| WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN |  | ARWA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID_AUSSEN        | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen | ARRAZURAT-----4--  |
| ZU_RAUM_ID_INNEN         |  | ARRAZURIT-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1      |  | ARWA----T-----4--  |

### BS Brandschutz

#### AN Anlage

|                                    |  |                    |
|------------------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_AN_GRENZE</b>                |  | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                    |  | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                     |  | BSALADATT-----0--  |
| LOESCHMITTEL                       |  | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                         |  | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_AN_GRENZE-GAS</b>            |  | BSANLOES-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                    |  | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                     |  | BSALADATT-----0--  |
| LOESCHMITTEL                       |  | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                         |  | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_AN_GRENZE-WASSER</b>         |  | BSANLOES-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                    |  | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                     |  | BSALADATT-----0--  |
| LOESCHMITTEL                       |  | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                         |  | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_AN_LOESCHANLAGE-ZENTRALE</b> |  | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                    |  | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                     |  | BSALADATT-----0--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| SYMBOLTEXT                           | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_AN_STROEMUNGSWAECHTER</b>      | BSANLOES-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                           | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1                  | BSSY----T-----G--  |
| <b>BS_AN_WERFER</b>                  | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--  |
| DIM_LEISTUNG                         | BSSY----T-----G--  |
| LOESCHMITTEL                         | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_AN_ZENTRAL-GAS</b>             | BSANLOES-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                           | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_AN_ZENTRAL-WASSER</b>          | BSANLOES-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                           | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BA Baulicher Brandschutz</b>      |                    |
| <b>BS_BA_ABGESETZTES-ANZEIGEFELD</b> | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--  |
| HW_ADR_ANL                           | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_BIT                           | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_EP                            | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI                            | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_PLATZ                         | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER                 | BSSY----T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                           | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_ABGESETZTES-BEDIENFELD</b>  | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--  |
| HW_ADR_ANL                           | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_BIT                           | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_EP                            | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI                            | BSSYINF2T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|   |                    |
|---|--------------------|
| HW_ADR_PLATZ                            | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER                    | BSSY----T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                              | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                              | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_ABSPERRUNG</b>                 | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                         | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                          | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                              | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                              | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_ANGRIFFSWEG</b>                | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                         | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                          | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                              | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                              | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_AUFZUG</b>                     | BSBABAUL-B-----G-- |
| ANMERKUNG                               | BSSYINF2T-----G--  |
| BEZEICHNUNG                             | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG                         | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                          | BSALADATT-----0--  |
| GESCHOSS_BIS                            | BSSY----T-----G--  |
| GESCHOSS_VON                            | BSSY----T-----G--  |
| LIFTNR                                  | BSSY----T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM                           | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_ORT                             | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER                             | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER                            | BSSYINF2T-----G--  |
| TYP                                     | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                              | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_AUFZUG-FW</b>                  | BSBABAUL-B-----G-- |
| ANMERKUNG                               | BSSYINF2T-----G--  |
| BEZEICHNUNG                             | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG                         | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                          | BSALADATT-----0--  |
| GESCHOSS_BIS                            | BSSY----T-----G--  |
| GESCHOSS_VON                            | BSSY----T-----G--  |
| LIFTNR                                  | BSSY----T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM                           | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_ORT                             | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER                             | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER                            | BSSYINF2T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                              | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                              | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_AUFZUG-FW-VORRANGSCHALTUNG</b> | BSBABAUL-B-----G-- |
| ANMERKUNG                               | BSSYINF2T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| BEZEICHNUNG                         | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                     | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                      | BSALADATT-----0--         |
| GESCHOSS_BIS                        | BSSY----T-----G--         |
| GESCHOSS_VON                        | BSSY----T-----G--         |
| LIFTNR                              | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM                       | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT                         | BSSYINF2T-----G--         |
| PLAN_NUMMER                         | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER                        | BSSYINF2T-----G--         |
| TYP                                 | BSSYINF2T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                          | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BA_AUFZUG-VORANSCHALTUNG</b>  | <b>BSBABAUL-B-----G--</b> |
| ANMERKUNG                           | BSSYINF1T-----G--         |
| BEZEICHNUNG                         | BSSYINF1T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                     | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                      | BSALADATT-----0--         |
| GESCHOSS_BIS                        | BSSY----T-----G--         |
| GESCHOSS_VON                        | BSSY----T-----G--         |
| LIFTNR                              | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM                       | BSSYINF1T-----G--         |
| MONTAGE_ORT                         | BSSYINF1T-----G--         |
| PLAN_NUMMER                         | BSSYINF1T-----G--         |
| SERIENNUMMER                        | BSSYINF1T-----G--         |
| TYP                                 | BSSYINF1T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                          | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BA_BELASTUNG-MAX</b>          | <b>BSBABAUL-B-----G--</b> |
| DATUM_AENDERUNG                     | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                      | BSALADATT-----0--         |
| DIM_GEWICHT                         | BSSY----T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                          | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BA_BEREITSTELLUNGSRAUM-FW</b> | <b>BSBABAUL-B-----G--</b> |
| DATUM_AENDERUNG                     | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                      | BSALADATT-----0--         |
| SYMBOLTEXT                          | BSSY----T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                          | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BA_BRANDBRUECKE</b>           | <b>BSBABAUL-B-----G--</b> |
| DATUM_AENDERUNG                     | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                      | BSALADATT-----0--         |
| ZU_RAUM_ID                          | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BA_BRANDFLUCHTHAUBE</b>       | <b>BSBABAUL-B-----G--</b> |
| DATUM_AENDERUNG                     | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                      | BSALADATT-----0--         |
| ZU_RAUM_ID                          | BSRAZUR-T-----G--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

**BS\_BA\_BRANDWIDERSTANDSKLASSE** BSBABAUL-B-----G--

BRANDWIDERSTANDSKLASSE BSSY----T-----G--

DATUM\_AENDERUNG BSALADATT-----0--

DATUM\_AUFNAHME BSALADATT-----0--

ZU\_RAUM\_ID BSRAZUR-T-----G--

---

**BS\_BA\_BWKL-DACH** BSBABAUL-B-----G--

B gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar BSSY----T-----G--

DATUM\_AENDERUNG BSALADATT-----0--

DATUM\_AUFNAHME BSALADATT-----0--

DH gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut BSSY----T-----G--

GESCHOSS\_NUMMER BSSY----T-----G--

---

**BS\_BA\_BWKL-DECKE** BSBABAUL-B-----G--

BRANDWIDERSTANDSKLASSE BSSY----T-----G--

DATUM\_AENDERUNG BSALADATT-----0--

DATUM\_AUFNAHME BSALADATT-----0--

GESCHOSS\_NUMMER BSSY----T-----G--

---

**BS\_BA\_DDB** BSBABAUL-B-----G--

DATUM\_AENDERUNG BSALADATT-----0--

DATUM\_AUFNAHME BSALADATT-----0--

FEUERWIDERSTANDSKLASSE BSSY----T-----G--

ZU\_RAUM\_ID BSRAZUR-T-----G--

---

**BS\_BA\_DRUCKBELUEFTUNGSANLAGE-ZENTRALE** BSBABAUL-B-----G--

ALZ BSSYINF2T-----G--

ANMERKUNG BSSYINF2T-----G--

DATUM\_AENDERUNG BSALADATT-----0--

DATUM\_AUFNAHME BSALADATT-----0--

EREIGVERZ BSSYINF2T-----G--

EX BSSYINF2T-----G--

HERKUNFT BSSYINF2T-----G--

HW\_ADR\_ANL BSSYINF2T-----G--

HW\_ADR\_BIT BSSYINF2T-----G--

HW\_ADR\_EP BSSYINF2T-----G--

HW\_ADR\_LI BSSYINF2T-----G--

HW\_ADR\_PLATZ BSSYINF2T-----G--

IND BSSYINF2T-----G--

MELDER\_GRUPPE BSSYINF2T-----G--

MELDER\_GRUPPE\_NUMMER BSSY----T-----G--

MONTAGE\_DATUM BSSYINF2T-----G--

MONTAGE\_HOEHE BSSYINF2T-----G--

MONTAGE\_ORT BSSYINF2T-----G--

P\_BEREICH BSSYINF2T-----G--

P\_ELEMENT BSSYINF2T-----G--

P\_GRUPPE BSSYINF2T-----G--

P\_OBJEKT BSSYINF2T-----G--



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| PARAMETER_1                          | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_2                          | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER                          | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER                         | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_1                          | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_2                          | BSSYINF2T-----G--  |
| STOERVERZ                            | BSSYINF2T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                           | BSSY----T-----G--  |
| TEXT                                 | BSSYINF2T-----G--  |
| TYP                                  | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1                  | BSSYINF2T-----G--  |
| <b>BS_BA_DURCHFAHRT-BREITE</b>       | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--  |
| DIM_BREITE                           | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_DURCHFAHRT-HOEHE</b>        | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--  |
| DIM_HOEHE                            | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_ENTNAHME-GEFAHRENSTOFFE</b> | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_EXPLOSIONSKLAPPE</b>        | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_FBDB</b>                    | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--  |
| FEUERWIDERSTANDSKLASSE               | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_FEUERWEHRAUFZUG</b>         | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--  |
| GESCHOSS_BIS                         | BSSY----T-----G--  |
| GESCHOSS_VON                         | BSSY----T-----G--  |
| LIFTNR                               | BSSY----T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                           | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

|                        |  |                    |
|------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_BA_FLUCHTWEG</b> |  | BSBAWEGE-B-----G-- |
|------------------------|--|--------------------|

---

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | BSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| SYMBOLTEXT |  | BSSY----T-----G-- |
|------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| ZU_RAUM_ID |  | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|--|-------------------|

---

|                          |  |                    |
|--------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_BA_FWKL-DACH-1</b> |  | BSBABAUL-B-----G-- |
|--------------------------|--|--------------------|

---

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| B | gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar | BSSY----T-----G-- |
|---|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | BSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| DH | gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut | BSSY----T-----G-- |
|----|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| GESCHOSS_NUMMER |  | BSSY----T-----G-- |
|-----------------|--|-------------------|

---

|                          |  |                    |
|--------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_BA_FWKL-DACH-2</b> |  | BSBABAUL-B-----G-- |
|--------------------------|--|--------------------|

---

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| B | gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar | BSSY----T-----G-- |
|---|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | BSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| DH | gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut | BSSY----T-----G-- |
|----|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| GESCHOSS_NUMMER |  | BSSY----T-----G-- |
|-----------------|--|-------------------|

---

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_BA_FWKL-DACH-PV-1</b> |  | BSBABAUL-B-----G-- |
|-----------------------------|--|--------------------|

---

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| B | gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar | BSSY----T-----G-- |
|---|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | BSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| DH | gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut | BSSY----T-----G-- |
|----|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| GESCHOSS_NUMMER |  | BSSY----T-----G-- |
|-----------------|--|-------------------|

---

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_BA_FWKL-DACH-PV-2</b> |  | BSBABAUL-B-----G-- |
|-----------------------------|--|--------------------|

---

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| B | gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar | BSSY----T-----G-- |
|---|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | BSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| DH | gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut | BSSY----T-----G-- |
|----|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| GESCHOSS_NUMMER |  | BSSY----T-----G-- |
|-----------------|--|-------------------|

---

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_BA_FWKL-DACH-ST-1</b> |  | BSBABAUL-B-----G-- |
|-----------------------------|--|--------------------|

---

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| B | gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar | BSSY----T-----G-- |
|---|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | BSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| DH | gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut | BSSY----T-----G-- |
|----|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| GESCHOSS_NUMMER |  | BSSY----T-----G-- |
|-----------------|--|-------------------|

---

|                             |  |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_BA_FWKL-DACH-ST-2</b> |  | BSBABAUL-B-----G-- |
|-----------------------------|--|--------------------|

---

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| B | gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar | BSSY----T-----G-- |
|---|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | BSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| DH | gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut | BSSY----T-----G-- |
|----|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| GESCHOSS_NUMMER |  | BSSY----T-----G-- |
|-----------------|--|-------------------|

---

|                         |  |                    |
|-------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_BA_FWKL-DECKE</b> |  | BSBABAUL-B-----G-- |
|-------------------------|--|--------------------|

---

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

---

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                           |  |                    |
|---------------------------|--|--------------------|
| DATUM_AUFNAHME            |  | BSALADATT-----0--  |
| FEUERWIDERSTANDSKLASSE    |  | BSSY----T-----G--  |
| GESCHOSS_NUMMER           |  | BSSY----T-----G--  |
| <b>BS_BA_FW-PLAN</b>      |  | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG           |  | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            |  | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                |  | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                |  | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_FWSK-BAUTEIL</b> |  | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG           |  | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            |  | BSALADATT-----0--  |
| FEUERWIDERSTANDSKLASSE    |  | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) | ARRAZUR-T-----4--  |
| <b>BS_BA_FWSK-BSK</b>     |  | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG           |  | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            |  | BSALADATT-----0--  |
| FEUERWIDERSTANDSKLASSE    |  | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) | ARRAZUR-T-----4--  |
| <b>BS_BA_FWSK-GALS</b>    |  | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG           |  | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            |  | BSALADATT-----0--  |
| FEUERWIDERSTANDSKLASSE    |  | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                | gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) | ARRAZUR-T-----4--  |
| <b>BS_BA_HALTEMAGNET</b>  |  | BSBABAUL-B-----G-- |
| ALZ                       |  | BSSYINF2T-----G--  |
| ANGABSCH                  |  | BSSYINF2T-----G--  |
| ANGALARM                  |  | BSSYINF2T-----G--  |
| ANGMELDUNG                |  | BSSYINF2T-----G--  |
| ANGSTOER                  |  | BSSYINF2T-----G--  |
| ANGVIRTUELL               |  | BSSYINF2T-----G--  |
| ANSTEUERUNG               |  | BSSYINF2T-----G--  |
| BEZEICHNUNG               |  | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG           |  | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            |  | BSALADATT-----0--  |
| EREIGVERZ                 |  | BSSYINF2T-----G--  |
| EX                        |  | BSSYINF2T-----G--  |
| HERKUNFT                  |  | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_ANL                |  | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_BIT                |  | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_EP                 |  | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI                 |  | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_PLATZ              |  | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER      |  | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM             |  | BSSYINF2T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| P_BEREICH                 | BSSYINF2T-----G--  |
| P_ELEMENT                 | BSSYINF2T-----G--  |
| P_GRUPPE                  | BSSYINF2T-----G--  |
| P_OBJEKT                  | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_1               | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_2               | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER              | BSSYINF2T-----G--  |
| STOERVERZ                 | BSSYINF2T-----G--  |
| STROM_BEDARF              | BSSYINF2T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                | BSSY----T-----G--  |
| TEXT                      | BSSYINF2T-----G--  |
| <b>BS_BA_HAUPTZUGANG</b>  | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG           | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1       | BSSY----T-----G--  |
| <b>BS_BA_KANALEINLAUF</b> | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG           | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_LOTSEN</b>       | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG           | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_MASKENDEPOT</b>  | BSBABAUL-B-----G-- |
| ANZAHL                    | BSSY----T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG           | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_NEBENZUGANG</b>  | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG           | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_NOTLEITER</b>    | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG           | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_RAUCHABZUG</b>   | BSBABAUL-B-----G-- |
| ALZ                       | BSSYINF2T-----G--  |
| ANGABSCH                  | BSSYINF2T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| ANGALARM                     | BSSYINF2T-----G--  |
| ANGMELDUNG                   | BSSYINF2T-----G--  |
| ANGSTOER                     | BSSYINF2T-----G--  |
| ANGVIRTUELL                  | BSSYINF2T-----G--  |
| ANSTEUERUNG                  | BSSYINF2T-----G--  |
| BEZEICHNUNG                  | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| EREIGVERZ                    | BSSYINF2T-----G--  |
| EX                           | BSSYINF2T-----G--  |
| HERKUNFT                     | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_ANL                   | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_BIT                   | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_EP                    | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI                    | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_PLATZ                 | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER         | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM                | BSSYINF2T-----G--  |
| P_BEREICH                    | BSSYINF2T-----G--  |
| P_ELEMENT                    | BSSYINF2T-----G--  |
| P_GRUPPE                     | BSSYINF2T-----G--  |
| P_OBJEKT                     | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_1                  | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_2                  | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER                 | BSSYINF2T-----G--  |
| STOERVERZ                    | BSSYINF2T-----G--  |
| STROM_BEDARF                 | BSSYINF2T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                   | BSSYF010-T-----G-- |
| TYP                          | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1          | BSSYINF2T-----G--  |
| <b>BS_BA_ROLLLADEN</b>       | BSBABAUL-B-----G-- |
| BRANDWIDERSTANDSKLASSE       | BSSY----T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_SAMMELPLATZ</b>     | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_SAMMELPLATZ-BEH</b> | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_SCHACHT</b>         | BSBABAUL-B-----G-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|  |                    |
|--|--------------------|
| DATUM_AENDERUNG                              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                               | BSALADATT-----0--  |
| GESCHOSS_BIS                                 | BSSY----T-----G--  |
| GESCHOSS_VON                                 | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_SICHERHEITSTIEGE</b>                | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                               | BSALADATT-----0--  |
| GESCHOSS_BIS                                 | BSSY----T-----G--  |
| GESCHOSS_VON                                 | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1                          | BSSY----T-----G--  |
| <b>BS_BA_SICHERHEITSTIEGE-DRUCKBELUEFTET</b> | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                               | BSALADATT-----0--  |
| GESCHOSS_BIS                                 | BSSY----T-----G--  |
| GESCHOSS_VON                                 | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1                          | BSSY----T-----G--  |
| <b>BS_BA_STIEGE</b>                          | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                               | BSALADATT-----0--  |
| GESCHOSS_BIS                                 | BSSY----T-----G--  |
| GESCHOSS_VON                                 | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1                          | BSSY----T-----G--  |
| <b>BS_BA_STIEGE-1</b>                        | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                               | BSALADATT-----0--  |
| GESCHOSS_BIS                                 | BSSY----T-----G--  |
| GESCHOSS_VON                                 | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_STIEGE-2</b>                        | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                               | BSALADATT-----0--  |
| GESCHOSS_BIS                                 | BSSY----T-----G--  |
| GESCHOSS_VON                                 | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BA_STIEGE-3</b>                        | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                               | BSALADATT-----0--  |
| GESCHOSS_BIS                                 | BSSY----T-----G--  |
| GESCHOSS_VON                                 | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                                   | BSRAZUR-T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>BS_BA_ZULUFT</b> | BSBABAUL-B-----G-- |
|---------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| SYMBOLTEXT | BSSYF010-T-----G-- |
|------------|--------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>BS_BA_ZULUFT-MANUELL</b> | BSBABAUL-B-----G-- |
|-----------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

### BE Beschriftung

---

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>BS_BE_DRUCKBELUEFTUNGSANLAGE</b> | BSBTBETR-B-----G-- |
|-------------------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>BS_BE_ELEKTRO-BMA</b> | BSBTBETR-B-----G-- |
|--------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| GESCHOSS_NUMMER | BSSY----T-----G-- |
|-----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| SYMBOLTEXT | BSSY----T-----G-- |
|------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>BS_BE_ELEKTRO-EINSPEISUNG</b> | BSBTBETR-B-----G-- |
|----------------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| DIM_LEISTUNG | BSSY----T-----G-- |
|--------------|-------------------|

|             |                    |                   |
|-------------|--------------------|-------------------|
| DIM_STAERKE | Dimension – Stärke | BSSY----T-----G-- |
|-------------|--------------------|-------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| GESCHOSS_NUMMER | BSSY----T-----G-- |
|-----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| SYMBOLTEXT | BSSY----T-----G-- |
|------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ZUSATZINFORMATION_1 | BSSY----T-----G-- |
|---------------------|-------------------|

---

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>BS_BE_ELEKTROVERTEILER</b> | BSBTBETR-B-----G-- |
|-------------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| DIM_SPANNUNG | BSSY----T-----G-- |
|--------------|-------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| GESCHOSS_NUMMER | BSSY----T-----G-- |
|-----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ZUSATZINFORMATION_1 | BSSY----T-----G-- |
|---------------------|-------------------|

---

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>BS_BE_HAUPTABSPERR_GAS</b> | BSBTBETR-B-----G-- |
|-------------------------------|--------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ABSPERRUNG | BSSY----T-----G-- |
|------------|-------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| GESCHOSS_NUMMER | BSSY----T-----G-- |
|-----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>BS_BE_HAUPTABSPERR_HEIZUNG</b> | BSBTBETR-B-----G-- |
|-----------------------------------|--------------------|

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|  |                           |
|--|---------------------------|
| ABSPERRUNG                               | BSSY----T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                          | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                           | BSALADATT-----0--         |
| GESCHOSS_NUMMER                          | BSSY----T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                               | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BE_HAUPTABSPERR_WASSER</b>         | <b>BSBTBETR-B-----G--</b> |
| ABSPERRUNG                               | BSSY----T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                          | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                           | BSALADATT-----0--         |
| GESCHOSS_NUMMER                          | BSSY----T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                               | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BE_HAUPTABSPERR-BRENN-FLUESSIG</b> | <b>BSBTBETR-B-----G--</b> |
| ABSPERRUNG                               | BSSY----T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                          | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                           | BSALADATT-----0--         |
| GESCHOSS_NUMMER                          | BSSY----T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                               | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BE_HAUPTABSPERR-CHEMIE</b>         | <b>BSBABAUL-B-----G--</b> |
| ABSPERRUNG                               | BSSY----T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                          | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                           | BSALADATT-----0--         |
| GESCHOSS_NUMMER                          | BSSY----T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                               | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BE_HAUPTABSPERR-DAMPF</b>          | <b>BSBABAUL-B-----G--</b> |
| ABSPERRUNG                               | BSSY----T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                          | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                           | BSALADATT-----0--         |
| GESCHOSS_NUMMER                          | BSSY----T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                               | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BE_LEITUNG_GEDECKT</b>             | <b>BSBTBETR-B-----G--</b> |
| DATUM_AENDERUNG                          | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                           | BSALADATT-----0--         |
| SYMBOLTEXT                               | BSSY----T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                               | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BE_LEITUNG-FREI</b>                | <b>BSBTBETR-B-----G--</b> |
| DATUM_AENDERUNG                          | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                           | BSALADATT-----0--         |
| SYMBOLTEXT                               | BSSY----T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                               | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BE_LOESCHWASSERSCHOTT</b>          | <b>BSBTBETR-B-----G--</b> |
| A_M                                      | BSSY----T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                          | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                           | BSALADATT-----0--         |



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| ZU_RAUM_ID                          | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BE_NASSALARMVENTILSTATION</b> | BSBTBETR-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                     | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                      | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                          | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                          | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BE_NMWL-ON</b>                | BSBTBETR-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                     | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                      | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                          | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BE_NMWL-TRVB</b>              | BSBTBETR-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                     | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                      | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                          | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BE_PV-MODULE</b>              | BSBEBETR-B-----G-- |
| A_FLAECH                            | BSSYF224-T-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                     | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                      | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                          | BSSYF224-T-----G-- |
| ZU_RAUM_ID                          | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BE_SPANNUNGSFREISCHALTER</b>  | BSBEBETR-B-----G-- |
| ANMERKUNG                           | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG                     | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                      | BSALADATT-----0--  |
| HERKUNFT                            | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM                       | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_ORT                         | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER                         | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER                        | BSSYINF2T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                          | BSSY----T-----G--  |
| TEXT                                | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                          | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1                 | BSSYINF2T-----G--  |
| <b>BS_BE_ST-MODULE</b>              | BSBEBETR-B-----G-- |
| A_FLAECH                            | BSSYF174-T-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                     | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                      | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                          | BSSYF174-T-----G-- |
| ZU_RAUM_ID                          | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BE_TRAFO</b>                  | BSBEBETR-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                     | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                      | BSALADATT-----0--  |
| DIM_SPANNUNG                        | BSSY----T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| GESCHOSS_NUMMER     | BSSY----T-----G-- |
| SYMBOLTEXT          | BSSY----T-----G-- |
| ZU_RAUM_ID          | BSRAZUR-T-----G-- |
| ZUSATZINFORMATION_1 | BSSY----T-----G-- |

#### **BM Brandmelder**

##### **BS\_BM\_AUSLOESESTELLE**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| ALZ                  | BSSYINF2T-----G-- |
| ANMERKUNG            | BSSYINF2T-----G-- |
| BEZEICHNUNG          | BSSYINF2T-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG      | BSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME       | BSALADATT-----0-- |
| EREIGVERZ            | BSSYINF2T-----G-- |
| EX                   | BSSYINF2T-----G-- |
| HERKUNFT             | BSSYINF2T-----G-- |
| HW_ADR_ANL           | BSSYINF2T-----G-- |
| HW_ADR_BIT           | BSSYINF2T-----G-- |
| HW_ADR_EP            | BSSYINF2T-----G-- |
| HW_ADR_LI            | BSSYINF2T-----G-- |
| HW_ADR_PLATZ         | BSSYINF2T-----G-- |
| IND                  | BSSYINF2T-----G-- |
| MELDER_GRUPPE        | BSSYINF2T-----G-- |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER | BSSY----T-----G-- |
| MONTAGE_DATUM        | BSSYINF2T-----G-- |
| MONTAGE_HOEHE        | BSSYINF2T-----G-- |
| MONTAGE_ORT          | BSSYINF2T-----G-- |
| P_BEREICH            | BSSYINF2T-----G-- |
| P_ELEMENT            | BSSYINF2T-----G-- |
| P_GRUPPE             | BSSYINF2T-----G-- |
| P_OBJEKT             | BSSYINF2T-----G-- |
| PARAMETER_1          | BSSYINF2T-----G-- |
| PARAMETER_2          | BSSYINF2T-----G-- |
| PLAN_NUMMER          | BSSYINF2T-----G-- |
| SERIENNUMMER         | BSSYINF2T-----G-- |
| STEUERUNG_1          | BSSYINF2T-----G-- |
| STEUERUNG_2          | BSSYINF2T-----G-- |
| STOERVERZ            | BSSYINF2T-----G-- |
| SYMBOLTEXT           | BSSY----T-----G-- |
| TEXT                 | BSSYINF2T-----G-- |
| TYP                  | BSSYINF2T-----G-- |
| ZU_RAUM_ID           | BSRAZUR-T-----G-- |
| ZUSATZINFORMATION_1  | BSSYINF2T-----G-- |

##### **BS\_BM\_BBOX**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME  | BSALADATT-----0-- |
| HW_ADR_ANL      | BSSYINF1T-----G-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                           |                          |                           |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| HW_ADR_BIT                |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| HW_ADR_EP                 |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| HW_ADR_LI                 |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| HW_ADR_PLATZ              |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| SYMBOLTEXT                |                          | BSSY----T-----G--         |
| TYP                       |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                |                          | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BM_BLITZLEUCHTE</b> |                          | <b>BSBMEINR-B-----G--</b> |
| ALZ                       | Alarm - Zwischenspeicher | BSSYINF1T-----G--         |
| ANMERKUNG                 |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| BEZEICHNUNG               |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG           |                          | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME            |                          | BSALADATT-----0--         |
| EREIGVERZ                 |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| EX                        |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| HERKUNFT                  |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| HW_ADR_ANL                |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| HW_ADR_BIT                |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| HW_ADR_EP                 |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| HW_ADR_LI                 |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| HW_ADR_PLATZ              |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| IND                       |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE             |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER      |                          | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM             |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| MONTAGE_HOEHE             |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| MONTAGE_ORT               |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| P_BEREICH                 |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| P_ELEMENT                 |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| P_GRUPPE                  |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| P_OBJEKT                  |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| PARAMETER_1               |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| PARAMETER_2               |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| PLAN_NUMMER               |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| SERIENNUMMER              |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| STEUERUNG_1               |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| STEUERUNG_2               |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| STOERVERZ                 |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| STROM_BEDARF              |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| SYMBOLTEXT                |                          | BSSY----T-----G--         |
| TYP                       |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                |                          | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1       |                          | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_BMZ</b>          |                          | <b>BSBMEINR-B-----G--</b> |
| ANMERKUNG                 |                          | BSSYINF1T-----G--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                      |                   |                           |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| BESCHREIBUNG         |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| BEZEICHNUNG          |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG      |                   | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME       |                   | BSALADATT-----0--         |
| HW_ADR_ANL           |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| HW_ADR_ANL_SORT      |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM        |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| MONTAGE_ORT          |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| NET_ID               | Gerät Netzwerk-ID | BSSYINF1T-----G--         |
| SERIENNUMMER         |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| STROM_ALARM          |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| STROM_RUHE           |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| STROM_STOERUNG       |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| STROM_ZUSATZ         |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| SYMBOLTEXT           |                   | BSSY----T-----G--         |
| TYP                  |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| VERS_FW              |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| VERS_HW              |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| VERS_SW              |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID           |                   | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1  |                   | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_BMZ_VAR</b> |                   | <b>BSBMEINR-B-----G--</b> |
| ANMERKUNG            |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| ANMERKUNG            |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| BESCHREIBUNG         |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| BESCHREIBUNG         |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG      |                   | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AENDERUNG      |                   | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME       |                   | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME       |                   | BSALADATT-----0--         |
| HW_ADR_ANL           |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL           |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL_SORT      |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL_SORT      |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM        |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM        |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT          |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT          |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| NET_ID               |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| NET_ID               |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER         |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER         |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| STROM_ALARM          |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| STROM_ALARM          |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| STROM_RUHE           |                   | BSSYINF2T-----G--         |
| STROM_RUHE           |                   | BSSYINF2T-----G--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                 |                   |                            |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| STROM_STOERUNG                  |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| STROM_STOERUNG                  |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| STROM_ZUSATZ                    |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| STROM_ZUSATZ                    |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| SYMBOLTEXT                      |                   | BSSY----T-----G--          |
| SYMBOLTEXT                      |                   | BSSY----T-----G--          |
| TEXT                            |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| TEXT                            |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| TYP                             |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| TYP                             |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| VERS_FW                         |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| VERS_FW                         |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| VERS_HW                         |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| VERS_HW                         |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| VERS_SW                         |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| VERS_SW                         |                   | BSSYINF2T-----G--          |
| ZU_RAUM_ID                      |                   | BSRAZUR-T-----G--          |
| ZU_RAUM_ID                      |                   | BSRAZUR-T-----G--          |
| ZUSATZINFORMATION_1             |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| ZUSATZINFORMATION_1             |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| <b>BS_BM_BMZ-HAUPTMELDER</b>    |                   | <b>B SBMEINR-B-----G--</b> |
| ANMERKUNG                       |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| BESCHREIBUNG                    |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| BEZEICHNUNG                     |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| DATUM_AENDERUNG                 |                   | BSALADATT-----0--          |
| DATUM_AUFNAHME                  |                   | BSALADATT-----0--          |
| HW_ADR_ANL                      |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| HW_ADR_ANL_SORT                 |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| MONTAGE_DATUM                   |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| MONTAGE_ORT                     |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| NET_ID                          | Gerät Netzwerk-ID | BSSYINF1T-----G--          |
| SERIENNUMMER                    |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| STROM_ALARM                     |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| STROM_RUHE                      |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| STROM_STOERUNG                  |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| STROM_ZUSATZ                    |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| SYMBOLTEXT                      |                   | BSSY----T-----G--          |
| TYP                             |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| VERS_FW                         |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| VERS_HW                         |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| VERS_SW                         |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| ZU_RAUM_ID                      |                   | BSRAZUR-T-----G--          |
| ZUSATZINFORMATION_1             |                   | BSSYINF1T-----G--          |
| <b>BS_BM_BRANDFALLSTEUERUNG</b> |                   | <b>B SBMBFS--B-----5--</b> |
| ALZ                             |                   | BSSYINF2T-----G--          |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| ANMERKUNG                     | BSSYINF2T-----G--         |
| BEZEICHNUNG                   | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG               | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                | BSALADATT-----0--         |
| EREIGVERZ                     | BSSYINF2T-----G--         |
| EX                            | BSSYINF2T-----G--         |
| HERKUNFT                      | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL                    | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_BIT                    | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_EP                     | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_LI                     | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_PLATZ                  | BSSYINF2T-----G--         |
| IND                           | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE                 | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER          | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM                 | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_HOEHE                 | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT                   | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH                     | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT                     | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE                      | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT                      | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1                   | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_2                   | BSSYINF2T-----G--         |
| PLAN_NUMMER                   | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER                  | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_1                   | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_2                   | BSSYINF2T-----G--         |
| STOERVERZ                     | BSSYINF2T-----G--         |
| TEXT                          | BSSYINF2T-----G--         |
| TYP                           | BSSYINF2T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                    | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1           | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_BRANDMELDESTELLE</b> | <b>BSBMEINR-B-----G--</b> |
| DATUM_AENDERUNG               | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                | BSALADATT-----0--         |
| SYMBOLTEXT                    | BSSY----T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                    | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1           | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_BRE</b>              | <b>BSBMBRE--B-----5--</b> |
| ALZ                           | BSSYINF2T-----G--         |
| ANMERKUNG                     | BSSYINF2T-----G--         |
| BEZEICHNUNG                   | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG               | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                | BSALADATT-----0--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| EREIGVERZ              | BSSYINF2T-----G--        |
| EX                     | BSSYINF2T-----G--        |
| HERKUNFT               | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_ANL             | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_BIT             | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_EP              | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_LI              | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_PLATZ           | BSSYINF2T-----G--        |
| IND                    | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE          | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER   | BSSY----T-----G--        |
| MONTAGE_DATUM          | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_HOEHE          | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_ORT            | BSSYINF2T-----G--        |
| P_BEREICH              | BSSYINF2T-----G--        |
| P_ELEMENT              | BSSYINF2T-----G--        |
| P_GRUPPE               | BSSYINF2T-----G--        |
| P_OBJEKT               | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_1            | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_2            | BSSYINF2T-----G--        |
| PLAN_NUMMER            | BSSYINF2T-----G--        |
| SERIENNUMMER           | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_1            | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_2            | BSSYINF2T-----G--        |
| STOERVERZ              | BSSYINF2T-----G--        |
| TEXT                   | BSSYINF2T-----G--        |
| TYP                    | BSSYINF2T-----G--        |
| ZU_RAUM_ID             | BSRAZUR-T-----G--        |
| ZUSATZINFORMATION_1    | BSSYINF1T-----G--        |
| <b>BS_BM_CO-MELDER</b> | <b>BSBMXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                    | BSSYINF2T-----G--        |
| ANMERKUNG              | BSSYINF2T-----G--        |
| BEZEICHNUNG            | BSSYINF2T-----G--        |
| DATUM_AENDERUNG        | BSALADATT-----0--        |
| DATUM_AUFNAHME         | BSALADATT-----0--        |
| EREIGVERZ              | BSSYINF2T-----G--        |
| EX                     | BSSYINF2T-----G--        |
| HERKUNFT               | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_ANL             | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_BIT             | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_EP              | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_LI              | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_PLATZ           | BSSYINF2T-----G--        |
| IND                    | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE          | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER   | BSSY----T-----G--        |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| MONTAGE_DATUM                 | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_HOEHE                 | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT                   | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH                     | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT                     | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE                      | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT                      | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1                   | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_2                   | BSSYINF2T-----G--         |
| PLAN_NUMMER                   | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER                  | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_1                   | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_2                   | BSSYINF2T-----G--         |
| STOERVERZ                     | BSSYINF2T-----G--         |
| TEXT                          | BSSYINF2T-----G--         |
| TYP                           | BSSYINF2T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                    | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1           | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_DRUCKKNOPFMELDER</b> | <b>BSEBXXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                           | BSSYINF2T-----G--         |
| ANMERKUNG                     | BSSYINF2T-----G--         |
| BEZEICHNUNG                   | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG               | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                | BSALADATT-----0--         |
| EREIGVERZ                     | BSSYINF2T-----G--         |
| EX                            | BSSYINF2T-----G--         |
| HERKUNFT                      | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL                    | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_BIT                    | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_EP                     | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_LI                     | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_PLATZ                  | BSSYINF2T-----G--         |
| IND                           | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE                 | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER          | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM                 | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_HOEHE                 | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT                   | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH                     | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT                     | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE                      | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT                      | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1                   | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_2                   | BSSYINF2T-----G--         |
| PLAN_NUMMER                   | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER                  | BSSYINF2T-----G--         |



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| STEUERUNG_1                  | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_2                  | BSSYINF2T-----G--  |
| STOERVERZ                    | BSSYINF2T-----G--  |
| TEXT                         | BSSYINF2T-----G--  |
| TYP                          | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1          | BSSYINF1T-----G--  |
| <b>BS_BM_EINSPRECHSTELLE</b> | BSBMEINR-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                   | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BM_EXBARRIERE</b>      | BSBMXXX-B-----G--  |
| ALZ                          | BSSYINF2T-----G--  |
| ANMERKUNG                    | BSSYINF2T-----G--  |
| BEZEICHNUNG                  | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| EREIGVERZ                    | BSSYINF2T-----G--  |
| EX                           | BSSY----T-----G--  |
| HERKUNFT                     | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_ANL                   | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_BIT                   | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_EP                    | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI                    | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_PLATZ                 | BSSYINF2T-----G--  |
| IND                          | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE                | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER         | BSSY----T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM                | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_HOEHE                | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_ORT                  | BSSYINF2T-----G--  |
| P_BEREICH                    | BSSYINF2T-----G--  |
| P_ELEMENT                    | BSSYINF2T-----G--  |
| P_GRUPPE                     | BSSYINF2T-----G--  |
| P_OBJEKT                     | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_1                  | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_2                  | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER                  | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER                 | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_1                  | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_2                  | BSSYINF2T-----G--  |
| STOERVERZ                    | BSSYINF2T-----G--  |
| TEXT                         | BSSYINF2T-----G--  |
| TYP                          | BSSYINF2T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ZU_RAUM_ID                        | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1               | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_FEUERWEHRBEDIENTFELD</b> | <b>BSBMEINR-B-----G--</b> |
| DATUM_AENDERUNG                   | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                    | BSALADATT-----0--         |
| SYMBOLTEXT                        | BSSY----T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                        | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BM_FLAMMEN-BODEN</b>        | <b>BSBMXXX-B-----G--</b>  |
| ALZ                               | BSSYINF2T-----G--         |
| ANMERKUNG                         | BSSYINF2T-----G--         |
| BEZEICHNUNG                       | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                   | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                    | BSALADATT-----0--         |
| EREIGVERZ                         | BSSYINF2T-----G--         |
| EX                                | BSSYINF2T-----G--         |
| HERKUNFT                          | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL                        | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_BIT                        | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_EP                         | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_LI                         | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_PLATZ                      | BSSYINF2T-----G--         |
| IND                               | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE                     | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER              | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM                     | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_HOEHE                     | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT                       | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH                         | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT                         | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE                          | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT                          | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1                       | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_2                       | BSSYINF2T-----G--         |
| PLAN_NUMMER                       | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER                      | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_1                       | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_2                       | BSSYINF2T-----G--         |
| STOERVERZ                         | BSSYINF2T-----G--         |
| TEXT                              | BSSYINF2T-----G--         |
| TYP                               | BSSYINF2T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                        | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1               | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_FLAMMEN-DECKE</b>        | <b>BSBMXXX-B-----G--</b>  |
| ALZ                               | BSSYINF2T-----G--         |
| ANMERKUNG                         | BSSYINF2T-----G--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| BEZEICHNUNG                | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG            | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME             | BSALADATT-----0--         |
| EREIGVERZ                  | BSSYINF2T-----G--         |
| EX                         | BSSYINF2T-----G--         |
| HERKUNFT                   | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL                 | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_BIT                 | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_EP                  | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_LI                  | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_PLATZ               | BSSYINF2T-----G--         |
| IND                        | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE              | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER       | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM              | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_HOEHE              | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT                | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH                  | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT                  | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE                   | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT                   | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1                | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_2                | BSSYINF2T-----G--         |
| PLAN_NUMMER                | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER               | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_1                | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_2                | BSSYINF2T-----G--         |
| STOERVERZ                  | BSSYINF2T-----G--         |
| TEXT                       | BSSYINF2T-----G--         |
| TYP                        | BSSYINF2T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                 | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1        | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_FLAMMENMELDER</b> | <b>BSBMXXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                        | BSSYINF2T-----G--         |
| ANMERKUNG                  | BSSYINF2T-----G--         |
| BEZEICHNUNG                | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG            | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME             | BSALADATT-----0--         |
| EREIGVERZ                  | BSSYINF2T-----G--         |
| EX                         | BSSYINF2T-----G--         |
| HERKUNFT                   | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL                 | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_BIT                 | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_EP                  | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_LI                  | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_PLATZ               | BSSYINF2T-----G--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| IND                    | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE          | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER   | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM          | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_HOEHE          | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT            | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH              | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT              | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE               | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT               | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1            | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_2            | BSSYINF2T-----G--         |
| PLAN_NUMMER            | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER           | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_1            | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_2            | BSSYINF2T-----G--         |
| STOERVERZ              | BSSYINF2T-----G--         |
| TEXT                   | BSSYINF2T-----G--         |
| TYP                    | BSSYINF2T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID             | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1    | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_HAUSALARM</b> | <b>BSBMHAUS-B-----5--</b> |
| ALZ                    | BSSYINF2T-----G--         |
| ANMERKUNG              | BSSYINF2T-----G--         |
| BEZEICHNUNG            | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG        | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME         | BSALADATT-----0--         |
| EREIGVERZ              | BSSYINF2T-----G--         |
| EX                     | BSSYINF2T-----G--         |
| HERKUNFT               | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL             | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_BIT             | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_EP              | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_LI              | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_PLATZ           | BSSYINF2T-----G--         |
| IND                    | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE          | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER   | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM          | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_HOEHE          | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT            | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH              | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT              | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE               | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT               | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1            | BSSYINF2T-----G--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                      |                              |                    |
|----------------------|------------------------------|--------------------|
| PARAMETER_2          |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER          |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER         |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_1          |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_2          |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| STOERVERZ            |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| TEXT                 |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| TYP                  |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID           |                              | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1  |                              | BSSYINF1T-----G--  |
| <b>BS_BM_HINWEIS</b> |                              | BSBMEINR-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG      |                              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME       |                              | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT           |                              | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID           |                              | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BM_KONTAKT</b> |                              | BSBMXXX-B-----G--  |
| ALZ                  |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| ANMERKUNG            |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| BEZEICHNUNG          |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG      |                              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME       |                              | BSALADATT-----0--  |
| EREIGVERZ            |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| EX                   |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| HERKUNFT             |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_ANL           |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_BIT           |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_EP            |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI            |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_PLATZ         |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| IND                  |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE        |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM        |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_HOEHE        |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_ORT          |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| P_BEREICH            |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| P_ELEMENT            |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| P_GRUPPE             |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| P_OBJEKT             |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_1          |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_2          |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER          |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER         |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_1          |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_2          |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_NUMMER     | Steuerungsnummer Brandmelder | BSSY----T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| STOERVERZ                       | BSSYINF2T-----G--         |
| TEXT                            | BSSYINF2T-----G--         |
| TYP                             | BSSYINF2T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                      | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1             | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_LAUTSPRECHER</b>       | <b>BSBABAUL-B-----G--</b> |
| ALZ                             | BSSYINF2T-----G--         |
| ANGABSCH                        | BSSYINF2T-----G--         |
| ANGALARM                        | BSSYINF2T-----G--         |
| ANGMELDUNG                      | BSSYINF2T-----G--         |
| ANGSTOER                        | BSSYINF2T-----G--         |
| ANGVIRTUELL                     | BSSYINF2T-----G--         |
| ANSTEUERUNG                     | BSSYINF2T-----G--         |
| BEZEICHNUNG                     | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                 | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                  | BSALADATT-----0--         |
| EREIGVERZ                       | BSSYINF2T-----G--         |
| EX                              | BSSYINF2T-----G--         |
| HERKUNFT                        | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL                      | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_BIT                      | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_EP                       | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_LI                       | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_PLATZ                    | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER            | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM                   | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH                       | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT                       | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE                        | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT                        | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1                     | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_2                     | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER                    | BSSYINF2T-----G--         |
| STOERVERZ                       | BSSYINF2T-----G--         |
| STROM_BEDARF                    | BSSYINF2T-----G--         |
| SYMBOLTEXT                      | BSSY----T-----G--         |
| TEXT                            | BSSYINF2T-----G--         |
| TYP                             | BSSYINF2T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                      | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1             | BSSYINF2T-----G--         |
| <b>BS_BM_LAUTSPRECHER-BLITZ</b> | <b>BSBABAUL-B-----G--</b> |
| ALZ                             | BSSYINF2T-----G--         |
| ANGABSCH                        | BSSYINF2T-----G--         |
| ANGALARM                        | BSSYINF2T-----G--         |
| ANGMELDUNG                      | BSSYINF2T-----G--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ANGSTOER                  | BSSYINF2T-----G--  |
| ANGVIRTUELL               | BSSYINF2T-----G--  |
| ANSTEUERUNG               | BSSYINF2T-----G--  |
| BEZEICHNUNG               | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG           | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            | BSALADATT-----0--  |
| EREIGVERZ                 | BSSYINF2T-----G--  |
| EX                        | BSSYINF2T-----G--  |
| HERKUNFT                  | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_ANL                | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_BIT                | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_EP                 | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI                 | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_PLATZ              | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER      | BSSY----T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM             | BSSYINF2T-----G--  |
| P_BEREICH                 | BSSYINF2T-----G--  |
| P_ELEMENT                 | BSSYINF2T-----G--  |
| P_GRUPPE                  | BSSYINF2T-----G--  |
| P_OBJEKT                  | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_1               | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_2               | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER              | BSSYINF2T-----G--  |
| STOERVERZ                 | BSSYINF2T-----G--  |
| STROM_BEDARF              | BSSYINF2T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                | BSSY----T-----G--  |
| TEXT                      | BSSYINF2T-----G--  |
| TYP                       | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1       | BSSYINF2T-----G--  |
| <b>BS_BM_LINEARMELDER</b> | BSBMXXXX-B-----G-- |
| ALZ                       | BSSYINF2T-----G--  |
| ANMERKUNG                 | BSSYINF2T-----G--  |
| BEZEICHNUNG               | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG           | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            | BSALADATT-----0--  |
| EMPFAENGER_SENDER         | BSSY----T-----G--  |
| EREIGVERZ                 | BSSYINF2T-----G--  |
| EX                        | BSSYINF2T-----G--  |
| HERKUNFT                  | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_ANL                | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_BIT                | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_EP                 | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI                 | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_PLATZ              | BSSYINF2T-----G--  |
| IND                       | BSSYINF2T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| MELDER_GRUPPE                        | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER                 | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM                        | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_HOEHE                        | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT                          | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH                            | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT                            | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE                             | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT                             | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1                          | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_2                          | BSSYINF2T-----G--         |
| PLAN_NUMMER                          | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER                         | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_1                          | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_2                          | BSSYINF2T-----G--         |
| STOERVERZ                            | BSSYINF2T-----G--         |
| SYMBOLTEXT                           | BSSY----T-----G--         |
| TEXT                                 | BSSYINF2T-----G--         |
| TYP                                  | BSSYINF2T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1                  | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_LUEFTUNGSLEITUNGSMELDER</b> | <b>BBSMXXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                                  | BSSYINF2T-----G--         |
| ANMERKUNG                            | BSSYINF2T-----G--         |
| BEZEICHNUNG                          | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--         |
| EREIGVERZ                            | BSSYINF2T-----G--         |
| EX                                   | BSSYINF2T-----G--         |
| HERKUNFT                             | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL                           | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_BIT                           | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_EP                            | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_LI                            | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_PLATZ                         | BSSYINF2T-----G--         |
| IND                                  | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE                        | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER                 | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM                        | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_HOEHE                        | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT                          | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH                            | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT                            | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE                             | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT                             | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1                          | BSSYINF2T-----G--         |



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                |                   |                    |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| PARAMETER_2                    |                   | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER                    |                   | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER                   |                   | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_1                    |                   | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_2                    |                   | BSSYINF2T-----G--  |
| STOERERZ                       |                   | BSSYINF2T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                     |                   | BSSY----T-----G--  |
| TEXT                           |                   | BSSYINF2T-----G--  |
| TYP                            |                   | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                     |                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1            |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| <b>BS_BM_MIMICPANEL</b>        |                   | BSBMEINR-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                |                   | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                 |                   | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                     |                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BM_MUENZFERNSPRECHER</b> |                   | BSBMEINR-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                |                   | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                 |                   | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                     |                   | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                     |                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BM_OBJEKTfunk</b>        |                   | BSBABAUL-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                |                   | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                 |                   | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                     |                   | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                     |                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BM_PARALLELANZEIGE</b>   |                   | BSBMEINR-B-----G-- |
| ANMERKUNG                      |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| BESCHREIBUNG                   |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| BEZEICHNUNG                    |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG                |                   | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                 |                   | BSALADATT-----0--  |
| HW_ADR_ANL                     |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| HW_ADR_ANL_SORT                |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM                  |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| MONTAGE_ORT                    |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| NET_ID                         | Gerät Netzwerk-ID | BSSYINF1T-----G--  |
| SERIENNUMMER                   |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| STROM_ALARM                    |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| STROM_RUHE                     |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| STROM_STOERUNG                 |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| STROM_ZUSATZ                   |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                     |                   | BSSY----T-----G--  |
| TYP                            |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| VERS_FW                        |                   | BSSYINF1T-----G--  |
| VERS_HW                        |                   | BSSYINF1T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| VERS_SW                        | BSSYINF1T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                     | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1            | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_PARALLELINDIKATOR</b> | <b>BSBMXXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                            | BSSYINF2T-----G--         |
| ANMERKUNG                      | BSSYINF2T-----G--         |
| BEZEICHNUNG                    | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                 | BSALADATT-----0--         |
| EREIGVERZ                      | BSSYINF2T-----G--         |
| EX                             | BSSYINF2T-----G--         |
| HERKUNFT                       | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL                     | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_BIT                     | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_EP                      | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_LI                      | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_PLATZ                   | BSSYINF2T-----G--         |
| IND                            | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE                  | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER           | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM                  | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_HOEHE                  | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT                    | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH                      | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT                      | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE                       | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT                       | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1                    | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_2                    | BSSYINF2T-----G--         |
| PLAN_NUMMER                    | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER                   | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_1                    | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_2                    | BSSYINF2T-----G--         |
| STOERVERZ                      | BSSYINF2T-----G--         |
| STROM_BEDARF                   | BSSYINF2T-----G--         |
| TEXT                           | BSSYINF2T-----G--         |
| TYP                            | BSSYINF2T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                     | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1            | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_PLAN</b>              | <b>BSBABAUL-B-----G--</b> |
| DATUM_AENDERUNG                | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                 | BSALADATT-----0--         |
| SYMBOLTEXT                     | BSSY----T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                     | BSRAZUR-T-----G--         |
| <b>BS_BM_RAUCHANSAUGSYSTEM</b> | <b>BSBMXXXX-B-----G--</b> |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ALZ                                  | BSSYINF2T-----G--        |
| ANMERKUNG                            | BSSYINF2T-----G--        |
| BEZEICHNUNG                          | BSSYINF2T-----G--        |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--        |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--        |
| EREIGVERZ                            | BSSYINF2T-----G--        |
| EX                                   | BSSYINF2T-----G--        |
| HERKUNFT                             | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_ANL                           | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_BIT                           | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_EP                            | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_LI                            | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_PLATZ                         | BSSYINF2T-----G--        |
| IND                                  | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE                        | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER                 | BSSY----T-----G--        |
| MONTAGE_DATUM                        | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_HOEHE                        | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_ORT                          | BSSYINF2T-----G--        |
| P_BEREICH                            | BSSYINF2T-----G--        |
| P_ELEMENT                            | BSSYINF2T-----G--        |
| P_GRUPPE                             | BSSYINF2T-----G--        |
| P_OBJEKT                             | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_1                          | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_2                          | BSSYINF2T-----G--        |
| PLAN_NUMMER                          | BSSYINF2T-----G--        |
| SERIENNUMMER                         | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_1                          | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_2                          | BSSYINF2T-----G--        |
| STOERVERZ                            | BSSYINF2T-----G--        |
| SYMBOLTEXT                           | BSSY----T-----G--        |
| TEXT                                 | BSSY----T-----G--        |
| TYP                                  | BSSYINF2T-----G--        |
| ZU_RAUM_ID                           | BSRAZUR-T-----G--        |
| ZUSATZINFORMATION_1                  | BSSYINF1T-----G--        |
| <b>BS_BM_RAUCHANSAUGSYSTEM-PFEIL</b> | <b>BSBMXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                                  | BSSYINF2T-----G--        |
| ANMERKUNG                            | BSSYINF2T-----G--        |
| BEZEICHNUNG                          | BSSYINF2T-----G--        |
| DATUM_AENDERUNG                      | BSALADATT-----0--        |
| DATUM_AUFNAHME                       | BSALADATT-----0--        |
| EREIGVERZ                            | BSSYINF2T-----G--        |
| EX                                   | BSSYINF2T-----G--        |
| HERKUNFT                             | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_ANL                           | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_BIT                           | BSSYINF2T-----G--        |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| HW_ADR_EP                | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI                | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_PLATZ             | BSSYINF2T-----G--  |
| IND                      | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE            | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER     | BSSY----T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM            | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_HOEHE            | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_ORT              | BSSYINF2T-----G--  |
| P_BEREICH                | BSSYINF2T-----G--  |
| P_ELEMENT                | BSSYINF2T-----G--  |
| P_GRUPPE                 | BSSYINF2T-----G--  |
| P_OBJEKT                 | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_1              | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_2              | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER              | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER             | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_1              | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_2              | BSSYINF2T-----G--  |
| STOERVERZ                | BSSYINF2T-----G--  |
| TEXT                     | BSSYINF2T-----G--  |
| TYP                      | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID               | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1      | BSSYINF1T-----G--  |
| <b>BS_BM_RAUCH-BODEN</b> | BBSMXXXX-B-----G-- |
| ALZ                      | BSSYINF2T-----G--  |
| ANMERKUNG                | BSSYINF2T-----G--  |
| BEZEICHNUNG              | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG          | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME           | BSALADATT-----0--  |
| EREIGVERZ                | BSSYINF2T-----G--  |
| EX                       | BSSYINF2T-----G--  |
| HERKUNFT                 | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_ANL               | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_BIT               | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_EP                | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI                | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_PLATZ             | BSSYINF2T-----G--  |
| IND                      | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE            | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER     | BSSY----T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM            | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_HOEHE            | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_ORT              | BSSYINF2T-----G--  |
| P_BEREICH                | BSSYINF2T-----G--  |
| P_ELEMENT                | BSSYINF2T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| P_GRUPPE                 | BSSYINF2T-----G--        |
| P_OBJEKT                 | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_1              | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_2              | BSSYINF2T-----G--        |
| PLAN_NUMMER              | BSSYINF2T-----G--        |
| SERIENNUMMER             | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_1              | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_2              | BSSYINF2T-----G--        |
| STOERVERZ                | BSSYINF2T-----G--        |
| TEXT                     | BSSYINF2T-----G--        |
| TYP                      | BSSYINF2T-----G--        |
| ZU_RAUM_ID               | BSRAZUR-T-----G--        |
| ZUSATZINFORMATION_1      | BSSYINF1T-----G--        |
| <b>BS_BM_RAUCH-DECKE</b> | <b>BSBMXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                      | BSSYINF2T-----G--        |
| ANMERKUNG                | BSSYINF2T-----G--        |
| BEZEICHNUNG              | BSSYINF2T-----G--        |
| DATUM_AENDERUNG          | BSALADATT-----0--        |
| DATUM_AUFNAHME           | BSALADATT-----0--        |
| EREIGVERZ                | BSSYINF2T-----G--        |
| EX                       | BSSYINF2T-----G--        |
| HERKUNFT                 | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_ANL               | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_BIT               | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_EP                | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_LI                | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_PLATZ             | BSSYINF2T-----G--        |
| IND                      | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE            | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER     | BSSY----T-----G--        |
| MONTAGE_DATUM            | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_HOEHE            | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_ORT              | BSSYINF2T-----G--        |
| P_BEREICH                | BSSYINF2T-----G--        |
| P_ELEMENT                | BSSYINF2T-----G--        |
| P_GRUPPE                 | BSSYINF2T-----G--        |
| P_OBJEKT                 | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_1              | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_2              | BSSYINF2T-----G--        |
| PLAN_NUMMER              | BSSYINF2T-----G--        |
| SERIENNUMMER             | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_1              | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_2              | BSSYINF2T-----G--        |
| STOERVERZ                | BSSYINF2T-----G--        |
| TEXT                     | BSSYINF2T-----G--        |
| TYP                      | BSSYINF2T-----G--        |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| ZU_RAUM_ID                       | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1              | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_RAUCHMELDER</b>         | <b>BSBMXXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                              | BSSYINF2T-----G--         |
| ANMERKUNG                        | BSSYINF2T-----G--         |
| BEZEICHNUNG                      | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                  | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                   | BSALADATT-----0--         |
| EREIGVERZ                        | BSSYINF2T-----G--         |
| EX                               | BSSYINF2T-----G--         |
| HERKUNFT                         | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL                       | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_BIT                       | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_EP                        | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_LI                        | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_PLATZ                     | BSSYINF2T-----G--         |
| IND                              | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE                    | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER             | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM                    | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_HOEHE                    | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT                      | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH                        | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT                        | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE                         | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT                         | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1                      | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_2                      | BSSYINF2T-----G--         |
| PLAN_NUMMER                      | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER                     | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_1                      | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_2                      | BSSYINF2T-----G--         |
| STOERVERZ                        | BSSYINF2T-----G--         |
| TEXT                             | BSSYINF2T-----G--         |
| TYP                              | BSSYINF2T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                       | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1              | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_RAUCHMELDER-AKUSTIK</b> | <b>BSBMXXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                              | BSSYINF2T-----G--         |
| ANMERKUNG                        | BSSYINF2T-----G--         |
| BEZEICHNUNG                      | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG                  | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                   | BSALADATT-----0--         |
| EREIGVERZ                        | BSSYINF2T-----G--         |
| EX                               | BSSYINF2T-----G--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|  |                          |
|--|--------------------------|
| HERKUNFT                               | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_ANL                             | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_BIT                             | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_EP                              | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_LI                              | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_PLATZ                           | BSSYINF2T-----G--        |
| IND                                    | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE                          | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER                   | BSSY----T-----G--        |
| MONTAGE_DATUM                          | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_HOEHE                          | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_ORT                            | BSSYINF2T-----G--        |
| P_BEREICH                              | BSSYINF2T-----G--        |
| P_ELEMENT                              | BSSYINF2T-----G--        |
| P_GRUPPE                               | BSSYINF2T-----G--        |
| P_OBJEKT                               | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_1                            | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_2                            | BSSYINF2T-----G--        |
| PLAN_NUMMER                            | BSSYINF2T-----G--        |
| SERIENNUMMER                           | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_1                            | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_2                            | BSSYINF2T-----G--        |
| STOERVERZ                              | BSSYINF2T-----G--        |
| TEXT                                   | BSSYINF2T-----G--        |
| TYP                                    | BSSYINF2T-----G--        |
| ZU_RAUM_ID                             | BSRAZUR-T-----G--        |
| ZUSATZINFORMATION_1                    | BSSYINF1T-----G--        |
| <b>BS_BM_RAUCHMELDER-AKUSTIK-BLITZ</b> | <b>BBSMXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                                    | BSSYINF2T-----G--        |
| ANMERKUNG                              | BSSYINF2T-----G--        |
| BEZEICHNUNG                            | BSSYINF2T-----G--        |
| DATUM_AENDERUNG                        | BSALADATT-----0--        |
| DATUM_AUFNAHME                         | BSALADATT-----0--        |
| EREIGVERZ                              | BSSYINF2T-----G--        |
| EX                                     | BSSYINF2T-----G--        |
| HERKUNFT                               | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_ANL                             | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_BIT                             | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_EP                              | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_LI                              | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_PLATZ                           | BSSYINF2T-----G--        |
| IND                                    | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE                          | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER                   | BSSY----T-----G--        |
| MONTAGE_DATUM                          | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_HOEHE                          | BSSYINF2T-----G--        |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| MONTAGE_ORT                    | BSSYINF2T-----G--  |
| P_BEREICH                      | BSSYINF2T-----G--  |
| P_ELEMENT                      | BSSYINF2T-----G--  |
| P_GRUPPE                       | BSSYINF2T-----G--  |
| P_OBJEKT                       | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_1                    | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_2                    | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER                    | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER                   | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_1                    | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_2                    | BSSYINF2T-----G--  |
| STOERVERZ                      | BSSYINF2T-----G--  |
| TEXT                           | BSSYINF2T-----G--  |
| TYP                            | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                     | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1            | BSSYINF1T-----G--  |
| <b>BS_BM_RAUCHMELDER-BLITZ</b> | BSEBXXXX-B-----G-- |
| ALZ                            | BSSYINF2T-----G--  |
| ANMERKUNG                      | BSSYINF2T-----G--  |
| BEZEICHNUNG                    | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG                | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                 | BSALADATT-----0--  |
| EREIGVERZ                      | BSSYINF2T-----G--  |
| EX                             | BSSYINF2T-----G--  |
| HERKUNFT                       | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_ANL                     | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_BIT                     | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_EP                      | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI                      | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_PLATZ                   | BSSYINF2T-----G--  |
| IND                            | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE                  | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER           | BSSY----T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM                  | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_HOEHE                  | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_ORT                    | BSSYINF2T-----G--  |
| P_BEREICH                      | BSSYINF2T-----G--  |
| P_ELEMENT                      | BSSYINF2T-----G--  |
| P_GRUPPE                       | BSSYINF2T-----G--  |
| P_OBJEKT                       | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_1                    | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_2                    | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER                    | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER                   | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_1                    | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_2                    | BSSYINF2T-----G--  |



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| STOERVERZ                             | BSSYINF2T-----G--        |
| TEXT                                  | BSSYINF2T-----G--        |
| TYP                                   | BSSYINF2T-----G--        |
| ZU_RAUM_ID                            | BSRAZUR-T-----G--        |
| ZUSATZINFORMATION_1                   | BSSYINF1T-----G--        |
| <b>BS_BM_RAUCHMELDER-SPRACH</b>       | <b>BBSMXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                                   | BSSYINF2T-----G--        |
| ANMERKUNG                             | BSSYINF2T-----G--        |
| BEZEICHNUNG                           | BSSYINF2T-----G--        |
| DATUM_AENDERUNG                       | BSALADATT-----0--        |
| DATUM_AUFNAHME                        | BSALADATT-----0--        |
| EREIGVERZ                             | BSSYINF2T-----G--        |
| EX                                    | BSSYINF2T-----G--        |
| HERKUNFT                              | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_ANL                            | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_BIT                            | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_EP                             | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_LI                             | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_PLATZ                          | BSSYINF2T-----G--        |
| IND                                   | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE                         | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER                  | BSSY----T-----G--        |
| MONTAGE_DATUM                         | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_HOEHE                         | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_ORT                           | BSSYINF2T-----G--        |
| P_BEREICH                             | BSSYINF2T-----G--        |
| P_ELEMENT                             | BSSYINF2T-----G--        |
| P_GRUPPE                              | BSSYINF2T-----G--        |
| P_OBJEKT                              | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_1                           | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_2                           | BSSYINF2T-----G--        |
| PLAN_NUMMER                           | BSSYINF2T-----G--        |
| SERIENNUMMER                          | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_1                           | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_2                           | BSSYINF2T-----G--        |
| STOERVERZ                             | BSSYINF2T-----G--        |
| TEXT                                  | BSSYINF2T-----G--        |
| TYP                                   | BSSYINF2T-----G--        |
| ZU_RAUM_ID                            | BSRAZUR-T-----G--        |
| ZUSATZINFORMATION_1                   | BSSYINF1T-----G--        |
| <b>BS_BM_RAUCHMELDER-SPRACH-BLITZ</b> | <b>BBSMXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                                   | BSSYINF2T-----G--        |
| ANMERKUNG                             | BSSYINF2T-----G--        |
| BEZEICHNUNG                           | BSSYINF2T-----G--        |
| DATUM_AENDERUNG                       | BSALADATT-----0--        |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATUM_AUFNAHME          | BSALADATT-----0--  |
| EREIGVERZ               | BSSYINF2T-----G--  |
| EX                      | BSSYINF2T-----G--  |
| HERKUNFT                | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_ANL              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_BIT              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_EP               | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI               | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_PLATZ            | BSSYINF2T-----G--  |
| IND                     | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE           | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER    | BSSY----T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM           | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_HOEHE           | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_ORT             | BSSYINF2T-----G--  |
| P_BEREICH               | BSSYINF2T-----G--  |
| P_ELEMENT               | BSSYINF2T-----G--  |
| P_GRUPPE                | BSSYINF2T-----G--  |
| P_OBJEKT                | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_1             | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_2             | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER             | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER            | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_1             | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_2             | BSSYINF2T-----G--  |
| STOERVERZ               | BSSYINF2T-----G--  |
| TEXT                    | BSSYINF2T-----G--  |
| TYP                     | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID              | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1     | BSSYINF1T-----G--  |
| <b>BS_BM_SCHLUESSEL</b> | BSBABAUL-B-----G-- |
| ALZ                     | BSSYINF2T-----G--  |
| ANMERKUNG               | BSSYINF2T-----G--  |
| BEZEICHNUNG             | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG         | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME          | BSALADATT-----0--  |
| EREIGVERZ               | BSSYINF2T-----G--  |
| EX                      | BSSYINF2T-----G--  |
| HERKUNFT                | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_ANL              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_BIT              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_EP               | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI               | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_PLATZ            | BSSYINF2T-----G--  |
| IND                     | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE           | BSSYINF2T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| MELDER_GRUPPE_NUMMER            | BSSY----T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM                   | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_HOEHE                   | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_ORT                     | BSSYINF2T-----G--  |
| P_BEREICH                       | BSSYINF2T-----G--  |
| P_GRUPPE                        | BSSYINF2T-----G--  |
| P_OBJEKT                        | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_1                     | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_2                     | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER                     | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER                    | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_1                     | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_2                     | BSSYINF2T-----G--  |
| STOERVERZ                       | BSSYINF2T-----G--  |
| TEXT                            | BSSYINF2T-----G--  |
| TYP                             | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                      | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1             | BSSYINF2T-----G--  |
| <b>BS_BM_SCHLUESSELBOX</b>      | BSBABAUL-B-----G-- |
| ANMERKUNG                       | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG                 | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                  | BSALADATT-----0--  |
| MONTAGE_DATUM                   | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_ORT                     | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER                     | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER                    | BSSYINF2T-----G--  |
| TEXT                            | BSSYINF2T-----G--  |
| TYP                             | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                      | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BM_SCHLUESSELSCHALTER</b> | BSBABAUL-B-----G-- |
| ANMERKUNG                       | BSSYINF2T-----G--  |
| BESCHREIBUNG                    | BSSY----T-----G--  |
| BEZEICHNUNG                     | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG                 | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                  | BSALADATT-----0--  |
| MONTAGE_DATUM                   | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_ORT                     | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER                     | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER                    | BSSYINF2T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                      | BSSY----T-----G--  |
| TYP                             | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                      | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BM_STEUERUNG</b>          | BSBMXXX-B-----G--  |
| ALZ                             | BSSYINF2T-----G--  |
| ANMERKUNG                       | BSSYINF2T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                               |                              |                    |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| BEZEICHNUNG                   |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG               |                              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                |                              | BSALADATT-----0--  |
| EREIGVERZ                     |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| EX                            |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| HERKUNFT                      |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_ANL                    |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_BIT                    |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_EP                     |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_LI                     |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| HW_ADR_PLATZ                  |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| IND                           |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| MELDER_GRUPPE                 |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_DATUM                 |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_HOEHE                 |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| MONTAGE_ORT                   |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| P_BEREICH                     |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| P_ELEMENT                     |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| P_GRUPPE                      |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| P_OBJEKT                      |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_1                   |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| PARAMETER_2                   |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| PLAN_NUMMER                   |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| SERIENNUMMER                  |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_1                   |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_2                   |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| STEUERUNG_NUMMER              | Steuerungsnummer Brandmelder | BSSY----T-----G--  |
| STOERVERZ                     |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| TEXT                          |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| TYP                           |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                    |                              | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1           |                              | BSSYINF1T-----G--  |
| <b>BS_BM_TELEFON</b>          |                              | BSBMEINR-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG               |                              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                |                              | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                    |                              | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                    |                              | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_BM_TEMPERATUR-BODEN</b> |                              | BSBMXXXX-B-----G-- |
| ALZ                           |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| ANMERKUNG                     |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| BEZEICHNUNG                   |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG               |                              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                |                              | BSALADATT-----0--  |
| EREIGVERZ                     |                              | BSSYINF2T-----G--  |
| EX                            |                              | BSSYINF2T-----G--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| HERKUNFT                      | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_ANL                    | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_BIT                    | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_EP                     | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_LI                     | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_PLATZ                  | BSSYINF2T-----G--        |
| IND                           | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE                 | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER          | BSSY----T-----G--        |
| MONTAGE_DATUM                 | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_HOEHE                 | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_ORT                   | BSSYINF2T-----G--        |
| P_BEREICH                     | BSSYINF2T-----G--        |
| P_ELEMENT                     | BSSYINF2T-----G--        |
| P_GRUPPE                      | BSSYINF2T-----G--        |
| P_OBJEKT                      | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_1                   | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_2                   | BSSYINF2T-----G--        |
| PLAN_NUMMER                   | BSSYINF2T-----G--        |
| SERIENNUMMER                  | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_1                   | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_2                   | BSSYINF2T-----G--        |
| STOERVERZ                     | BSSYINF2T-----G--        |
| TEXT                          | BSSYINF2T-----G--        |
| TYP                           | BSSYINF2T-----G--        |
| ZU_RAUM_ID                    | BSRAZUR-T-----G--        |
| ZUSATZINFORMATION_1           | BSSYINF1T-----G--        |
| <b>BS_BM_TEMPERATUR-DECKE</b> | <b>BSBMXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                           | BSSYINF2T-----G--        |
| ANMERKUNG                     | BSSYINF2T-----G--        |
| BEZEICHNUNG                   | BSSYINF2T-----G--        |
| DATUM_AENDERUNG               | BSALADATT-----0--        |
| DATUM_AUFNAHME                | BSALADATT-----0--        |
| EREIGVERZ                     | BSSYINF2T-----G--        |
| EX                            | BSSYINF2T-----G--        |
| HERKUNFT                      | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_ANL                    | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_BIT                    | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_EP                     | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_LI                     | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_PLATZ                  | BSSYINF2T-----G--        |
| IND                           | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE                 | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER          | BSSY----T-----G--        |
| MONTAGE_DATUM                 | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_HOEHE                 | BSSYINF2T-----G--        |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| MONTAGE_ORT                   | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH                     | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT                     | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE                      | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT                      | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1                   | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_2                   | BSSYINF2T-----G--         |
| PLAN_NUMMER                   | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER                  | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_1                   | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_2                   | BSSYINF2T-----G--         |
| STOERVERZ                     | BSSYINF2T-----G--         |
| TEXT                          | BSSYINF2T-----G--         |
| TYP                           | BSSYINF2T-----G--         |
| ZU_RAUM_ID                    | BSRAZUR-T-----G--         |
| ZUSATZINFORMATION_1           | BSSYINF1T-----G--         |
| <b>BS_BM_TEMPERATURMELDER</b> | <b>BSEBXXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                           | BSSYINF2T-----G--         |
| ANMERKUNG                     | BSSYINF2T-----G--         |
| BEZEICHNUNG                   | BSSYINF2T-----G--         |
| DATUM_AENDERUNG               | BSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME                | BSALADATT-----0--         |
| EREIGVERZ                     | BSSYINF2T-----G--         |
| EX                            | BSSYINF2T-----G--         |
| HERKUNFT                      | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_ANL                    | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_BIT                    | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_EP                     | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_LI                     | BSSYINF2T-----G--         |
| HW_ADR_PLATZ                  | BSSYINF2T-----G--         |
| IND                           | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE                 | BSSYINF2T-----G--         |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER          | BSSY----T-----G--         |
| MONTAGE_DATUM                 | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_HOEHE                 | BSSYINF2T-----G--         |
| MONTAGE_ORT                   | BSSYINF2T-----G--         |
| P_BEREICH                     | BSSYINF2T-----G--         |
| P_ELEMENT                     | BSSYINF2T-----G--         |
| P_GRUPPE                      | BSSYINF2T-----G--         |
| P_OBJEKT                      | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_1                   | BSSYINF2T-----G--         |
| PARAMETER_2                   | BSSYINF2T-----G--         |
| PLAN_NUMMER                   | BSSYINF2T-----G--         |
| SERIENNUMMER                  | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_1                   | BSSYINF2T-----G--         |
| STEUERUNG_2                   | BSSYINF2T-----G--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| STOERVERZ            | BSSYINF2T-----G--        |
| TEXT                 | BSSYINF2T-----G--        |
| TYP                  | BSSYINF2T-----G--        |
| ZU_RAUM_ID           | BSRAZUR-T-----G--        |
| ZUSATZINFORMATION_1  | BSSYINF1T-----G--        |
| <b>BS_BM_TRENNER</b> | <b>BSBMXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                  | BSSYINF2T-----G--        |
| ANMERKUNG            | BSSYINF2T-----G--        |
| BEZEICHNUNG          | BSSYINF2T-----G--        |
| DATUM_AENDERUNG      | BSALADATT-----0--        |
| DATUM_AUFNAHME       | BSALADATT-----0--        |
| EREIGVERZ            | BSSYINF2T-----G--        |
| EX                   | BSSYINF2T-----G--        |
| HERKUNFT             | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_ANL           | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_BIT           | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_EP            | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_LI            | BSSYINF2T-----G--        |
| HW_ADR_PLATZ         | BSSYINF2T-----G--        |
| IND                  | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE        | BSSYINF2T-----G--        |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER | BSSY----T-----G--        |
| MONTAGE_DATUM        | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_HOEHE        | BSSYINF2T-----G--        |
| MONTAGE_ORT          | BSSYINF2T-----G--        |
| P_BEREICH            | BSSYINF2T-----G--        |
| P_ELEMENT            | BSSYINF2T-----G--        |
| P_GRUPPE             | BSSYINF2T-----G--        |
| P_OBJEKT             | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_1          | BSSYINF2T-----G--        |
| PARAMETER_2          | BSSYINF2T-----G--        |
| PLAN_NUMMER          | BSSYINF2T-----G--        |
| SERIENNUMMER         | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_1          | BSSYINF2T-----G--        |
| STEUERUNG_2          | BSSYINF2T-----G--        |
| STOERVERZ            | BSSYINF2T-----G--        |
| TEXT                 | ENTFÄLLT                 |
| TYP                  | BSSYINF2T-----G--        |
| ZU_RAUM_ID           | BSRAZUR-T-----G--        |
| ZUSATZINFORMATION_1  | BSSYINF1T-----G--        |
| <b>BS_BM_TTAP</b>    | <b>BSBMXXX-B-----G--</b> |
| ALZ                  | BSSYINF2T-----G--        |
| ANMERKUNG            | BSSYINF2T-----G--        |
| BEZEICHNUNG          | BSSYINF2T-----G--        |
| DATUM_AENDERUNG      | BSALADATT-----0--        |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME       | BSALADATT-----0-- |
| EREIGVERZ            | BSSYINF2T-----G-- |
| EX                   | BSSYINF2T-----G-- |
| HERKUNFT             | BSSYINF2T-----G-- |
| HW_ADR_ANL           | BSSYINF2T-----G-- |
| HW_ADR_BIT           | BSSYINF2T-----G-- |
| HW_ADR_EP            | BSSYINF2T-----G-- |
| HW_ADR_LI            | BSSYINF2T-----G-- |
| HW_ADR_PLATZ         | BSSYINF2T-----G-- |
| IND                  | BSSYINF2T-----G-- |
| MELDER_GRUPPE        | BSSYINF2T-----G-- |
| MELDER_GRUPPE_NUMMER | BSSY----T-----G-- |
| MONTAGE_DATUM        | BSSYINF2T-----G-- |
| MONTAGE_HOEHE        | BSSYINF2T-----G-- |
| MONTAGE_ORT          | BSSYINF2T-----G-- |
| P_BEREICH            | BSSYINF2T-----G-- |
| P_ELEMENT            | BSSYINF2T-----G-- |
| P_GRUPPE             | BSSYINF2T-----G-- |
| P_OBJEKT             | BSSYINF2T-----G-- |
| PARAMETER_1          | BSSYINF2T-----G-- |
| PARAMETER_2          | BSSYINF2T-----G-- |
| PLAN_NUMMER          | BSSYINF2T-----G-- |
| SERIENNUMMER         | BSSYINF2T-----G-- |
| STEUERUNG_1          | BSSYINF2T-----G-- |
| STEUERUNG_2          | BSSYINF2T-----G-- |
| STOERVERZ            | BSSYINF2T-----G-- |
| TEXT                 | BSSYINF2T-----G-- |
| TYP                  | BSSYINF2T-----G-- |
| ZU_RAUM_ID           | BSRAZUR-T-----G-- |
| ZUSATZINFORMATION_1  | BSSYINF1T-----G-- |

### FL Fluchtweg

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>BS_FL_FLUCHTRICHTUNG-L-R</b>   | BSSYWEGE-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                   | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                    | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                        | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_FL_FLUCHTRICHTUNG-OBEN</b>  | BSSYWEGE-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                   | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                    | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                        | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_FL_FLUCHTRICHTUNG-UNTEN</b> | BSSYWEGE-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                   | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                    | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                        | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_FL_FLUCHTWEG-PFEIL</b>      | BSSYWEGE-B-----G-- |



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>BS_FL_FLUCHTWEG-SCHILD</b> | BSSYWEGE-B-----G-- |
|-------------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>BS_FL_STANDORT</b> | BSSYWEGE-B-----G-- |
|-----------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| SYMBOLTEXT | BSSY----T-----G-- |
|------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

### GE Gefahrenstelle

---

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>BS_GE_ANDERE</b> | BSSYGEFA-B-----G-- |
|---------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|        |                   |
|--------|-------------------|
| GEFAHR | BSSY----T-----G-- |
|--------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>BS_GE_ANDERE-STOFF</b> | BSSYGEFA-B-----G-- |
|---------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|        |                   |
|--------|-------------------|
| GEFAHR | BSSY----T-----G-- |
|--------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| SYMBOLTEXT | BSSY----T-----G-- |
|------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>BS_GE_BIOGEFAHR</b> | BSSYGEFA-B-----G-- |
|------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|       |                   |
|-------|-------------------|
| STOFF | BSSY----T-----G-- |
|-------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>BS_GE_BRANDGEFAHR</b> | BSSYGEFA-B-----G-- |
|--------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|        |                   |
|--------|-------------------|
| GEFAHR | BSSY----T-----G-- |
|--------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>BS_GE_BRANDGEFAHR-ON</b> | BSSYGEFA-B-----G-- |
|-----------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|        |                   |
|--------|-------------------|
| GEFAHR | BSSY----T-----G-- |
|--------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>BS_GE_BRANDGEFAHR-STOFF</b> | BSSYGEFA-B-----G-- |
|--------------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|        |                   |
|--------|-------------------|
| GEFAHR | BSSY----T-----G-- |
|--------|-------------------|

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| STOFF                          | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                     | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_CHEMIKALIEN</b>       | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                 | BSALADATT-----0--  |
| GEFAHR                         | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                     | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_CHEMIKALIEN-STOFF</b> | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                 | BSALADATT-----0--  |
| GEFAHR                         | BSSY----T-----G--  |
| STOFF                          | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                     | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_ELEKTRIZITAET</b>     | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                 | BSALADATT-----0--  |
| DIM_SPANNUNG                   | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                     | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_EXPLOSION</b>         | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                 | BSALADATT-----0--  |
| GEFAHR                         | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                     | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_EXPLOSION-ON</b>      | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                 | BSALADATT-----0--  |
| GEFAHR                         | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                     | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_EXPLOSION-STOFF</b>   | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                 | BSALADATT-----0--  |
| GEFAHR                         | BSSY----T-----G--  |
| STOFF                          | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                     | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_GASFLASCHE</b>        | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                 | BSALADATT-----0--  |
| DIM_FASSUNGSVERMOEGEN          | BSSY----T-----G--  |
| GAS                            | BSSY----T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                     | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                     | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_GASFLASCHE-ON</b>     | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                | BSALADATT-----0--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| DIM_FASSUNGSVERMOEGEN        | BSSY----T-----G--  |
| GAS                          | BSSY----T-----G--  |
| SYMBOLTEXT                   | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_GASGEFAHR</b>       | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| GEFAHR                       | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_GASGEFAHR-ON</b>    | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| GEFAHR                       | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_GASGEFAHR-STOFF</b> | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| GEFAHR                       | BSSY----T-----G--  |
| STOFF                        | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_MAGNETFELD</b>      | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_NMWL</b>            | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_RADIOAKTIV</b>      | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| SYMBOLTEXT                   | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_RADIOAKTIV-ON</b>   | BSSYGEFA-B-----G-- |
| AKTIVITAET                   | BSSY----T-----G--  |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | BSALADATT-----0--  |
| GEFAHRENBEREICH              | BSSY----T-----G--  |
| STOFF                        | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_GE_STROMGEFAHR</b>     | BSSYGEFA-B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG              | BSALADATT-----0--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| DIM_SPANNUNG | BSSY----T-----G-- |
|--------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>BS_GE_WASSER</b> | BSSYGEFA-B-----G-- |
|---------------------|--------------------|

---

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|        |                   |
|--------|-------------------|
| GEFAHR | BSSY----T-----G-- |
|--------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

### LH Löschhilfe

---

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>BS_LH_BEHAELTER</b> | BSSYLOE1-B-----G-- |
|------------------------|--------------------|

---

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| DIM_FASSUNGSVERMOEGEN | BSSY----T-----G-- |
|-----------------------|-------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| LOESCHMITTEL | BSSY----T-----G-- |
|--------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>BS_LH_EINSTELSPRITZE</b> | BSSYLOE1-B-----G-- |
|-----------------------------|--------------------|

---

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>BS_LH_FEUERLOESCHER</b> | BSSYLOE1-B-----G-- |
|----------------------------|--------------------|

---

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| LOESCHMITTEL | BSSY----T-----G-- |
|--------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| SYMBOLTEXT | BSSY----T-----G-- |
|------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>BS_LH_FEUERLOESCHGERAET</b> | BSSYLOE1-B-----G-- |
|--------------------------------|--------------------|

---

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| LOESCHMITTEL | BSSY----T-----G-- |
|--------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>BS_LH_KUEBELSPRITZE</b> | BSSYLOE1-B-----G-- |
|----------------------------|--------------------|

---

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>BS_LH_LOESCHEIMER</b> | BSSYLOE1-B-----G-- |
|--------------------------|--------------------|

---

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>BS_LH_WANDHYDRANT</b> | BSSYLOE2-B-----G-- |
|--------------------------|--------------------|

---

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| ANSCHLUSS | BSSY----T-----G-- |
|-----------|-------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>BS_LH_WANDHYDRANT-ON</b> | BSSYLOE1-B-----G-- |
|-----------------------------|--------------------|

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| ANSCHLUSS | BSSY----T-----G-- |
|-----------|-------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

### LV Löschmittelversorgung

---

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>BS_LV_ABSPERRSCHIEBER</b> | BSLV-----B-----G-- |
|------------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>BS_LV_BACH-SAUGSTELLE</b> | BSLV-----B-----G-- |
|------------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| DIM_FASSUNGSVERMOEGEN | BSSY----T-----G-- |
|-----------------------|-------------------|

|                   |                  |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|
| SAUGLEITUNG_HOEHE | Saugleitungshöhe | BSSY----T-----G-- |
|-------------------|------------------|-------------------|

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| SAUGLEITUNG_LAENGE | Saugleitungslänge | BSSY----T-----G-- |
|--------------------|-------------------|-------------------|

---

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>BS_LV_BRUNNEN</b> | BSLV-----B-----G-- |
|----------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| DIM_LEISTUNG | BSSY----T-----G-- |
|--------------|-------------------|

|                   |                  |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|
| SAUGLEITUNG_HOEHE | Saugleitungshöhe | BSSY----T-----G-- |
|-------------------|------------------|-------------------|

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| SAUGLEITUNG_LAENGE | Saugleitungslänge | BSSY----T-----G-- |
|--------------------|-------------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>BS_LV_HOCHBEHAELTER</b> | BSLV-----B-----G-- |
|----------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| DIM_FASSUNGSVERMOEGEN | BSSY----T-----G-- |
|-----------------------|-------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| HOEHE_SOHLE | BSSY----T-----G-- |
|-------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>BS_LV_HYDRANT-UEBERFLUR</b> | BSLV-----B-----G-- |
|--------------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| DIM_LEISTUNG | BSSY----T-----G-- |
|--------------|-------------------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| DIM_NENNDURCHMESSER | BSSY----T-----G-- |
|---------------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>BS_LV_HYDRANT-UNTERFLUR</b> | BSLV-----B-----G-- |
|--------------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| DIM_LEISTUNG | BSSY----T-----G-- |
|--------------|-------------------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| DIM_NENNDURCHMESSER | BSSY----T-----G-- |
|---------------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

---

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>BS_LV_LAGER</b> | BSLV-----B-----G-- |
|--------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| DATUM_AUFNAHME                          |                   | BSALADATT-----0--  |
| DIM_FASSUNGSVERMOEGEN                   |                   | BSSY----T-----G--  |
| LOESCHMITTEL                            |                   | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                              |                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_LV_PUMPE</b>                      |                   | BSLV-----B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                         |                   | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                          |                   | BSALADATT-----0--  |
| DIM_DRUCK                               | Dimension – Druck | BSSY----T-----G--  |
| DIM_LEISTUNG                            |                   | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                              |                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1                     |                   | BSSYF174-T-----G-- |
| <b>BS_LV_PUMPE-ON</b>                   |                   | BSLV-----B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                         |                   | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                          |                   | BSALADATT-----0--  |
| DIM_DRUCK                               | Dimension – Druck | BSSY----T-----G--  |
| DIM_LEISTUNG                            |                   | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                              |                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| ZUSATZINFORMATION_1                     |                   | BSSY----T-----G--  |
| <b>BS_LV_RUECKHALTEBECKEN</b>           |                   | BSLV-----B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                         |                   | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                          |                   | BSALADATT-----0--  |
| DIM_FASSUNGSVERMOEGEN                   |                   | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                              |                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_LV_SAUGLEITUNG</b>                |                   | BSLV-----B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                         |                   | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                          |                   | BSALADATT-----0--  |
| DIM_LEISTUNG                            |                   | BSSY----T-----G--  |
| SAUGLEITUNG_HOEHE                       | Saugleitungshöhe  | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                              |                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_LV_SAUGLEITUNG-ON</b>             |                   | BSLV-----B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                         |                   | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                          |                   | BSALADATT-----0--  |
| DIM_LEISTUNG                            |                   | BSSY----T-----G--  |
| SAUGLEITUNG_HOEHE                       | Saugleitungshöhe  | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                              |                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_LV_SAUGSTELLE</b>                 |                   | BSLV-----B-----G-- |
| DATUM_AENDERUNG                         |                   | BSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                          |                   | BSALADATT-----0--  |
| DIM_LEISTUNG                            |                   | BSSY----T-----G--  |
| SAUGLEITUNG_HOEHE                       | Saugleitungshöhe  | BSSY----T-----G--  |
| SAUGLEITUNG_LAENGE                      | Saugleitungslänge | BSSY----T-----G--  |
| ZU_RAUM_ID                              |                   | BSRAZUR-T-----G--  |
| <b>BS_LV_STEIGLEITUNG-NASS-EINSPEIS</b> |                   | BSLV-----B-----G-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                                       |                   |                |        |     |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----|
| ANSCHLUSS                             |                   | BSSY----       | T----- | G-- |
| DATUM_AENDERUNG                       |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME                        |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| ZU_RAUM_ID                            |                   | BSRAZUR-T----- |        | G-- |
| <b>BS_LV_STEIGLEITUNG-TR</b>          |                   |                |        |     |
| ANSCHLUSS                             |                   | BSSY----       | T----- | G-- |
| DATUM_AENDERUNG                       |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME                        |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| ZU_RAUM_ID                            |                   | BSRAZUR-T----- |        | G-- |
| <b>BS_LV_STEIGLEITUNG-TR-EINSPEIS</b> |                   |                |        |     |
| ANSCHLUSS                             |                   | BSSY----       | T----- | G-- |
| DATUM_AENDERUNG                       |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME                        |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| ZU_RAUM_ID                            |                   | BSRAZUR-T----- |        | G-- |
| <b>BS_LV_STEIGLEITUNG-TR-LEITER</b>   |                   |                |        |     |
| ANSCHLUSS                             |                   | BSSY----       | T----- | G-- |
| DATUM_AENDERUNG                       |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME                        |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_NENNDURCHMESSER                   |                   | BSSY----       | T----- | G-- |
| ZU_RAUM_ID                            |                   | BSRAZUR-T----- |        | G-- |
| <b>BS_LV_TEICH-ON</b>                 |                   |                |        |     |
| DATUM_AENDERUNG                       |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME                        |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_FASSUNGSVERMOEGEN                 |                   | BSSY----       | T----- | G-- |
| ZU_RAUM_ID                            |                   | BSRAZUR-T----- |        | G-- |
| ZUFLUSS                               |                   | BSSY----       | T----- | G-- |
| <b>BS_LV_TEICH-SAUGSTELLE</b>         |                   |                |        |     |
| DATUM_AENDERUNG                       |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME                        |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_FASSUNGSVERMOEGEN                 |                   | BSSY----       | T----- | G-- |
| SAUGLEITUNG_HOEHE                     | Saugleitungshöhe  | BSSY----       | T----- | G-- |
| SAUGLEITUNG_LAENGE                    | Saugleitungslänge | BSSY----       | T----- | G-- |
| <b>BS_LV_TEICH-TRVB</b>               |                   |                |        |     |
| DATUM_AENDERUNG                       |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME                        |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_FASSUNGSVERMOEGEN                 |                   | BSSY----       | T----- | G-- |
| ZU_RAUM_ID                            |                   | BSRAZUR-T----- |        | G-- |
| ZUFLUSS                               |                   | BSSY----       | T----- | G-- |
| <b>BS_LV_WASSERBEHAELTER</b>          |                   |                |        |     |
| DATUM_AENDERUNG                       |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME                        |                   | BSALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_FASSUNGSVERMOEGEN                 |                   | BSSY----       | T----- | G-- |
| SAUGLEITUNG_HOEHE                     | Saugleitungshöhe  | BSSY----       | T----- | G-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| SAUGLEITUNG_LAENGE | Saugleitungslänge | BSSY----T-----G-- |
|--------------------|-------------------|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| ZU_RAUM_ID |  | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|--|-------------------|

### PL Plankopf, Planrahmen

|                         |  |                    |
|-------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_PL_LEGENDE-BG</b> |  | BSBMXXXX-B-----G-- |
|-------------------------|--|--------------------|

|                      |  |                   |
|----------------------|--|-------------------|
| MELDER_GRUPPE_NUMMER |  | BSPLLEGET-----0-- |
|----------------------|--|-------------------|

### RA Raum

|                         |  |                    |
|-------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_RA_RAUCHABZUG</b> |  | BSBABAUL-B-----G-- |
|-------------------------|--|--------------------|

|      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| TEXT |  | BSSYINF2T-----G-- |
|------|--|-------------------|

|                        |  |                    |
|------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_RA_RAUMBLOCK</b> |  | BSRAEINF-B-----G-- |
|------------------------|--|--------------------|

|                           |                          |                   |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| BRANDABSCHNITT_ZUGEHOERIG | gehört zu Brandabschnitt | BSRABSABT-----G-- |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | BSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|                  |  |                   |
|------------------|--|-------------------|
| RAUM_BEZEICHNUNG |  | BSRABEZET-----G-- |
|------------------|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| RAUM_BUCHNUMMER |  | BSRARBNRT-----G-- |
|-----------------|--|-------------------|

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| RAUM_ID |  | BSRAID--T-----G-- |
|---------|--|-------------------|

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| RAUM_NUTZUNG_CODE |  | BSRARNDCT-----G-- |
|-------------------|--|-------------------|

|                        |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|
| RAUM_TUERSCHILD_NUMMER |  | BSRANUMMT-----G-- |
|------------------------|--|-------------------|

### SS Starkstrom

|                                |  |                    |
|--------------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_SS_ANLAGE-STATIONAER</b> |  | BSSYSSCH-B-----G-- |
|--------------------------------|--|--------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | BSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| SYMBOLTEXT |  | BSSY----T-----G-- |
|------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| ZU_RAUM_ID |  | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|--|-------------------|

|                          |  |                    |
|--------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_SS_AUSRUESTUNG</b> |  | BSSYSSCH-B-----G-- |
|--------------------------|--|--------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | BSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| SYMBOLTEXT |  | BSSY----T-----G-- |
|------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| ZU_RAUM_ID |  | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|--|-------------------|

|                                  |  |                    |
|----------------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_SS_MESSGERAET-ORTSFEST</b> |  | BSSYSSCH-B-----G-- |
|----------------------------------|--|--------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | BSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| SYMBOLTEXT |  | BSSY----T-----G-- |
|------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| ZU_RAUM_ID |  | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|--|-------------------|

|                                 |  |                    |
|---------------------------------|--|--------------------|
| <b>BS_SS_MESSGERAET-TRAGBAR</b> |  | BSSYSSCH-B-----G-- |
|---------------------------------|--|--------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | BSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| SYMBOLTEXT |  | BSSY----T-----G-- |
|------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| ZU_RAUM_ID |  | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|--|-------------------|

|                    |  |                    |
|--------------------|--|--------------------|
| <b>BS_SS_SONDE</b> |  | BSSYSSCH-B-----G-- |
|--------------------|--|--------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | BSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| SYMBOLTEXT |  | BSSY----T-----G-- |
|------------|--|-------------------|



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

#### SY Symbol

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>BS_SY_DEFIBRILLATOR</b> | BSSY-----B-----G-- |
|----------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>BS_SY_DRUCKKNOPFMELDER</b> | BSSY-----B-----G-- |
|-------------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>BS_SY_ERSTE-HILFE-KASTEN</b> | BSSY-----B-----G-- |
|---------------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>BS_SY_KRANKENTRAGE</b> | BSSY-----B-----G-- |
|---------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>BS_SY_RAUCHABZUGSTASTER</b> | BSSY-----B-----G-- |
|--------------------------------|--------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG | BSALADATT-----0-- |
|-----------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME | BSALADATT-----0-- |
|----------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| SYMBOLTEXT | BSSY----T-----G-- |
|------------|-------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| ZU_RAUM_ID | BSRAZUR-T-----G-- |
|------------|-------------------|

#### CF CAFM

#### RA Raum

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>CF_RA_STANDARD</b> | CFRAEINF-B-----4-- |
|-----------------------|--------------------|

|           |                             |                   |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
| AE_ANL_NR | eindeutige Nummer AE-Anlage | CFRA----T-----4-- |
|-----------|-----------------------------|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| ANZAHL_PERSONEN |  | CFRA----T-----4-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| BRANDABSCHNITT | ID-Kennung – eindeutige Identifikation Brandabschnitt | CFRA----T-----4-- |
|----------------|---|-------------------|

|               |        |                   |
|---------------|--------|-------------------|
| BW_DUSCHE_STK | Anzahl | CFRA----T-----4-- |
|---------------|--------|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | CFALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | CFALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| DIM_LEISTUNG |  | CFRA----T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|              |                            |                   |
|--------------|----------------------------|-------------------|
| DIM_TEMP_MAX | Dimension – Temperatur max | A-ATTEM-T-----4-- |
|--------------|----------------------------|-------------------|

|              |                            |                   |
|--------------|----------------------------|-------------------|
| DIM_TEMP_MIN | Dimension – Temperatur min | A-ATTEM-T-----4-- |
|--------------|----------------------------|-------------------|

|                        |        |                   |
|------------------------|--------|-------------------|
| DRUCKLUFTANSCHLUSS_STK | Anzahl | CFRA----T-----4-- |
|------------------------|--------|-------------------|

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| EX_SCHUTZ |  | CFRA----T-----4-- |
|-----------|--|-------------------|

|                    |   |                   |
|--------------------|---|-------------------|
| FEUERLOESCHER_NR_1 | ID-Kennung – eindeutige Identifikation Feuerlöscher | CFRA----T-----4-- |
|--------------------|---|-------------------|

|                  |        |                   |
|------------------|--------|-------------------|
| GASANSCHLUSS_STK | Anzahl | CFRA----T-----4-- |
|------------------|--------|-------------------|

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| GE_ANL_NR |  | CFRA----T-----4-- |
|-----------|--|-------------------|

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| GF_ANL_NR |  | CFRA----T-----4-- |
|-----------|--|-------------------|

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| GH_ANL_NR |  | CFRA----T-----4-- |
|-----------|--|-------------------|

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| GK_ANL_NR |  | CFRA----T-----4-- |
|-----------|--|-------------------|

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| GL_ANL_NR               |  | CFRA----T-----4-- |
| GS_ANL_NR               |  | CFRA----T-----4-- |
| HEBEANLAGE              | Hebeanlage (ja/nein)                                       | CFRA----T-----4-- |
| HW_ADR_ANL              |  | CFRA----T-----4-- |
| INVENTARNUMMER          |  | CFRA----T-----4-- |
| KALTWASSERANSCHLUSS_STK | Anzahl   | CFRA----T-----4-- |
| MINDESTSCHALLSCHUTZ     | Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2                                | A-ATMSCHT-----4-- |
| NEUTRALISATION          | Neutralisation (ja/nein)                                   | CFRA----T-----4-- |
| OEL_FETTABSCHIEDER      | Öl- / Fettabscheider vorhanden (ja/nein)                   | CFRA----T-----4-- |
| RAUM_BEZEICHNUNG        | Raumbezeichnung  | ARRABEZET-----4-- |
| RAUM_BODENBELAG         | Bodenbelag   | ARRABODET-----4-- |
| RAUM_FLAECHEN_1800      | Netto-Raumfläche (NRF) gemäß ÖNORM B 1800                  | ARRANRF-T-----4-- |
| RAUM_ID                 | eindeutige Raumnummer innerhalb eines Geschoß              | ARRAID--T-----4-- |
| RAUM_KUNSTOBJEKT_NR     | ID-Kennung – eindeutige Identifikation Kunstobjekt         | CFRA----T-----4-- |
| RAUM_NUTZUNG_CODE       | Raumnutzung – Code gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle 2           | ARRARNDC-----4--  |
| SCHLISSANL_NR           |  | CFRA----T-----4-- |
| SONDERGASANSCHLUSS_STK  | Anzahl   | CFRA----T-----4-- |
| SONNENSCHUTZ_ANL_NR     | ID-Kennung – eindeutige Identifikation Sonnenschutzanlage  | CFRA----T-----4-- |
| URINALE_STK             | Anzahl   | CFRA----T-----4-- |
| V_HOEHE_N               | Nettohöhe hN gemäß ÖNORM EN 15221-6                        | ARRAHO-NT-----4-- |
| VERDUNKELUNG_ANL_NR     | ID-Kennung – eindeutige Identifikation Verdunkelungsanlage | CFRA----T-----4-- |
| WARMWASSERANSCHLUSS_STK | Anzahl   | CFRA----T-----4-- |
| WASCHBECKEN_STK         | Anzahl   | CFRA----T-----4-- |
| WC_STK                  | Anzahl   | CFRA----T-----4-- |

### GE Gebäudeausrüstung – Elektrotechnik

#### AL Allgemein

|                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
| GE_AL_CAFM              |   | GERA-----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1            |   | G-AL----T-----4--  |
| ANZAHL                  |   | G-AL----T-----4--  |
| BELEUCHTUNGSSTAERKE_MAX | Beleuchtungsstärke max                            | G-AL----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG            |   | G-AL----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG         |   | GEALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME          |   | GEALADATT-----0--  |
| DIM_LEISTUNG_MAX        | Dimension – Leistung (Watt, Liter/Minute u. dgl.) | G-AL----T-----4--  |
| DIM_SPANNUNG            |   | G-AL----T-----4--  |
| EX_SCHUTZ               |   | G-AL----T-----4--  |
| GE_ANL_CODE             |   | G-AL----T-----4--  |
| GE_ANL_NR               |   | G-AL----T-----4--  |
| HERSTELLER              |   | G-AL----T-----4--  |
| ID                      |   | G-AL----T-----4--  |
| IP_SCHUTZKLASSE         |   | G-AL----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER     |   | G-AL----T-----4--  |
| MODEL                   | Model   | G-AL----T-----4--  |
| PRODUKT                 |   | G-AL----T-----4--  |
| RAUM_BUCHNUMMER         | eindeutige Raumnummer FM                          | ARRARNRT-----4--   |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                       |                          |                |        |     |
|-----------------------|--------------------------|----------------|--------|-----|
| TYP                   |                          | G-AL----       | T----- | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1   |                          | G-AL----       | T----- | 4-- |
| <b>GE_AL_STANDARD</b> |                          | GERA-----      | B----- | 4-- |
| AKS_NUMMER_1          |                          | G-AL----       | T----- | 4-- |
| ANZAHL                |                          | G-AL----       | T----- | 4-- |
| BESCHREIBUNG          |                          | G-AL----       | T----- | 4-- |
| DATUM_AENDERUNG       |                          | GEALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME        |                          | GEALADATT----- |        | 0-- |
| ID                    |                          | G-AL----       | T----- | 4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER   |                          | G-AL----       | T----- | 4-- |
| PRODUKT               |                          | G-AL----       | T----- | 4-- |
| RAUM_BUCHNUMMER       | eindeutige Raumnummer FM | ARRARBNT-----  |        | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1   |                          | G-AL----       | T----- | 4-- |

### HG Haushaltsgeräte

|                              |  |                |        |     |
|------------------------------|--|----------------|--------|-----|
| <b>GE_HG_GESCHIRRSPUELER</b> |  | GEHG-----      | B----- | 4-- |
| AKS_NUMMER_1                 |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| ANZAHL                       |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| BESCHREIBUNG                 |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| DATUM_AENDERUNG              |  | GEALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME               |  | GEALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_B_T_H                    |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| HERSTELLER                   |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| ID                           |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| MONTAGE_DATUM                |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| MONTAGE_HOEHE                |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| PRODUKT                      |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| ZU_RAUM_ID                   |  | GERAZUR-T----- |        | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1          |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2          |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| <b>GE_HG_KUEHLSCHRANK</b>    |  | GEHG-----      | B----- | 4-- |
| AKS_NUMMER_1                 |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| ANZAHL                       |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| BESCHREIBUNG                 |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| DATUM_AENDERUNG              |  | GEALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME               |  | GEALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_B_T_H                    |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| HERSTELLER                   |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| ID                           |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| MONTAGE_DATUM                |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| MONTAGE_HOEHE                |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| PRODUKT                      |  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| ZU_RAUM_ID                   |  | GERAZUR-T----- |        | 4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                            |                |        |     |
|----------------------------|----------------|--------|-----|
| ZUSATZINFORMATION_1        | GEHG----       | T----- | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2        | GEHG----       | T----- | 4-- |
| <b>GE_HG_WASCHMASCHINE</b> | GEHG-----      | B----- | 4-- |
| AKS_NUMMER_1               | GEHG----       | T----- | 4-- |
| ANZAHL                     | GEHG----       | T----- | 4-- |
| BESCHREIBUNG               | GEHG----       | T----- | 4-- |
| DATUM_AENDERUNG            | GEALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME             | GEALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_B_T_H                  | GEHG----       | T----- | 4-- |
| HERSTELLER                 | GEHG----       | T----- | 4-- |
| ID                         | GEHG----       | T----- | 4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER        | GEHG----       | T----- | 4-- |
| MONTAGE_DATUM              | GEHG----       | T----- | 4-- |
| MONTAGE_HOEHE              | GEHG----       | T----- | 4-- |
| PRODUKT                    | GEHG----       | T----- | 4-- |
| ZU_RAUM_ID                 | GERAZUR-T----- |        | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1        | GEHG----       | T----- | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2        | GEHG----       | T----- | 4-- |

### HS Hochspannung

|                        |                |        |     |
|------------------------|----------------|--------|-----|
| <b>GE_HS_VERTEILER</b> | GEHS-----      | B----- | 4-- |
| AKS_NUMMER_1           | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| ANZAHL                 | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| BESCHREIBUNG           | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| BEZEICHNUNG            | GEHS----       | T----- | 4-- |
| DATUM_AENDERUNG        | GEALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME         | GEALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_B_T_H              | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| HERSTELLER             | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| ID                     | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER    | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| MONTAGE_DATUM          | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| MONTAGE_HOEHE          | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| PRODUKT                | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| SERIENNUMMER           | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| VERTEILER_ABGANG       | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| VERTEILER_ART          | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| VERTEILER_NUMMER       | GEHSINF1T----- |        | 4-- |
| ZU_RAUM_ID             | GERAZUR-T----- |        | 4-- |

### RA Raum

|                         |                        |          |        |     |
|-------------------------|------------------------|----------|--------|-----|
| <b>GE_RA_STANDARD</b>   | GERA-----              | B-----   | 4--    |     |
| ANZAHL_PERSONEN         | G-RA----               | T-----   | 4--    |     |
| BELEUCHTUNGSSTAERKE_MAX | Beleuchtungsstärke max | G-RA---- | T----- | 4-- |
| DATUM_AENDERUNG         | GEALADATT-----         |          | 0--    |     |
| DATUM_AUFNAHME          | GEALADATT-----         |          | 0--    |     |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                      |                          |                   |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| EX_SCHUTZ            |                          | G-RA----T-----4-- |
| RAUM_BUCHNUMMER      | eindeutige Raumnummer FM | ARRARBVRT-----4-- |
| STECKDOSEN_REINIGUNG |                          | G-RA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1  |                          | G-RA----T-----4-- |

## GF Gebäudeausrüstung – Fördertechnik

### AL Allgemein

#### GF\_AL\_CAFM

GFRA-----B-----4--

|                     |                                 |                   |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| AKS_NUMMER_1        |                                 | G-AL----T-----4-- |
| ANZAHL              |                                 | G-AL----T-----4-- |
| ANZAHL_PERSONEN     |                                 | G-AL----T-----4-- |
| BARRIEREFREI        | barrierefreier Zugang (ja/nein) | G-AL----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG        |                                 | G-AL----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG     |                                 | GFALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME      |                                 | GFALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H           |                                 | G-AL----T-----4-- |
| DIM_LEISTUNG        |                                 | G-AL----T-----4-- |
| FEUERWEHRAUFZUG     | Feuerwehraufzug (ja/nein)       | G-AL----T-----4-- |
| GF_ANL_CODE         |                                 | G-AL----T-----4-- |
| GF_ANL_NR           |                                 | G-AL----T-----4-- |
| HERSTELLER          |                                 | G-AL----T-----4-- |
| ID                  |                                 | G-AL----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |                                 | G-AL----T-----4-- |
| MODEL               | Model                           | G-AL----T-----4-- |
| PRODUKT             |                                 | G-AL----T-----4-- |
| RAUM_BUCHNUMMER     | eindeutige Raumnummer FM        | ARRARBVRT-----4-- |
| TYP                 |                                 | G-AL----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1 |                                 | G-AL----T-----4-- |

#### GF\_AL\_STANDARD

GFRA-----B-----4--

|                     |                          |                   |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| AKS_NUMMER_1        |                          | G-AL----T-----4-- |
| ANZAHL              |                          | G-AL----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG        |                          | G-AL----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG     |                          | GFALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME      |                          | GFALADATT-----0-- |
| ID                  |                          | G-AL----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |                          | G-AL----T-----4-- |
| PRODUKT             |                          | G-AL----T-----4-- |
| RAUM_BUCHNUMMER     | eindeutige Raumnummer FM | ARRARBVRT-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1 |                          | G-AL----T-----4-- |

### FT Fördertechnik

#### GF\_FT\_AUFZUG

GFAU-----B-----4--

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| AKS_NUMMER_1    |  | GFAUINF1T-----4-- |
| ANZAHL          |  | GFAUINF1T-----4-- |
| ANZAHL_PERSONEN |  | GFBEPERST-----4-- |
| BESCHREIBUNG    |  | GFAUINF1T-----4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                     |  |                |        |     |
|---------------------|--|----------------|--------|-----|
| BEZEICHNUNG         |  | GFAU----       | T----- | 4-- |
| DATUM_AENDERUNG     |  | GFALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME      |  | GFALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_B_T_H           |  | GFBEGROET----- |        | 4-- |
| DIM_GEWICHT         |  | GFBEGEWIT----- |        | 4-- |
| HERSTELLER          |  | GFAUINF1T----- |        | 4-- |
| ID                  |  | GFAUINF1T----- |        | 4-- |
| LEISTUNG            |  | GFBELEIST----- |        | 4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |  | GFAUINF1T----- |        | 4-- |
| LIFTNR              |  | GFAUINF1T----- |        | 4-- |
| MONTAGE_DATUM       |  | GFAUINF1T----- |        | 4-- |
| MONTAGE_HOEHE       |  | GFAUINF1T----- |        | 4-- |
| PRODUKT             |  | GFAUINF1T----- |        | 4-- |
| SERIENNUMMER        |  | GFAUINF1T----- |        | 4-- |
| ZU_RAUM_ID          |  | GFRAZUR-T----- |        | 4-- |

### RA Raum

|                       |                                 |                |        |     |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|--------|-----|
| <b>GF_RA_STANDARD</b> |                                 | GFRA-----      | B----- | 4-- |
| ANZAHL_PERSONEN       |                                 | G-RA----       | T----- | 4-- |
| BARRIEREFREI          | barrierefreier Zugang (ja/nein) | G-RA----       | T----- | 4-- |
| DATUM_AENDERUNG       |                                 | GFALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME        |                                 | GFALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_B_T_H             |                                 | G-RA----       | T----- | 4-- |
| DIM_LEISTUNG          |                                 | G-RA----       | T----- | 4-- |
| FEUERWEHRAUFZUG       | Feuerwehraufzug (ja/nein)       | G-RA----       | T----- | 4-- |
| GF_ANL_CODE           |                                 | G-RA----       | T----- | 4-- |
| GF_ANL_NR             |                                 | G-RA----       | T----- | 4-- |
| RAUM_BUCHNUMMER       | eindeutige Raumnummer FM        | ARRARBNT-----  |        | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1   |                                 | G-RA----       | T----- | 4-- |

### GH Gebäudeausrüstung – Heizung

#### AL Allgemein

|                    |   |                |        |     |
|--------------------|---|----------------|--------|-----|
| <b>GH_AL_CAFM</b>  |   | GHRA-----      | B----- | 4-- |
| AKS_NUMMER_1       |   | G-AL----       | T----- | 4-- |
| ANZAHL             |   | G-AL----       | T----- | 4-- |
| BESCHREIBUNG       |   | G-AL----       | T----- | 4-- |
| DATUM_AENDERUNG    |   | GHALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME     |   | GHALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_B_T_H          |   | G-AL----       | T----- | 4-- |
| DIM_LEISTUNG_MAX   | Dimension – Leistung (Watt, Liter/Minute u. dgl.) | G-AL----       | T----- | 4-- |
| DIM_TEMP RUECKLAUF | Dimension – Temperatur Rücklauf                   | G-AL----       | T----- | 4-- |
| DIM_TEMP_VORLAUF   | Dimension – Temperatur Vorlauf                    | G-AL----       | T----- | 4-- |
| GH_ANL_CODE        |   | G-AL----       | T----- | 4-- |
| GH_ANL_NR          |   | G-AL----       | T----- | 4-- |
| HERSTELLER         |   | G-AL----       | T----- | 4-- |
| ID                 |   | G-AL----       | T----- | 4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                       |                          |                           |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| LEISTUNGSBUCHNUMMER   |                          | G-AL----T-----4--         |
| MODEL                 | Model                    | G-AL----T-----4--         |
| PRODUKT               |                          | G-AL----T-----4--         |
| RAUM_BUCHNUMMER       | eindeutige Raumnummer FM | ARRARBNT-----4--          |
| TYP                   |                          | G-AL----T-----4--         |
| ZUSATZINFORMATION_1   |                          | G-AL----T-----4--         |
| <b>GH_AL_STANDARD</b> |                          | <b>GHRA-----B-----4--</b> |
| AKS_NUMMER_1          |                          | G-AL----T-----4--         |
| ANZAHL                |                          | G-AL----T-----4--         |
| BESCHREIBUNG          |                          | G-AL----T-----4--         |
| DATUM_AENDERUNG       |                          | GHALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME        |                          | GHALADATT-----0--         |
| ID                    |                          | G-AL----T-----4--         |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER   |                          | G-AL----T-----4--         |
| PRODUKT               |                          | G-AL----T-----4--         |
| RAUM_BUCHNUMMER       | eindeutige Raumnummer FM | ARRARBNT-----4--          |
| ZUSATZINFORMATION_1   |                          | G-AL----T-----4--         |

### HE Heizung

|                          |  |                           |
|--------------------------|--|---------------------------|
| <b>GH_HE_HEIZKOERPER</b> |  | <b>GHHE-----B-----4--</b> |
| AKS_NUMMER_1             |  | GHHEINF1T-----4--         |
| ANZAHL                   |  | GHHEINF1T-----4--         |
| BESCHREIBUNG             |  | GHHEINF1T-----4--         |
| BEZEICHNUNG              |  | GHHE----T-----4--         |
| DATUM_AENDERUNG          |  | GHALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME           |  | GHALADATT-----0--         |
| DIM_B_T_H                |  | GHHE----T-----4--         |
| HERSTELLER               |  | GHHEINF1T-----4--         |
| ID                       |  | GHHEINF1T-----4--         |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER      |  | GHHEINF1T-----4--         |
| MONTAGE_DATUM            |  | GHHEINF1T-----4--         |
| MONTAGE_HOEHE            |  | GHHEINF1T-----4--         |
| PRODUKT                  |  | GHHEINF1T-----4--         |
| SERIENNUMMER             |  | GHHEINF1T-----4--         |
| ZU_RAUM_ID               |  | GHRAZUR-T-----4--         |

### RA Raum

|                       |                          |                           |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>GH_RA_STANDARD</b> |                          | <b>GHRA-----B-----4--</b> |
| DATUM_AENDERUNG       |                          | GHALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME        |                          | GHALADATT-----0--         |
| DIM_TEMP_MAX          |                          | G-RA----T-----4--         |
| DIM_TEMP_MIN          |                          | G-RA----T-----4--         |
| HEIZLAST_MAX          |                          | G-RA----T-----4--         |
| HEIZSYSTEM            | Heizsystem - Art         | G-RA----T-----4--         |
| RAUM_BUCHNUMMER       | eindeutige Raumnummer FM | ARRARBNT-----4--          |
| RAUM_VOLUMEN          |                          | G-RA----T-----4--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION\_1 G-RA----T-----4--

#### GK Gebäudeausrüstung – Kälte

##### AL Allgemein

**GK\_AL\_CAFM** GKRA----B-----4--

AKS\_NUMMER\_1 G-AL----T-----4--

ANZAHL G-AL----T-----4--

BESCHREIBUNG G-AL----T-----4--

DATUM\_AENDERUNG GKALADATT-----0--

DATUM\_AUFNAHME GKALADATT-----0--

DIM\_B\_T\_H G-AL----T-----4--

DIM\_LEISTUNG\_MAX Dimension – Leistung (Watt, Liter/Minute u. dgl.) G-AL----T-----4--

GK\_ANL\_CODE G-AL----T-----4--

GK\_ANL\_NR G-AL----T-----4--

HERSTELLER G-AL----T-----4--

ID G-AL----T-----4--

LEISTUNGSBUCHNUMMER G-AL----T-----4--

MODEL Model G-AL----T-----4--

PRODUKT G-AL----T-----4--

RAUM\_BUCHNUMMER eindeutige Raumnummer FM ARRARBNRT-----4--

TYP G-AL----T-----4--

ZUSATZINFORMATION\_1 G-AL----T-----4--

**GK\_AL\_STANDARD** GKRA----B-----4--

AKS\_NUMMER\_1 G-AL----T-----4--

ANZAHL G-AL----T-----4--

BESCHREIBUNG G-AL----T-----4--

DATUM\_AENDERUNG GKALADATT-----0--

DATUM\_AUFNAHME GKALADATT-----0--

ID G-AL----T-----4--

LEISTUNGSBUCHNUMMER G-AL----T-----4--

PRODUKT G-AL----T-----4--

RAUM\_BUCHNUMMER eindeutige Raumnummer FM ARRARBNRT-----4--

ZUSATZINFORMATION\_1 G-AL----T-----4--

##### RA Raum

**GK\_RA\_STANDARD** GKRA----B-----4--

DATUM\_AENDERUNG GKALADATT-----0--

DATUM\_AUFNAHME GKALADATT-----0--

DIM\_LUFTFEUCHTE\_MAX Dimension – Luftfeuchte maximal G-RA----T-----4--

DIM\_LUFTFEUCHTE\_MIN Dimension – Luftfeuchte minimal G-RA----T-----4--

DIM\_TEMP\_MAX G-RA----T-----4--

DIM\_TEMP\_MIN G-RA----T-----4--

DIM\_VOLUMENSTROM\_ABL Dimension – Volumenstrom Abluft G-RA----T-----4--

DIM\_VOLUMENSTROM\_ZUL Dimension – Volumenstrom Zuluft G-RA----T-----4--

KUEHLSYSTEM Kühlsystem - Art G-RA----T-----4--

RAUM\_BUCHNUMMER eindeutige Raumnummer FM ARRARBNRT-----4--



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

RAUM\_VOLUMEN G-RA----T-----4--

ZUSATZINFORMATION\_1 G-RA----T-----4--

## GL Gebäudeausrüstung – Lüftung, Klimatechnik

### AL Allgemein

**GL\_AL\_CAFM** GLRA-----B-----4--

AKS\_NUMMER\_1 G-AL----T-----4--

ANZAHL G-AL----T-----4--

BESCHREIBUNG G-AL----T-----4--

DATUM\_AENDERUNG GLALADATT-----0--

DATUM\_AUFNAHME GLALADATT-----0--

DIM\_B\_T\_H G-AL----T-----4--

DIM\_LEISTUNG\_MAX Dimension – Leistung (Watt, Liter/Minute u. dgl.) G-AL----T-----4--

GL\_ANL\_CODE G-AL----T-----4--

GL\_ANL\_NR G-AL----T-----4--

HERSTELLER G-AL----T-----4--

ID G-AL----T-----4--

LEISTUNGSBUCHNUMMER G-AL----T-----4--

MODEL Model G-AL----T-----4--

PRODUKT G-AL----T-----4--

RAUM\_BUCHNUMMER eindeutige Raumnummer FM ARRARBNT-----4--

TYP G-AL----T-----4--

ZUSATZINFORMATION\_1 G-AL----T-----4--

**GL\_AL\_STANDARD** GLRA-----B-----4--

AKS\_NUMMER\_1 G-AL----T-----4--

ANZAHL G-AL----T-----4--

BESCHREIBUNG G-AL----T-----4--

DATUM\_AENDERUNG GLALADATT-----0--

DATUM\_AUFNAHME GLALADATT-----0--

ID G-AL----T-----4--

LEISTUNGSBUCHNUMMER G-AL----T-----4--

PRODUKT G-AL----T-----4--

RAUM\_BUCHNUMMER eindeutige Raumnummer FM ARRARBNT-----4--

ZUSATZINFORMATION\_1 G-AL----T-----4--

### RA Raum

**GL\_RA\_STANDARD** GLRA-----B-----4--

DATUM\_AENDERUNG GLALADATT-----0--

DATUM\_AUFNAHME GLALADATT-----0--

DIM\_LUFTFEUCHTE\_MAX Dimension – Luftfeuchte maximal G-RA----T-----4--

DIM\_LUFTFEUCHTE\_MIN Dimension – Luftfeuchte minimal G-RA----T-----4--

DIM\_TEMP\_MAX G-RA----T-----4--

DIM\_TEMP\_MIN G-RA----T-----4--

DIM\_VOLUMENSTROM\_ABL Dimension – Volumenstrom Abluft G-RA----T-----4--

DIM\_VOLUMENSTROM\_ZUL Dimension – Volumenstrom Zuluft G-RA----T-----4--

RAUM\_BUCHNUMMER eindeutige Raumnummer FM ARRARBNT-----4--

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                     |                            |                   |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| RAUM_VOLUMEN        | Raumluftvolumen (hF * NRF) | ARRAVOLUT-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1 |                            | G-RA----T-----4-- |

### GS Gebäudeausrüstung – Sanitär

#### AL Allgemein

|                   |  |                    |
|-------------------|--|--------------------|
| <b>GS_AL_CAFM</b> |  | GSRA-----B-----4-- |
|-------------------|--|--------------------|

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| AKS_NUMMER_1 |  | G-AL----T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|        |  |                   |
|--------|--|-------------------|
| ANZAHL |  | G-AL----T-----4-- |
|--------|--|-------------------|

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| BESCHREIBUNG |  | G-AL----T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | GSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | GSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| DIM_B_T_H |  | G-AL----T-----4-- |
|-----------|--|-------------------|

|                  |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| DIM_LEISTUNG_MAX | Dimension – Leistung (Watt, Liter/Minute u. dgl.) | G-AL----T-----4-- |
|------------------|---|-------------------|

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| GS_ANL_CODE |  | G-AL----T-----4-- |
|-------------|--|-------------------|

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| GS_ANL_NR |  | G-AL----T-----4-- |
|-----------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| HERSTELLER |  | G-AL----T-----4-- |
|------------|--|-------------------|

|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| ID |  | G-AL----T-----4-- |
|----|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |  | G-AL----T-----4-- |
|---------------------|--|-------------------|

|       |       |                   |
|-------|-------|-------------------|
| MODEL | Model | G-AL----T-----4-- |
|-------|-------|-------------------|

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| PRODUKT |  | G-AL----T-----4-- |
|---------|--|-------------------|

|                 |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| RAUM_BUCHNUMMER | eindeutige Raumnummer FM | ARRARBNT-----4-- |
|-----------------|--------------------------|------------------|

|     |  |                   |
|-----|--|-------------------|
| TYP |  | G-AL----T-----4-- |
|-----|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| ZUSATZINFORMATION_1 |  | G-AL----T-----4-- |
|---------------------|--|-------------------|

|                       |  |                    |
|-----------------------|--|--------------------|
| <b>GS_AL_STANDARD</b> |  | GSRA-----B-----4-- |
|-----------------------|--|--------------------|

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| AKS_NUMMER_1 |  | G-AL----T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|        |  |                   |
|--------|--|-------------------|
| ANZAHL |  | G-AL----T-----4-- |
|--------|--|-------------------|

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| BESCHREIBUNG |  | G-AL----T-----4-- |
|--------------|--|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | GSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | GSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| ID |  | G-AL----T-----4-- |
|----|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |  | G-AL----T-----4-- |
|---------------------|--|-------------------|

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| PRODUKT |  | G-AL----T-----4-- |
|---------|--|-------------------|

|                 |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| RAUM_BUCHNUMMER | eindeutige Raumnummer FM | ARRARBNT-----4-- |
|-----------------|--------------------------|------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| ZUSATZINFORMATION_1 |  | G-AL----T-----4-- |
|---------------------|--|-------------------|

#### RA Raum

|                       |  |                    |
|-----------------------|--|--------------------|
| <b>GS_RA_STANDARD</b> |  | GSRA-----B-----4-- |
|-----------------------|--|--------------------|

|               |        |                   |
|---------------|--------|-------------------|
| BW_DUSCHE_STK | Anzahl | G-RA----T-----4-- |
|---------------|--------|-------------------|

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| DATUM_AENDERUNG |  | GSALADATT-----0-- |
|-----------------|--|-------------------|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME |  | GSALADATT-----0-- |
|----------------|--|-------------------|

|                        |        |                   |
|------------------------|--------|-------------------|
| DRUCKLUFTANSCHLUSS_STK | Anzahl | G-RA----T-----4-- |
|------------------------|--------|-------------------|

|                  |        |                   |
|------------------|--------|-------------------|
| GASANSCHLUSS_STK | Anzahl | G-RA----T-----4-- |
|------------------|--------|-------------------|

|            |                      |                   |
|------------|----------------------|-------------------|
| HEBEANLAGE | Hebeanlage (ja/nein) | G-RA----T-----4-- |
|------------|----------------------|-------------------|

|                         |        |                   |
|-------------------------|--------|-------------------|
| KALTWASSERANSCHLUSS_STK | Anzahl | G-RA----T-----4-- |
|-------------------------|--------|-------------------|

|                |                          |                   |
|----------------|--------------------------|-------------------|
| NEUTRALISATION | Neutralisation (ja/nein) | G-RA----T-----4-- |
|----------------|--------------------------|-------------------|

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| OEL_FETTABSCHIEDER | Öl- / Fettabscheider vorhanden (ja/nein) | G-RA----T-----4-- |
|--------------------|--|-------------------|

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                         |                          |                   |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| RAUM_BUCHNUMMER         | eindeutige Raumnummer FM | ARRARBNRT-----4-- |
| SONDERGASANSCHLUSS_STK  | Anzahl                   | G-RA----T-----4-- |
| URINALE_STK             | Anzahl                   | G-RA----T-----4-- |
| WARMWASSERANSCHLUSS_STK | Anzahl                   | G-RA----T-----4-- |
| WASCHBECKEN_STK         | Anzahl                   | G-RA----T-----4-- |
| WC_STK                  | Anzahl                   | G-RA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1     |                          | G-RA----T-----4-- |

### SA Sanitär (-gegenstände)

#### GS\_SA\_BW-170-75

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| AKS_NUMMER_1        |  | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL              |  | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG        |  | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG     |  | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME      |  | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H           |  | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER          |  | GSSA----T-----4-- |
| ID                  |  | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |  | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM       |  | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE       |  | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT             |  | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID          |  | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1 |  | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2 |  | GSSA----T-----4-- |

#### GS\_SA\_BW-180-75

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| AKS_NUMMER_1        |  | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL              |  | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG        |  | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG     |  | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME      |  | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H           |  | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER          |  | GSSA----T-----4-- |
| ID                  |  | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER |  | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM       |  | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE       |  | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT             |  | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID          |  | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1 |  | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2 |  | GSSA----T-----4-- |

#### GS\_SA\_BW-ECK

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| AKS_NUMMER_1 |  | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL       |  | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG |  | GSSA----T-----4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| DATUM_AENDERUNG       | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME        | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H             | GSSA----T-----4--  |
| HERSTELLER            | GSSA----T-----4--  |
| ID                    | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER   | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM         | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE         | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT               | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID            | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1   | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2   | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_BW-SITZ</b>  | GSSA-----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1          | GSSA----T-----4--  |
| ANZAHL                | GSSA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG          | GSSA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG       | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME        | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H             | GSSA----T-----4--  |
| HERSTELLER            | GSSA----T-----4--  |
| ID                    | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER   | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM         | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE         | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT               | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID            | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1   | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2   | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_DU-80-80</b> | GSSA-----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1          | GSSA----T-----4--  |
| ANZAHL                | GSSA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG          | GSSA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG       | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME        | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H             | GSSA----T-----4--  |
| HERSTELLER            | GSSA----T-----4--  |
| ID                    | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER   | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM         | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE         | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT               | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID            | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1   | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2   | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_DU-90-75</b> | GSSA-----B-----4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| AKS_NUMMER_1               | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                     | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG               | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG            | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME             | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H                  | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER                 | GSSA----T-----4-- |
| ID                         | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER        | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM              | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE              | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                    | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID                 | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1        | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2        | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_DU-90-90</b>      | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1               | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                     | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG               | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG            | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME             | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H                  | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER                 | GSSA----T-----4-- |
| ID                         | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER        | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM              | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE              | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                    | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID                 | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1        | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2        | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_DU-90-90-RUND</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1               | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                     | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG               | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG            | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME             | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H                  | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER                 | GSSA----T-----4-- |
| ID                         | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER        | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM              | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE              | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                    | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID                 | GSRAZUR-T-----4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| ZUSATZINFORMATION_1     | GSSA----T-----4--         |
| ZUSATZINFORMATION_2     | GSSA----T-----4--         |
| <b>GS_SA_GULLY</b>      | <b>GSSA-----B-----4--</b> |
| AKS_NUMMER_1            | GSSA----T-----4--         |
| ANZAHL                  | GSSA----T-----4--         |
| BESCHREIBUNG            | GSSA----T-----4--         |
| DATUM_AENDERUNG         | GSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME          | GSALADATT-----0--         |
| DIM_B_T_H               | GSSA----T-----4--         |
| HERSTELLER              | GSSA----T-----4--         |
| ID                      | GSSA----T-----4--         |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER     | GSSA----T-----4--         |
| MONTAGE_DATUM           | GSSA----T-----4--         |
| MONTAGE_HOEHE           | GSSA----T-----4--         |
| PRODUKT                 | GSSA----T-----4--         |
| ZU_RAUM_ID              | GSRAZUR-T-----4--         |
| ZUSATZINFORMATION_1     | GSSA----T-----4--         |
| ZUSATZINFORMATION_2     | GSSA----T-----4--         |
| <b>GS_SA_HYDRANT</b>    | <b>GSHY-----B-----4--</b> |
| AKS_NUMMER_1            | GSHYINF1T-----4--         |
| ANSCHLUSS               | GSHYINF1T-----4--         |
| ANZAHL                  | GSHYINF1T-----4--         |
| BESCHREIBUNG            | GSHYINF1T-----4--         |
| BEZEICHNUNG             | GSHY----T-----4--         |
| DATUM_AENDERUNG         | GSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME          | GSALADATT-----0--         |
| DIM_B_T_H               | GSHYINF1T-----4--         |
| HERSTELLER              | GSHYINF1T-----4--         |
| ID                      | GSHYINF1T-----4--         |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER     | GSHYINF1T-----4--         |
| MONTAGE_DATUM           | GSHYINF1T-----4--         |
| MONTAGE_HOEHE           | GSHYINF1T-----4--         |
| PRODUKT                 | GSHYINF1T-----4--         |
| SERIENNUMMER            | GSHYINF1T-----4--         |
| ZU_RAUM_ID              | GSRAZUR-T-----4--         |
| <b>GS_SA_KU-ABWASCH</b> | <b>GSSA-----B-----4--</b> |
| AKS_NUMMER_1            | GSSA----T-----4--         |
| ANZAHL                  | GSSA----T-----4--         |
| BESCHREIBUNG            | GSSA----T-----4--         |
| DATUM_AENDERUNG         | GSALADATT-----0--         |
| DATUM_AUFNAHME          | GSALADATT-----0--         |
| DIM_B_T_H               | GSSA----T-----4--         |
| HERSTELLER              | GSSA----T-----4--         |
| ID                      | GSSA----T-----4--         |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER     | GSSA----T-----4--         |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| MONTAGE_DATUM                 | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE                 | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT                       | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID                    | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1           | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2           | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_KU-SPUELE-120-60</b> | GSSA-----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1                  | GSSA----T-----4--  |
| ANZAHL                        | GSSA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG                  | GSSA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG               | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                     | GSSA----T-----4--  |
| HERSTELLER                    | GSSA----T-----4--  |
| ID                            | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER           | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM                 | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE                 | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT                       | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID                    | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1           | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2           | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_KU-SPUELE-80-60</b>  | GSSA-----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1                  | GSSA----T-----4--  |
| ANZAHL                        | GSSA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG                  | GSSA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG               | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                     | GSSA----T-----4--  |
| HERSTELLER                    | GSSA----T-----4--  |
| ID                            | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER           | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM                 | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE                 | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT                       | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID                    | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1           | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2           | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_KU-SPUELE-90-60</b>  | GSSA-----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1                  | GSSA----T-----4--  |
| ANZAHL                        | GSSA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG                  | GSSA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG               | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME                | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                     | GSSA----T-----4--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| HERSTELLER             | GSSA----T-----4-- |
| ID                     | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER    | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM          | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE          | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID             | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1    | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2    | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WC-BIDET</b>  | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1           | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                 | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG           | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG        | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME         | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H              | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER             | GSSA----T-----4-- |
| ID                     | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER    | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM          | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE          | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID             | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1    | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2    | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WC-HAENGE</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1           | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                 | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG           | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG        | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME         | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H              | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER             | GSSA----T-----4-- |
| ID                     | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER    | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM          | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE          | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID             | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1    | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2    | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WC-PISS</b>   | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1           | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                 | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG           | GSSA----T-----4-- |



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| DATUM_AENDERUNG           | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                 | GSSA----T-----4--  |
| HERSTELLER                | GSSA----T-----4--  |
| ID                        | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER       | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM             | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE             | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT                   | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID                | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1       | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2       | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_WC-PISS-WAND</b> | GSSA-----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1              | GSSA----T-----4--  |
| ANZAHL                    | GSSA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG              | GSSA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG           | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                 | GSSA----T-----4--  |
| HERSTELLER                | GSSA----T-----4--  |
| ID                        | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER       | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM             | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE             | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT                   | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID                | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1       | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2       | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_WC-STAND-1</b>   | GSSA-----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1              | GSSA----T-----4--  |
| ANZAHL                    | GSSA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG              | GSSA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG           | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME            | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                 | GSSA----T-----4--  |
| HERSTELLER                | GSSA----T-----4--  |
| ID                        | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER       | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM             | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE             | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT                   | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID                | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1       | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2       | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_WC-STAND-2</b>   | GSSA-----B-----4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| AKS_NUMMER_1            | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                  | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG            | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG         | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME          | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H               | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER              | GSSA----T-----4-- |
| ID                      | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER     | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM           | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE           | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                 | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID              | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1     | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2     | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WC-STAND-3</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1            | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                  | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG            | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG         | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME          | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H               | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER              | GSSA----T-----4-- |
| ID                      | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER     | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM           | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE           | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                 | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID              | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1     | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2     | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WS-45-32</b>   | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1            | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                  | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG            | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG         | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME          | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H               | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER              | GSSA----T-----4-- |
| ID                      | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER     | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM           | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE           | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                 | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID              | GSRAZUR-T-----4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| ZUSATZINFORMATION_1   | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2   | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WS-50-34</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1          | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG          | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG       | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME        | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H             | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER            | GSSA----T-----4-- |
| ID                    | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER   | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM         | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE         | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT               | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID            | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1   | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2   | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WS-51-43</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1          | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG          | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG       | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME        | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H             | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER            | GSSA----T-----4-- |
| ID                    | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER   | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM         | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE         | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT               | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID            | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1   | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2   | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WS-55-30</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1          | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG          | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG       | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME        | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H             | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER            | GSSA----T-----4-- |
| ID                    | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER   | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM         | GSSA----T-----4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| MONTAGE_HOEHE         | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT               | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID            | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1   | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2   | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WS-60-42</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1          | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG          | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG       | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME        | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H             | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER            | GSSA----T-----4-- |
| ID                    | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER   | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM         | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE         | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT               | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID            | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1   | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2   | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WS-60-46</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1          | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG          | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG       | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME        | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H             | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER            | GSSA----T-----4-- |
| ID                    | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER   | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM         | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE         | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT               | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID            | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1   | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2   | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WS-60-50</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1          | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG          | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG       | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME        | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H             | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER            | GSSA----T-----4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ID                       | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER      | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM            | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE            | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT                  | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID               | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1      | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2      | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_WS-60-52-V1</b> | GSSA-----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1             | GSSA----T-----4--  |
| ANZAHL                   | GSSA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG             | GSSA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG          | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME           | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                | GSSA----T-----4--  |
| HERSTELLER               | GSSA----T-----4--  |
| ID                       | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER      | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM            | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE            | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT                  | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID               | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1      | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2      | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_WS-60-52-V2</b> | GSSA-----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1             | GSSA----T-----4--  |
| ANZAHL                   | GSSA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG             | GSSA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG          | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME           | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                | GSSA----T-----4--  |
| HERSTELLER               | GSSA----T-----4--  |
| ID                       | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER      | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM            | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE            | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT                  | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID               | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1      | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2      | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_WS-64-50</b>    | GSSA-----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1             | GSSA----T-----4--  |
| ANZAHL                   | GSSA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG             | GSSA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG          | GSALADATT-----0--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| DATUM_AUFNAHME                | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H                     | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER                    | GSSA----T-----4-- |
| ID                            | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER           | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM                 | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE                 | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                       | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID                    | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1           | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2           | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WS-AUSGUSS-50-33</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1                  | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                        | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG                  | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG               | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME                | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H                     | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER                    | GSSA----T-----4-- |
| ID                            | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER           | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM                 | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE                 | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                       | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID                    | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1           | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2           | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WS-AUSGUSS-50-50</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1                  | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                        | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG                  | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG               | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME                | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H                     | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER                    | GSSA----T-----4-- |
| ID                            | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER           | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM                 | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE                 | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                       | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID                    | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1           | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2           | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WS-AUSGUSS-53-53</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1                  | GSSA----T-----4-- |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| ANZAHL                       | GSSA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG                 | GSSA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG              | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                    | GSSA----T-----4--  |
| HERSTELLER                   | GSSA----T-----4--  |
| ID                           | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM                | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE                | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT                      | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID                   | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1          | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2          | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_WS-BARRIEREFREI</b> | GSSA-----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1                 | GSSA----T-----4--  |
| ANZAHL                       | GSSA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG                 | GSSA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG              | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                    | GSSA----T-----4--  |
| HERSTELLER                   | GSSA----T-----4--  |
| ID                           | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM                | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE                | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT                      | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID                   | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1          | GSSA----T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_2          | GSSA----T-----4--  |
| <b>GS_SA_WS-ECK</b>          | GSSA-----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1                 | GSSA----T-----4--  |
| ANZAHL                       | GSSA----T-----4--  |
| BESCHREIBUNG                 | GSSA----T-----4--  |
| DATUM_AENDERUNG              | GSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME               | GSALADATT-----0--  |
| DIM_B_T_H                    | GSSA----T-----4--  |
| HERSTELLER                   | GSSA----T-----4--  |
| ID                           | GSSA----T-----4--  |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_DATUM                | GSSA----T-----4--  |
| MONTAGE_HOEHE                | GSSA----T-----4--  |
| PRODUKT                      | GSSA----T-----4--  |
| ZU_RAUM_ID                   | GSRAZUR-T-----4--  |
| ZUSATZINFORMATION_1          | GSSA----T-----4--  |

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| ZUSATZINFORMATION_2          | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WS-EINBAU</b>       | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1                 | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                       | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG                 | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG              | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME               | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H                    | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER                   | GSSA----T-----4-- |
| ID                           | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM                | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE                | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                      | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID                   | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1          | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2          | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WS-KLASSE-60-45</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1                 | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                       | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG                 | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG              | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME               | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H                    | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER                   | GSSA----T-----4-- |
| ID                           | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM                | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE                | GSSA----T-----4-- |
| PRODUKT                      | GSSA----T-----4-- |
| ZU_RAUM_ID                   | GSRAZUR-T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1          | GSSA----T-----4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2          | GSSA----T-----4-- |
| <b>GS_SA_WS-KLASSE-70-45</b> | GSSA----B-----4-- |
| AKS_NUMMER_1                 | GSSA----T-----4-- |
| ANZAHL                       | GSSA----T-----4-- |
| BESCHREIBUNG                 | GSSA----T-----4-- |
| DATUM_AENDERUNG              | GSALADATT-----0-- |
| DATUM_AUFNAHME               | GSALADATT-----0-- |
| DIM_B_T_H                    | GSSA----T-----4-- |
| HERSTELLER                   | GSSA----T-----4-- |
| ID                           | GSSA----T-----4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER          | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_DATUM                | GSSA----T-----4-- |
| MONTAGE_HOEHE                | GSSA----T-----4-- |



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                      |                |        |     |
|----------------------|----------------|--------|-----|
| PRODUKT              | GSSA----       | T----- | 4-- |
| ZU_RAUM_ID           | GSSA----       | T----- | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1  | GSSA----       | T----- | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2  | GSSA----       | T----- | 4-- |
| <b>GS_SA_WS-RUND</b> | GSSA----       | B----- | 4-- |
| AKS_NUMMER_1         | GSSA----       | T----- | 4-- |
| ANZAHL               | GSSA----       | T----- | 4-- |
| BESCHREIBUNG         | GSSA----       | T----- | 4-- |
| DATUM_AENDERUNG      | GSALADATT----- |        | 0-- |
| DATUM_AUFNAHME       | GSALADATT----- |        | 0-- |
| DIM_B_T_H            | GSSA----       | T----- | 4-- |
| HERSTELLER           | GSSA----       | T----- | 4-- |
| ID                   | GSSA----       | T----- | 4-- |
| LEISTUNGSBUCHNUMMER  | GSSA----       | T----- | 4-- |
| MONTAGE_DATUM        | GSSA----       | T----- | 4-- |
| MONTAGE_HOEHE        | GSSA----       | T----- | 4-- |
| PRODUKT              | GSSA----       | T----- | 4-- |
| ZU_RAUM_ID           | GSSA----       | T----- | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_1  | GSSA----       | T----- | 4-- |
| ZUSATZINFORMATION_2  | GSSA----       | T----- | 4-- |

## VM Vermessung

### AL Allgemein

|                  |  |                |        |     |
|------------------|--|----------------|--------|-----|
| <b>VM_AL_GKK</b> |  | VMALGKK--      | B----- | 4-- |
| HOCHWERT         |  | VMATGKHWT----- |        | 7-- |
| HOCHWERT         |  | VMATGKHWT----- |        | 8-- |
| HOCHWERT         | Gauß-Krüger Koordinaten bezogener Hochwert   | VMATGKHWT----- |        | 4-- |
| HOCHWERT         |  | VMATGKHWT----- |        | 7-- |
| HOCHWERT         |  | VMATGKHWT----- |        | 8-- |
| HOCHWERT         | Gauß-Krüger Koordinaten bezogener Hochwert   | VMATGKHWT----- |        | 4-- |
| HOCHWERT         |  | VMATGKHWT----- |        | 7-- |
| HOCHWERT         |  | VMATGKHWT----- |        | 8-- |
| HOCHWERT         | Gauß-Krüger Koordinaten bezogener Hochwert   | VMATGKHWT----- |        | 4-- |
| RECHTSWERT       |  | VMATGKRWT----- |        | 7-- |
| RECHTSWERT       |  | VMATGKRWT----- |        | 8-- |
| RECHTSWERT       | Gauß-Krüger Koordinaten bezogener Rechtswert | VMATGKRWT----- |        | 4-- |
| RECHTSWERT       |  | VMATGKRWT----- |        | 7-- |
| RECHTSWERT       |  | VMATGKRWT----- |        | 8-- |
| RECHTSWERT       | Gauß-Krüger Koordinaten bezogener Rechtswert | VMATGKRWT----- |        | 4-- |
| RECHTSWERT       |  | VMATGKRWT----- |        | 7-- |
| RECHTSWERT       |  | VMATGKRWT----- |        | 8-- |
| RECHTSWERT       | Gauß-Krüger Koordinaten bezogener Rechtswert | VMATGKRWT----- |        | 4-- |

## VS Verkehr – Straßen

### FM Flächenermittlung/FM-Informationen

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Layerverzeichnis (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>VS_FM_PARKPLATZ</b> | VSFMPARK-B-----7-- |
| A_FLAECH               | VSFMPARKT-----7--  |
| BESCHRIFTUNG_1         | VSFMPARKT-----7--  |
| DATUM_AENDERUNG        | VSALADATT-----0--  |
| DATUM_AUFNAHME         | VSALADATT-----0--  |
| ID                     | VSFMID--T-----7--  |
| MATERIAL_1             | VSFMPARKT-----7--  |
| NUTZUNG                | VSFMPARKT-----7--  |